

NL Handleiding: WoodWick Geurkaars Large Trilogy Vanilla Embers – Houten Lont – 3 Geuren: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème – 18 cm / ø 10 cm – ca. 130 Branduren

Producttitel

WoodWick Geurkaars Large Trilogy Vanilla Embers – Houten Lont – 3 Geuren: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème – 18 cm / ø 10 cm – ca. 130 Branduren

Inhoud van het product

- 1x WoodWick Geurkaars Large Trilogy Vanilla Embers (Hoogte: 18 cm, Diameter: 10 cm)
- Gewicht: 1100 g
- Materiaal houder: Glas
- Materiaal kaars: Wax
- Lont: Houten Pluswick®-lont
- Geuren: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème (trilogy)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het creëren van een warme, sfeervolle sfeer in woonkamers, slaapkamers of badkamers dankzij de drie gelaagde geuren Saffron Smoke, Fireside en Patchouli Crème.
- Brandtijd: Ca. 130 uur bij correct gebruik.
- Eerste gebruik: Brand de kaars bij het eerste gebruik minimaal 2–4 uur zodat de was gelijkmatig smelt tot aan de rand van het glas – dit voorkomt een tunnel.
- Lontonderhoud: Knip de houten lont vóór elke aansteking bij tot ca. 3–5 mm om gelijkmatig branden en minimale rookvorming te garanderen.
- Brandveiligheid: Laat de kaars nooit branden langer dan 4 uur achtereen. Laat de was afkoelen en stollen voordat u de kaars opnieuw aansteekt.
- Plaatsing: Plaats de kaars op een hittebestendige, stabiele en vlakke ondergrond, uit de buurt van brandbare materialen, tocht, kinderen en huisdieren.
- Toezicht: Laat een brandende kaars nooit onbeheerd achter.
- Blussen: Gebruik een kaarsdover om de vlam te doven – niet uitblazen – om spatten van gesmolten was te voorkomen.
- Glas: De glazen houder kan heet worden tijdens gebruik; niet aanraken tijdens het branden.
- Bewaren: Bewaar de kaars afgedekt, op kamertemperatuur, uit direct zonlicht om verkleuringen en geurverlies te voorkomen.
- Vaatwasserbestendig: Nee – de glazen houder is niet geschikt voor de vaatwasser.
- Geschikt voor magnetron: Nee.
- Geschikt voor oven: Nee.

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende reinigingsmiddelen of staalwol, die het glas kunnen bekrassen.

- Drogen: Droog glas direct na het wassen af met een zachte, pluisvrije doek om waterstrepen te voorkomen.
- Opslag: Bewaar glazen producten rechtop op een stabiele ondergrond. Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen bij opslag.
- Inspectie: Controleer het product vóór elk gebruik op barsten, chips of beschadigingen. Gebruik beschadigd glaswerk niet meer.

Veiligheidsinstructies

- Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Ruim glasscherven direct en voorzichtig op met een borstel of stoffer — nooit met blote handen.
- Snijgevaar: Gebroken glas veroorzaakt scherpe randen en punten. Draag beschermende handschoenen bij het opruimen van scherven.
- Thermische schok: Stel glas niet bloot aan plotselinge temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de koelkast naar een hete warmtebron. Dit kan het glas doen barsten.
- Inspectie: Gebruik beschadigd of gebarsten glaswerk niet meer. Gooi het veilig weg.
- Kinderen: Houd glaswerk buiten het bereik van jonge kinderen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Heel glas: Gooi afgedankt heel glaswerk in de glasbak.
- Gebroken glas: Gooi gebroken glaswerk bij het restafval. Verpak scherven veilig in meerdere lagen krantenpapier of karton vóór het weggooien om letsel te voorkomen.
- Raadpleeg uw gemeente voor de lokale afvalscheidingsregels.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

User Manual: WoodWick Scented Candle Large Trilogy Vanilla Embers – Wooden Wick – 3 Scents: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème – 18 cm / ø 10 cm – approx. 130 Burn Hours

Product Title

WoodWick Scented Candle Large Trilogy Vanilla Embers – Wooden Wick – 3 Scents: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème – 18 cm / ø 10 cm – approx. 130 Burn Hours

Contents of the Product

- 1x WoodWick Scented Candle Large Trilogy Vanilla Embers (Height: 18 cm, Diameter: 10 cm)
- Weight: 1100 g
- Holder material: Glass
- Candle material: Wax
- Wick: Wooden Pluswick® wick
- Scents: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème (trilogy)

User Instructions

- Use: Ideal for creating a warm, atmospheric ambiance in living rooms, bedrooms or bathrooms thanks to the three layered scents Saffron Smoke, Fireside and Patchouli Crème.
- Burn time: Approx. 130 hours with correct use.
- First use: On first use, burn the candle for at least 2–4 hours until the wax has melted evenly to the edge of the glass – this prevents tunnelling.
- Wick care: Trim the wooden wick to approx. 3–5 mm before each lighting to ensure even burning and minimal smoke.
- Burn safety: Never burn the candle for more than 4 consecutive hours. Allow the wax to cool and solidify before relighting.
- Placement: Place the candle on a heat-resistant, stable, flat surface, away from flammable materials, draughts, children and pets.
- Supervision: Never leave a burning candle unattended.
- Extinguishing: Use a candle snuffer to extinguish the flame – do not blow it out – to prevent splattering of melted wax.
- Glass: The glass holder may become hot during use; do not touch while burning.
- Storage: Store the candle covered, at room temperature, away from direct sunlight to prevent discolouration and scent loss.
- Dishwasher safe: No – the glass holder is not suitable for the dishwasher.
- Suitable for microwave: No.
- Suitable for oven: No.

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Avoid abrasive cleaners or steel wool, which can scratch the glass.

- **Drying:** Dry glass immediately after washing with a soft, lint-free cloth to prevent water marks.
- **Storage:** Store glass products upright on a stable surface. Stack carefully and use protective layers between items when storing.
- **Inspection:** Check the product for cracks, chips or damage before each use. Do not use damaged glassware.

Safety Instructions

- **Breakage:** Glass can break if dropped or knocked. Clean up glass fragments immediately and carefully using a brush or dustpan — never with bare hands.
- **Cut hazard:** Broken glass creates sharp edges and points. Wear protective gloves when handling broken pieces.
- **Thermal shock:** Do not expose glass to sudden temperature changes, such as moving directly from the refrigerator to a hot heat source. This may cause the glass to crack or shatter.
- **Inspection:** Do not use damaged or cracked glassware. Discard it safely.
- **Children:** Keep glassware out of reach of young children.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- **Intact glass:** Dispose of discarded intact glassware in the glass recycling bin.
- **Broken glass:** Dispose of broken glassware with general household waste. Wrap fragments safely in several layers of newspaper or cardboard before disposal to prevent injury.
- Consult your local authority for regional waste separation guidelines.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts from breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: WoodWick Duftkerze Large Trilogy Vanilla Embers – Holzdocht – 3 Düfte: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème – 18 cm / ø 10 cm – ca. 130 Brennstunden

Produkttitel

WoodWick Duftkerze Large Trilogy Vanilla Embers – Holzdocht – 3 Düfte: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème – 18 cm / ø 10 cm – ca. 130 Brennstunden

Produktinhalt

- 1x WoodWick Duftkerze Large Trilogy Vanilla Embers (Höhe: 18 cm, Durchmesser: 10 cm)
- Gewicht: 1100 g
- Material Behälter: Glas
- Material Kerze: Wachs
- Docht: Holz-Pluswick®-Docht
- Düfte: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème (Trilogy)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zur Schaffung einer warmen, stimmungsvollen Atmosphäre in Wohn-, Schlaf- oder Badezimmern dank der drei geschichteten Düfte Saffron Smoke, Fireside und Patchouli Crème.
- Brenndauer: Ca. 130 Stunden bei korrekter Verwendung.
- Erstgebrauch: Beim ersten Gebrauch die Kerze mindestens 2–4 Stunden brennen lassen, bis das Wachs gleichmäßig bis zum Glasrand geschmolzen ist – dadurch wird ein Tunneleffekt verhindert.
- Docht pflege: Den Holzdocht vor jedem Anzünden auf ca. 3–5 mm kürzen, um gleichmäßiges Brennen und minimale Rauchentwicklung zu gewährleisten.
- Brandsicherheit: Die Kerze niemals länger als 4 Stunden am Stück brennen lassen. Das Wachs abkühlen und erstarren lassen, bevor Sie die Kerze neu anzünden.
- Aufstellung: Die Kerze auf einer hitzebeständigen, stabilen und ebenen Unterlage aufstellen, fern von brennbaren Materialien, Zugluft, Kindern und Haustieren.
- Aufsicht: Eine brennende Kerze niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Löschen: Zum Löschen einen Kerzenlöscher verwenden – nicht ausblasen – um Spritzer von geschmolzenem Wachs zu verhindern.
- Glas: Der Glasbehälter kann während des Gebrauchs heiß werden; während des Brennens nicht berühren.
- Aufbewahrung: Die Kerze abgedeckt bei Zimmertemperatur, fern von direktem Sonnenlicht lagern, um Verfärbungen und Duftverlusten vorzubeugen.
- Spülmaschinenfest: Nein – der Glasbehälter ist nicht für die Spülmaschine geeignet.
- Für die Mikrowelle geeignet: Nein.
- Für den Ofen geeignet: Nein.

Pflege- und Reinigungshinweise

- **Reinigung:** Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, da diese das Glas verkratzen können.
- **Trocknen:** Glas nach dem Waschen sofort mit einem weichen, fusselfreien Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- **Aufbewahrung:** Glasprodukte aufrecht auf einer stabilen Unterlage aufbewahren. Vorsichtig stapeln und bei der Lagerung Schutzlagen zwischen den Artikeln verwenden.
- **Kontrolle:** Das Produkt vor jedem Gebrauch auf Risse, Absplitterungen oder Beschädigungen prüfen. Beschädigtes Glasgeschirr nicht mehr verwenden.

Sicherheitshinweise

- **Bruchgefahr:** Glas kann beim Fallen oder Anstoßen zerbrechen. Glasscherben sofort und vorsichtig mit einer Bürste oder einem Handfeger aufsammeln — niemals mit bloßen Händen.
- **Schnittgefahr:** Zerbrochenes Glas erzeugt scharfe Kanten und Splitter. Beim Aufräumen von Scherben Schutzhandschuhe tragen.
- **Thermischer Schock:** Glas keinen plötzlichen Temperaturschwankungen aussetzen, z. B. direkt aus dem Kühlschrank auf eine heiße Hitzequelle. Dies kann zum Bersten des Glases führen.
- **Überprüfung:** Beschädigtes oder gerissenes Glasgeschirr nicht mehr verwenden. Sicher entsorgen.
- **Kinder:** Glaswaren außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- **Ganzes Glas:** Entsorgtes, unbeschädigtes Glasgeschirr in den Glascontainer geben.
- **Gebrochenes Glas:** Zerbrochenes Glasgeschirr im Restmüll entsorgen. Scherben vor der Entsorgung sicher in mehrere Lagen Zeitungspapier oder Karton einwickeln, um Verletzungen zu vermeiden.
- Die örtlichen Abfalltrennungsvorschriften bei der zuständigen Gemeinde erfragen.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Gebrauch das Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnittwunden bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: WoodWick Bougie Parfumée Large Trilogy Vanilla Embers – Mèche en Bois – 3 Parfums : Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème – 18 cm / ø 10 cm – env. 130 Heures de Combustion

Titre du produit

WoodWick Bougie Parfumée Large Trilogy Vanilla Embers – Mèche en Bois – 3 Parfums : Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème – 18 cm / ø 10 cm – env. 130 Heures de Combustion

Contenu du produit

- 1x WoodWick Bougie Parfumée Large Trilogy Vanilla Embers (Hauteur : 18 cm, Diamètre : 10 cm)
- Poids : 1100 g
- Matériau du contenant : Verre
- Matériau de la bougie : Cire
- Mèche : Mèche en bois Pluswick®
- Parfums : Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème (trilogie)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéale pour créer une ambiance chaleureuse et cosy dans les salons, chambres ou salles de bain grâce aux trois parfums superposés Saffron Smoke, Fireside et Patchouli Crème.
- Durée de combustion : Environ 130 heures avec une utilisation correcte.
- Première utilisation : Lors de la première utilisation, laissez brûler la bougie au moins 2 à 4 heures jusqu'à ce que la cire ait fondu uniformément jusqu'au bord du verre – cela évite l'effet tunnel.
- Entretien de la mèche : Coupez la mèche en bois à environ 3-5 mm avant chaque allumage pour garantir une combustion uniforme et minimiser la fumée.
- Sécurité de combustion : Ne laissez jamais la bougie brûler plus de 4 heures consécutives. Laissez la cire refroidir et se solidifier avant de rallumer.
- Placement : Posez la bougie sur une surface résistante à la chaleur, stable et plane, à l'écart des matériaux inflammables, des courants d'air, des enfants et des animaux domestiques.
- Surveillance : Ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance.
- Extinction : Utilisez un éteignoir pour éteindre la flamme – ne soufflez pas dessus – afin d'éviter les éclaboussures de cire fondue.
- Verre : Le contenant en verre peut devenir chaud pendant l'utilisation ; ne pas toucher pendant la combustion.
- Conservation : Conservez la bougie couverte, à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil pour éviter la décoloration et la perte de parfum.
- Compatible lave-vaisselle : Non – le contenant en verre n'est pas adapté au lave-vaisselle.
- Compatible micro-ondes : Non.
- Compatible four : Non.

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier, qui peuvent rayer le verre.
- Séchage : Essuyer le verre immédiatement après lavage avec un chiffon doux non pelucheux pour éviter les traces d'eau.
- Rangement : Stocker les produits en verre debout sur une surface stable. Empiler avec précaution et utiliser des protections entre les articles lors du rangement.
- Inspection : Vérifier le produit avant chaque utilisation pour détecter fissures, éclats ou dommages. Ne pas utiliser un article en verre endommagé.

Consignes de sécurité

- Risque de casse : Le verre peut se briser en cas de chute ou de choc. Ramassez immédiatement et avec précaution les éclats de verre à l'aide d'une brosse ou d'une pelle — jamais à mains nues.
- Risque de coupure : Le verre brisé crée des arêtes et des pointes tranchantes. Portez des gants de protection lors du ramassage des éclats.
- Choc thermique : N'exposez pas le verre à des changements brusques de température, par exemple en le passant directement du réfrigérateur à une source de chaleur. Cela peut provoquer la fissuration ou l'éclatement du verre.
- Inspection : Ne pas utiliser un article en verre endommagé ou fissuré. Le mettre au rebut en toute sécurité.
- Enfants : Tenir la verrerie hors de portée des jeunes enfants.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Verre intact : Déposer la verrerie intacte hors d'usage dans le conteneur à verre.
- Verre brisé : Jeter la verrerie brisée avec les ordures ménagères résiduelles. Emballer les éclats en toute sécurité dans plusieurs couches de papier journal ou de carton avant de les jeter afin d'éviter les blessures.
- Consulter votre municipalité pour les règles locales de tri des déchets.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: WoodWick Candela Profumata Large Trilogy Vanilla Embers – Stoppino in Legno – 3 Profumi: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème – 18 cm / ø 10 cm – circa 130 Ore di Combustione

Titolo del prodotto

WoodWick Candela Profumata Large Trilogy Vanilla Embers – Stoppino in Legno – 3 Profumi: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème – 18 cm / ø 10 cm – circa 130 Ore di Combustione

Contenuto del prodotto

- 1x WoodWick Candela Profumata Large Trilogy Vanilla Embers (Altezza: 18 cm, Diametro: 10 cm)
- Peso: 1100 g
- Materiale contenitore: Vetro
- Materiale candela: Cera
- Stoppino: Stoppino in legno Pluswick®
- Profumi: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème (trilogia)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per creare un'atmosfera calda e accogliente in salotti, camere da letto o bagni grazie ai tre profumi stratificati Saffron Smoke, Fireside e Patchouli Crème.
- Durata di combustione: Circa 130 ore con uso corretto.
- Primo utilizzo: Al primo utilizzo, far bruciare la candela per almeno 2-4 ore finché la cera non si è sciolta uniformemente fino al bordo del vetro – questo previene l'effetto tunnel.
- Cura dello stoppino: Tagliare lo stoppino in legno a circa 3-5 mm prima di ogni accensione per garantire una combustione uniforme e ridurre al minimo il fumo.
- Sicurezza di combustione: Non lasciare mai bruciare la candela per più di 4 ore consecutive. Lasciare raffreddare e solidificare la cera prima di riaccenderla.
- Posizionamento: Collocare la candela su una superficie resistente al calore, stabile e piana, lontano da materiali infiammabili, correnti d'aria, bambini e animali domestici.
- Sorveglianza: Non lasciare mai una candela accesa incustodita.
- Spegnimento: Usare un coprifiamma per spegnere la fiamma – non soffiare – per evitare schizzi di cera fusa.
- Vetro: Il contenitore in vetro può scaldarsi durante l'uso; non toccare durante la combustione.
- Conservazione: Conservare la candela coperta, a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta per evitare scolorimenti e perdita di profumo.
- Lavabile in lavastoviglie: No – il contenitore in vetro non è adatto alla lavastoviglie.
- Adatta al microonde: No.
- Adatta al forno: No.

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- **Pulizia:** Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detergenti abrasivi o pagliette di acciaio che possono graffiare il vetro.
- **Asciugatura:** Asciugare il vetro immediatamente dopo il lavaggio con un panno morbido e privo di pelucchi per evitare aloni d'acqua.
- **Conservazione:** Conservare i prodotti in vetro in posizione verticale su una superficie stabile. Impilare con cura e utilizzare strati protettivi tra gli articoli durante la conservazione.
- **Ispezione:** Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo per verificare la presenza di crepe, scheggiature o danni. Non utilizzare articoli in vetro danneggiati.

Istruzioni di sicurezza

- **Rischio di rottura:** Il vetro può rompersi in caso di caduta o urto. Raccogliere immediatamente i frammenti di vetro con una spazzola o una paletta — mai a mani nude.
- **Rischio di tagli:** Il vetro rotto crea bordi e punte taglienti. Indossare guanti protettivi durante la raccolta dei frammenti.
- **Shock termico:** Non esporre il vetro a sbalzi di temperatura improvvisi, ad esempio passandolo direttamente dal frigorifero a una fonte di calore. Ciò può causare la rottura del vetro.
- **Ispezione:** Non utilizzare articoli in vetro danneggiati o incrinati. Smaltirli in modo sicuro.
- **Bambini:** Tenere gli articoli in vetro fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- **Vetro integro:** Smaltire i prodotti in vetro integri non più utilizzati nel contenitore per la raccolta del vetro.
- **Vetro rotto:** Smaltire il vetro rotto con i rifiuti domestici indifferenziati. Avvolgere i frammenti in modo sicuro in più strati di carta di giornale o cartone prima dello smaltimento per evitare lesioni.
- Consultare il proprio comune per le norme locali di raccolta differenziata.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: WoodWick Świeca Zapachowa Large Trilogy Vanilla Embers – Drewniany Knot – 3 Zapachy: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème – 18 cm / ø 10 cm – ok. 130 Godzin Palenia

Tytuł produktu

WoodWick Świeca Zapachowa Large Trilogy Vanilla Embers – Drewniany Knot – 3 Zapachy: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème – 18 cm / ø 10 cm – ok. 130 Godzin Palenia

Zawartość produktu

- 1x WoodWick Świeca Zapachowa Large Trilogy Vanilla Embers (Wysokość: 18 cm, Średnica: 10 cm)
- Waga: 1100 g
- Materiał pojemnika: Szkło
- Materiał świecy: Wosk
- Knot: Drewniany knot Pluswick®
- Zapachy: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème (trylogia)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do tworzenia ciepłej, przytulnej atmosfery w salonach, sypialniach lub łazienkach dzięki trzem warstwowym zapachom: Saffron Smoke, Fireside i Patchouli Crème.
- Czas palenia: Ok. 130 godzin przy prawidłowym użytkowaniu.
- Pierwsze użycie: Przy pierwszym użyciu palić świecę przez co najmniej 2–4 godziny, aż wosk równomiernie stopi się do krawędzi szkła – zapobiega to efektowi tunelowania.
- Pielęgnacja knota: Przycinać drewniany knot do ok. 3–5 mm przed każdym zapaleniem, aby zapewnić równomierne palenie i minimalną emisję dymu.
- Bezpieczeństwo podczas palenia: Nigdy nie palić świecy dłużej niż 4 godziny bez przerwy. Przed ponownym zapaleniem odczekać, aż wosk ostygnie i zastygnie.
- Umieszczenie: Ustawić świecę na żaroodpornym, stabilnym i równym podłożu, z dala od materiałów palnych, przeciągów, dzieci i zwierząt domowych.
- Nadzór: Nigdy nie pozostawiać palącej się świecy bez nadzoru.
- Gaszenie: Używać gaszarki do świec, aby ugasić płomień – nie zdmuchiwać – aby zapobiec rozpryskiwaniu roztopionego wosku.
- Szkło: Szklany pojemnik może się nagrzewać podczas użytkowania; nie dotykać podczas palenia.
- Przechowywanie: Przechowywać świecę przykrytą, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec przebarwieniom i utracie zapachu.
- Nadaje się do zmywarki: Nie – szklany pojemnik nie nadaje się do zmywarki.
- Nadaje się do mikrofalówki: Nie.
- Nadaje się do piekarnika: Nie.

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- **Czyszczenie:** Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Unikać środków ściernych lub druciaków stalowych, które mogą porysować szkło.
- **Suszenie:** Suszyć szkło natychmiast po umyciu miękką, niestrzępiącą się ściereczką, aby zapobiec powstawaniu smug wodnych.
- **Przechowywanie:** Przechowywać wyroby szklane pionowo na stabilnym podłożu. Układać ostrożnie w stosy i używać warstw ochronnych między przedmiotami podczas przechowywania.
- **Kontrola:** Przed każdym użyciem sprawdzić produkt pod kątem pęknięć, odprysków lub uszkodzeń. Nie używać uszkodzonych wyrobów szklanych.

Instrukcje bezpieczeństwa

- **Ryzyko stłuczenia:** Szkło może pęknąć przy upuszczeniu lub uderzeniu. Odłamki szkła należy natychmiast i ostrożnie usuwać za pomocą szczotki lub zmiotki — nigdy gołymi rękami.
- **Ryzyko skaleczenia:** Stłuczone szkło tworzy ostre krawędzie i odłamki. Podczas sprzątania odłamków należy używać rękawic ochronnych.
- **Szok termiczny:** Nie narażać szkła na nagłe zmiany temperatury, np. bezpośrednio z lodówki na gorące źródło ciepła. Może to spowodować pęknięcie szkła.
- **Kontrola:** Nie używać uszkodzonych ani popękanych wyrobów szklanych. Wyrzucić je w bezpieczny sposób.
- **Dzieci:** Przechowywać wyroby szklane poza zasięgiem małych dzieci.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- **Całe szkło:** Wyrzucać zużyte, nieuszkodzone wyroby szklane do pojemnika na szkło.
- **Stłuczone szkło:** Stłuczone szkło wyrzucać do odpadów zmieszanych. Przed wyrzuceniem owinąć odłamki bezpiecznie w kilka warstw gazety lub tektury, aby uniknąć obrażeń.
- W sprawie lokalnych zasad segregacji odpadów należy skonsultować się z właściwą gminą.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczenia w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: WoodWick Vela Aromática Large Trilogy Vanilla Embers – Mecha de Madera – 3 Fragancias: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème – 18 cm / ø 10 cm – aprox. 130 Horas de Combustión

Título del producto

WoodWick Vela Aromática Large Trilogy Vanilla Embers – Mecha de Madera – 3 Fragancias: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème – 18 cm / ø 10 cm – aprox. 130 Horas de Combustión

Contenido del producto

- 1x WoodWick Vela Aromática Large Trilogy Vanilla Embers (Altura: 18 cm, Diámetro: 10 cm)
- Peso: 1100 g
- Material del recipiente: Vidrio
- Material de la vela: Cera
- Mecha: Mecha de madera Pluswick®
- Fragancias: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème (trilogía)

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para crear un ambiente cálido y acogedor en salones, dormitorios o baños gracias a las tres fragancias en capas: Saffron Smoke, Fireside y Patchouli Crème.
- Tiempo de combustión: Aprox. 130 horas con un uso correcto.
- Primer uso: En el primer uso, deje arder la vela al menos 2–4 horas hasta que la cera se haya derretido uniformemente hasta el borde del vidrio – esto evita el efecto túnel.
- Cuidado de la mecha: Recorte la mecha de madera a aprox. 3–5 mm antes de cada encendido para garantizar una combustión uniforme y minimizar el humo.
- Seguridad de combustión: No deje arder la vela más de 4 horas seguidas. Deje enfriar y solidificar la cera antes de volver a encenderla.
- Colocación: Coloque la vela sobre una superficie resistente al calor, estable y plana, lejos de materiales inflamables, corrientes de aire, niños y mascotas.
- Supervisión: Nunca deje una vela encendida sin vigilancia.
- Apagado: Use un apagavelas para extinguir la llama – no sopla – para evitar salpicaduras de cera derretida.
- Vidrio: El recipiente de vidrio puede calentarse durante el uso; no tocar mientras está encendida.
- Almacenamiento: Guarde la vela tapada, a temperatura ambiente, alejada de la luz solar directa para evitar decoloración y pérdida de fragancia.
- Apto para lavavajillas: No – el recipiente de vidrio no es apto para el lavavajillas.
- Apto para microondas: No.
- Apto para horno: No.

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- **Limpieza:** Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Evitar los productos abrasivos o la lana de acero, que pueden rayar el vidrio.
- **Secado:** Secar el vidrio inmediatamente después del lavado con un paño suave y sin pelusa para evitar marcas de agua.
- **Almacenamiento:** Guardar los productos de vidrio en posición vertical sobre una superficie estable. Apilar con cuidado y usar capas protectoras entre los artículos al almacenarlos.
- **Inspección:** Comprobar el producto antes de cada uso para detectar grietas, astillas o daños. No utilizar artículos de vidrio dañados.

Instrucciones de seguridad

- **Riesgo de rotura:** El vidrio puede romperse al caer o recibir un golpe. Recoja los fragmentos de vidrio inmediatamente y con cuidado usando un cepillo o recogedor — nunca con las manos desnudas.
- **Riesgo de corte:** El vidrio roto crea bordes y puntas afilados. Use guantes de protección al recoger los fragmentos.
- **Choque térmico:** No exponga el vidrio a cambios bruscos de temperatura, como pasarlo directamente del frigorífico a una fuente de calor. Esto puede provocar la rotura del vidrio.
- **Inspección:** No utilice artículos de vidrio dañados o agrietados. Deséchelos de forma segura.
- **Niños:** Mantenga los artículos de vidrio fuera del alcance de los niños pequeños.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- **Vidrio intacto:** Deposite el vidrio intacto desechado en el contenedor de vidrio.
- **Vidrio roto:** Deseche el vidrio roto con los residuos domésticos generales. Envuelva los fragmentos de forma segura en varias capas de papel de periódico o cartón antes de tirarlos para evitar lesiones.
- Consulte a su ayuntamiento las normas locales de separación de residuos.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: WoodWick Doftljus Large Trilogy Vanilla Embers – Trätrå – 3 Dofter: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème – 18 cm / ø 10 cm – ca. 130 Brinntimmar

Produkttitel

WoodWick Doftljus Large Trilogy Vanilla Embers – Trätrå – 3 Dofter: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème – 18 cm / ø 10 cm – ca. 130 Brinntimmar

Produktinnehåll

- 1x WoodWick Doftljus Large Trilogy Vanilla Embers (Höjd: 18 cm, Diameter: 10 cm)
- Vikt: 1100 g
- Behållarmaterial: Glas
- Ljusmaterial: Vax
- Trå: Trätrå Pluswick®
- Dofter: Saffron Smoke, Fireside & Patchouli Crème (trilogi)

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att skapa en varm och stämningsfull atmosfär i vardagsrum, sovrum eller badrum tack vare de tre skiktade dofterna Saffron Smoke, Fireside och Patchouli Crème.
- Brinntid: Ca. 130 timmar vid korrekt användning.
- Första användning: Vid första användningen, låt ljuset brinna i minst 2–4 timmar tills vaxet har smält jämnt till glasets kant – detta förhindrar tunneleffekt.
- Trådvård: Klipp trätrådarna till ca. 3–5 mm innan varje tändning för att säkerställa jämn förbränning och minimal rökutveckling.
- Brandsäkerhet: Låt aldrig ljuset brinna mer än 4 timmar i sträck. Låt vaxet svalna och stelna innan du tänder ljuset igen.
- Placering: Ställ ljuset på ett värmebeständigt, stabilt och plant underlag, på avstånd från brandfarliga material, drag, barn och husdjur.
- Tillsyn: Lämna aldrig ett brinnande ljus utan uppsikt.
- Släckning: Använd en ljussläckare för att släcka lågan – blås inte – för att förhindra stänk av smält vax.
- Glas: Glashållaren kan bli varm under användning; rör inte vid den under brinningstiden.
- Förvaring: Förvara ljuset täckt, i rumstemperatur, borta från direkt solljus för att förhindra missfärgning och doftförlust.
- Diskmaskinssäkert: Nej – glashållaren är inte lämplig för diskmaskin.
- Lämplig för mikrovågsugn: Nej.
- Lämplig för ugn: Nej.

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull, som kan repa glaset.
- Torkning: Torka av glaset omedelbart efter diskning med en mjuk, luddfri duk för att undvika

vattenmärken.

- **Förvaring:** Förvara glasprodukter upprätt på ett stabilt underlag. Stapla försiktigt och använd skyddande mellanskikt vid förvaring.
- **Inspektion:** Kontrollera produkten för sprickor, avslag eller skador före varje användning. Använd inte skadat glasvaror.

Säkerhetsinstruktioner

- **Breakrisk:** Glas kan gå sönder om det tappas eller stöts. Samla upp glasskärvor omedelbart och försiktigt med en borste eller skyffel — aldrig med bara händer.
- **Skärrisk:** Krossat glas skapar vassa kanter och spetsar. Bär skyddshandskar vid uppsamling av skärvor.
- **Termisk chock:** Utsätt inte glas för plötsliga temperaturförändringar, t.ex. direkt från kylskåpet till en het värmekälla. Detta kan få glaset att spricka eller gå sönder.
- **Inspektion:** Använd inte skadat eller sprucket glasvaror. Kassera dem på ett säkert sätt.
- **Barn:** Förvara glasvaror utom räckhåll för små barn.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- **Helt glas:** Lämna kasserade, hela glasprodukter i glasåtervinningsbehållaren.
- **Krossat glas:** Kassera krossat glas i restavfallet. Linda in skärvorna säkert i flera lager tidningspapper eller kartong innan kassering för att förebygga skador.
- Kontakta din kommun för lokala regler för avfallssortering.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för skärskador vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.