

## Producttitel

Wood Wick Geurkaars Large Matcha Zest

## Inhoud van het product

- 1x Geurkaars (Diameter 10,4 cm, Hoogte 17,1 cm)
- Materiaal: Hout (lont), Was

## Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geurverspreiding binnenshuis; ideaal voor woon- en slaapkamers overdag en 's avonds
- Geurprofiel: Venkel, citrus en groene thee
- Lonttype: Houten lont – produceert een zacht knisperend geluid tijdens het branden
- Eerste gebruik: Brand de kaars minimaal 2 uur bij de eerste keer om tunnelvorming te voorkomen
- Lontonderhoud: Knip de lont vóór elk gebruik bij tot ca. 5 mm voor een gelijkmatige vlam
- Brandtijd: Niet langer dan 4 uur achter elkaar branden
- Veiligheid: Nooit zonder toezicht laten branden; uit de buurt houden van brandbare materialen, kinderen en huisdieren
- Plaatsing: Op een stabiele, hittebestendige ondergrond plaatsen, vrij van tocht
- Opslag: Op een koele, droge plaats bewaren, uit direct zonlicht

## Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Veeg de houder af met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen schurende middelen of oplosmiddelen op het hout.
- Bescherming: Behandel het hout regelmatig met een geschikt houtbeschermingsmiddel of bijenwas om uitdrogen en vervorming te voorkomen.
- Kaarsvezels: Knip de lont vóór elk gebruik bij tot circa 5 mm voor een gelijkmatige verbranding en minder roet.
- Opslag: Bewaar de kaars op een koele, droge plaats uit direct zonlicht om verkleuringen van het hout en het smelten van de was te voorkomen.
- Watercontact: Stel het hout niet bloot aan langdurig vocht of water om zwellen of schimmel te voorkomen.

## Veiligheidsinstructies

- Brandgevaar: Laat een brandende kaars nooit onbeheerd achter. Blus de vlam altijd voordat u de ruimte verlaat.
- Houd de kaars uit de buurt van brandbare materialen zoals gordijnen, papier en textiel.
- Plaats de kaars op een stabiele, hittebestendige ondergrond en vermijd tocht.
- Verbrandingsgevaar: Het hout en de omgeving van de kaars kunnen heet worden tijdens gebruik. Raak de kaars niet aan terwijl deze brandt.
- Laat de kaars niet langer dan 4 uur achter elkaar branden.
- Houd de vlam uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Gebruik de kaars in een goed geventileerde ruimte om rook en geuraccumulatie te vermijden.

## Leeftijdsrestricties

Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar. Dit product maakt gebruik van open vuur en is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen of jongeren onder direct toezicht van een volwassene.

## Instructies voor verwijdering

- Hout: Gooi het houten gedeelte bij het houtafval of restafval, of geef het af aan de milieustraat.
- Was: Resterende kaarswas kan bij het restafval worden afgevoerd. Gooi was niet in het riool.
- Lont: Gooi de lont bij het restafval.
- Verpakking: Voer de verpakking af volgens de lokale richtlijnen voor papier, karton of plastic recycling.

## Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **P220:** Van kleding en andere brandbare materialen verwijderd houden.
- **P271:** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

## Gevaarinformatie

- **H228:** Ontvlambare vaste stof.
- -: Fysiek gevaar: Het hout en de kaarswas zijn brandbare materialen. Gebruik de kaars uitsluitend op een veilige, stabiele ondergrond en houd open vuur te allen tijde onder toezicht.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

## Product Title

Wood Wick Large Scented Candle Matcha Zest

## Contents of the Product

- 1x Scented Candle (Diameter 10.4 cm, Height 17.1 cm)
- Material: Wood (wick), Wax

## User Instructions

- Use: Indoor fragrance diffusion; ideal for living rooms and bedrooms during the day and evening
- Scent profile: Fennel, citrus and green tea
- Wick type: Wooden wick – produces a soft crackling sound while burning
- First use: Burn for at least 2 hours the first time to prevent tunnelling
- Wick maintenance: Trim the wick to approx. 5 mm before each use for an even flame
- Burn time: Do not burn for more than 4 consecutive hours
- Safety: Never leave unattended while burning; keep away from flammable materials, children and pets
- Placement: Place on a stable, heat-resistant surface, away from draughts
- Storage: Store in a cool, dry place away from direct sunlight

## Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wipe the holder with a dry or slightly damp cloth. Do not use abrasive cleaners or solvents on the wood.
- Protection: Regularly treat the wood with a suitable wood protector or beeswax to prevent drying out and warping.
- Wick care: Trim the wick to approximately 5 mm before each use for an even burn and less soot.
- Storage: Store the candle in a cool, dry place out of direct sunlight to prevent discolouration of the wood and melting of the wax.
- Water exposure: Do not expose the wood to prolonged moisture or water to prevent swelling or mould.

## Safety Instructions

- Fire hazard: Never leave a burning candle unattended. Always extinguish the flame before leaving the room.
- Keep the candle away from flammable materials such as curtains, paper and textiles.
- Place the candle on a stable, heat-resistant surface and avoid draughts.
- Burn risk: The wood and surroundings of the candle can become hot during use. Do not touch the candle while it is burning.
- Do not burn the candle for more than 4 consecutive hours.
- Keep the flame away from children and pets.
- Use the candle in a well-ventilated area to avoid smoke and scent accumulation.

## Age Restrictions

Not suitable for children under 14 years of age. This product involves an open flame and is intended for use by adults or young people under the direct supervision of an adult only.

## Disposal Instructions

- **Wood:** Dispose of the wooden part with wood waste or general waste, or take it to a recycling centre.
- **Wax:** Residual candle wax can be disposed of with general household waste. Do not pour wax down the drain.
- **Wick:** Dispose of the wick with general waste.
- **Packaging:** Dispose of packaging according to local guidelines for paper, cardboard or plastic recycling.

## Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.
- **P210:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- **P220:** Keep away from clothing and other combustible materials.
- **P271:** Use only outdoors or in a well-ventilated area.

## Hazard Information

- **H228:** Flammable solid.
- **-:** Physical hazard: The wood and candle wax are combustible materials. Use the candle only on a safe, stable surface and always supervise open flames.

*By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.*

---

**Produkttitel**

Wood Wick Duftkerze Large Matcha Zest

**Produktinhalt**

- 1x Duftkerze (Durchmesser 10,4 cm, Höhe 17,1 cm)
- Material: Holz (Docht), Wachs

**Benutzeranleitung**

- Verwendung: Raumbeduftung; ideal für Wohn- und Schlafzimmer tagsüber und abends
- Duftprofil: Fenchel, Zitrus und grüner Tee
- Dochttyp: Holzdocht – erzeugt beim Brennen ein sanftes Knistern
- Erstgebrauch: Beim ersten Mal mindestens 2 Stunden brennen lassen, um Tunnelbildung zu vermeiden
- Dochtpflege: Docht vor jedem Gebrauch auf ca. 5 mm kürzen für eine gleichmäßige Flamme
- Brenndauer: Nicht länger als 4 Stunden am Stück brennen
- Sicherheit: Niemals unbeaufsichtigt brennen lassen; von brennbaren Materialien, Kindern und Haustieren fernhalten
- Aufstellung: Auf einer stabilen, hitzebeständigen Unterlage aufstellen, zugfrei
- Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort, vor direktem Sonnenlicht geschützt, lagern

**Pflege- und Reinigungshinweise**

- Reinigung: Wischen Sie den Halter mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel auf dem Holz.
- Schutz: Behandeln Sie das Holz regelmäßig mit einem geeigneten Holzschutzmittel oder Bienenwachs, um Austrocknung und Verformung zu verhindern.
- Dochtpflege: Kürzen Sie den Docht vor jedem Gebrauch auf ca. 5 mm für eine gleichmäßige Verbrennung und weniger Ruß.
- Lagerung: Bewahren Sie die Kerze an einem kühlen, trockenen Ort fern von direktem Sonnenlicht auf, um Verfärbungen des Holzes und das Schmelzen des Wachses zu verhindern.
- Wasserkontakt: Setzen Sie das Holz keiner längeren Feuchtigkeit oder Wasser aus, um Quellen oder Schimmelbildung zu vermeiden.

**Sicherheitshinweise**

- Brandgefahr: Lassen Sie eine brennende Kerze niemals unbeaufsichtigt. Löschen Sie die Flamme immer, bevor Sie den Raum verlassen.
- Halten Sie die Kerze von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Papier und Textilien fern.
- Stellen Sie die Kerze auf eine stabile, hitzebeständige Unterlage und vermeiden Sie Zugluft.
- Verbrennungsgefahr: Das Holz und die Umgebung der Kerze können sich während des Gebrauchs erhitzen. Berühren Sie die Kerze nicht, während sie brennt.
- Lassen Sie die Kerze nicht länger als 4 Stunden am Stück brennen.

- Halten Sie die Flamme von Kindern und Haustieren fern.
- Verwenden Sie die Kerze in einem gut belüfteten Raum, um Rauch- und Duftansammlung zu vermeiden.

## **Altersbeschränkungen**

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Dieses Produkt verwendet eine offene Flamme und ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene oder Jugendliche unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen bestimmt.

## **Entsorgungshinweise**

- Holz: Geben Sie den Holzteil beim Holzabfall oder Restmüll ab, oder bringen Sie ihn zum Wertstoffhof.
- Wachs: Restliches Kerzenwachs kann im Restmüll entsorgt werden. Gießen Sie kein Wachs in den Abfluss.
- Docht: Den Docht im Restmüll entsorgen.
- Verpackung: Verpackung gemäß den örtlichen Richtlinien für Papier-, Karton- oder Kunststoffrecycling entsorgen.

## **Warnhinweise**

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anleitung lesen.
- **P210:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- **P220:** Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten.
- **P271:** Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

## **Gefahreninformationen**

- **H228:** Entzündbarer Feststoff.
- -: Physische Gefahr: Das Holz und das Kerzenwachs sind brennbare Materialien. Verwenden Sie die Kerze nur auf einer sicheren, stabilen Unterlage und lassen Sie offene Flammen stets beaufsichtigt.

*Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.*

---

# Manuel d'utilisation: Wood Wick Bougie Parfumée Large Matcha Zest

## Titre du produit

Wood Wick Bougie Parfumée Large Matcha Zest

## Contenu du produit

- 1x Bougie parfumée (Diamètre 10,4 cm, Hauteur 17,1 cm)
- Matériau : Bois (mèche), Cire

## Instructions d'utilisation

- Utilisation : Diffusion de parfum en intérieur ; idéale pour les salons et chambres, le jour comme le soir
- Profil olfactif : Fenouil, agrumes et thé vert
- Type de mèche : Mèche en bois – produit un léger crépitement pendant la combustion
- Première utilisation : Faire brûler au moins 2 heures la première fois pour éviter l'effet tunnel
- Entretien de la mèche : Couper la mèche à environ 5 mm avant chaque utilisation pour une flamme régulière
- Durée de combustion : Ne pas faire brûler plus de 4 heures consécutives
- Sécurité : Ne jamais laisser sans surveillance ; tenir éloigné des matières inflammables, des enfants et des animaux
- Placement : Poser sur une surface stable et résistante à la chaleur, à l'abri des courants d'air
- Stockage : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil

## Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Essuyez le support avec un chiffon sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits abrasifs ni de solvants sur le bois.
- Protection : Traitez régulièrement le bois avec un produit de protection du bois adapté ou de la cire d'abeille pour éviter le dessèchement et la déformation.
- Entretien de la mèche : Coupez la mèche à environ 5 mm avant chaque utilisation pour une combustion régulière et moins de suie.
- Stockage : Conservez la bougie dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, pour éviter la décoloration du bois et la fusion de la cire.
- Exposition à l'eau : N'exposez pas le bois à une humidité prolongée ou à l'eau pour éviter le gonflement ou la moisissure.

## Consignes de sécurité

- Risque d'incendie : Ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance. Éteignez toujours la flamme avant de quitter la pièce.
- Tenez la bougie à l'écart des matières inflammables telles que les rideaux, le papier et les textiles.
- Placez la bougie sur une surface stable et résistante à la chaleur et évitez les courants d'air.
- Risque de brûlure : Le bois et l'environnement de la bougie peuvent chauffer pendant l'utilisation. Ne

touchez pas la bougie lorsqu'elle est allumée.

- Ne laissez pas la bougie brûler plus de 4 heures consécutives.
- Tenez la flamme à l'écart des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez la bougie dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de fumée et de parfum.

## Restrictions d'âge

Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ce produit implique une flamme nue et est destiné uniquement à une utilisation par des adultes ou des jeunes sous la supervision directe d'un adulte.

## Instructions d'élimination

- Bois : Déposez la partie en bois avec les déchets de bois ou les ordures ménagères, ou apportez-la à une déchetterie.
- Cire : La cire de bougie résiduelle peut être jetée avec les ordures ménagères. Ne versez pas la cire dans les canalisations.
- Mèche : Jetez la mèche avec les ordures ménagères.
- Emballage : Éliminez l'emballage conformément aux consignes locales de recyclage du papier, du carton ou du plastique.

## Avertissements

- **P102:** Tenir hors de la portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P210:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- **P220:** Tenir à l'écart des vêtements et d'autres matières combustibles.
- **P271:** Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

## Informations sur les dangers

- **H228:** Matière solide inflammable.
- -: Danger physique : Le bois et la cire de bougie sont des matériaux combustibles. Utilisez la bougie uniquement sur une surface sûre et stable et surveillez toujours les flammes nues.

*En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.*

---

# **IT** Manuale d'uso: Wood Wick Candela Profumata Large Matcha Zest

## **Titolo del prodotto**

Wood Wick Candela Profumata Large Matcha Zest

## **Contenuto del prodotto**

- 1x Candela profumata (Diametro 10,4 cm, Altezza 17,1 cm)
- Materiale: Legno (stoppino), Cera

## **Istruzioni per l'uso**

- Utilizzo: Diffusione di profumo in ambienti interni; ideale per soggiorni e camere da letto di giorno e di sera
- Profilo olfattivo: Finocchio, agrumi e tè verde
- Tipo di stoppino: Stoppino in legno – produce un leggero crepitio durante la combustione
- Primo utilizzo: Far bruciare almeno 2 ore la prima volta per evitare la formazione di tunnel
- Manutenzione dello stoppino: Tagliare lo stoppino a circa 5 mm prima di ogni utilizzo per una fiamma uniforme
- Tempo di combustione: Non bruciare per più di 4 ore consecutive
- Sicurezza: Non lasciare mai incustodita durante la combustione; tenere lontano da materiali infiammabili, bambini e animali domestici
- Posizionamento: Posare su una superficie stabile e resistente al calore, lontano da correnti d'aria
- Conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta

## **Istruzioni di manutenzione e pulizia**

- Pulizia: Pulire il supporto con un panno asciutto o leggermente inumidito. Non usare detergenti abrasivi o solventi sul legno.
- Protezione: Trattare regolarmente il legno con un prodotto protettivo per legno adatto o cera d'api per evitare che si secchi o si deformi.
- Cura dello stoppino: Accorciare lo stoppino a circa 5 mm prima di ogni utilizzo per una combustione uniforme e meno fuliggine.
- Conservazione: Conservare la candela in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta, per evitare la decolorazione del legno e la fusione della cera.
- Contatto con l'acqua: Non esporre il legno a umidità prolungata o acqua per evitare rigonfiamenti o muffe.

## **Istruzioni di sicurezza**

- Pericolo di incendio: Non lasciare mai una candela accesa incustodita. Spegnerne sempre la fiamma prima di lasciare la stanza.
- Tenere la candela lontana da materiali infiammabili come tende, carta e tessuti.
- Posizionare la candela su una superficie stabile e resistente al calore ed evitare le correnti d'aria.
- Rischio di ustioni: Il legno e l'ambiente circostante la candela possono scaldarsi durante l'uso. Non toccare la candela mentre è accesa.

- Non lasciare bruciare la candela per più di 4 ore consecutive.
- Tenere la fiamma lontana da bambini e animali domestici.
- Usare la candela in un ambiente ben ventilato per evitare l'accumulo di fumo e profumo.

## Restrizioni di età

Non adatto ai bambini di età inferiore ai 14 anni. Questo prodotto utilizza una fiamma libera ed è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti o giovani sotto la diretta supervisione di un adulto.

## Istruzioni per lo smaltimento

- **Legno:** Smaltire la parte in legno con i rifiuti di legno o i rifiuti indifferenziati, oppure conferirla al centro di raccolta rifiuti.
- **Cera:** La cera di candela residua può essere smaltita con i rifiuti domestici indifferenziati. Non versare la cera nello scarico.
- **Stoppino:** Smaltire lo stoppino con i rifiuti indifferenziati.
- **Imballaggio:** Smaltire l'imballaggio in conformità alle linee guida locali per il riciclaggio di carta, cartone o plastica.

## Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P210:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.
- **P220:** Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili.
- **P271:** Usare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

## Informazioni sui pericoli

- **H228:** Solido infiammabile.
- **-:** Pericolo fisico: Il legno e la cera della candela sono materiali combustibili. Utilizzare la candela solo su una superficie sicura e stabile e sorvegliare sempre le fiamme libere.

*Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.*

---

# **PL Instrukcja obsługi: Wood Wick Świeca Zapachowa Large Matcha Zest**

## **Tytuł produktu**

Wood Wick Świeca Zapachowa Large Matcha Zest

## **Zawartość produktu**

- 1x Świeca zapachowa (Średnica 10,4 cm, Wysokość 17,1 cm)
- Materiał: Drewno (knot), Wosk

## **Instrukcje użytkowania**

- Zastosowanie: Aromatyzowanie wnętrz; idealna do salonów i sypialni w ciągu dnia i wieczorem
- Profil zapachowy: Koper włoski, cytrusy i zielona herbata
- Typ knota: Drewniany knot – podczas palenia wydaje delikatny trzaskający dźwięk
- Pierwsze użycie: Przy pierwszym użyciu palić przez co najmniej 2 godziny, aby uniknąć efektu tunelowania
- Pielęgnacja knota: Przycinać knot do ok. 5 mm przed każdym użyciem, aby uzyskać równomierny płomień
- Czas palenia: Nie palić dłużej niż 4 godziny bez przerwy
- Bezpieczeństwo: Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru podczas palenia; trzymać z dala od materiałów łatwopalnych, dzieci i zwierząt
- Ustawienie: Ustawiać na stabilnym, żaroodpornym podłożu, z dala od przeciągów
- Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego

## **Instrukcje konserwacji i czyszczenia**

- Czyszczenie: Przecierać uchwyt suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używać środków ściernych ani rozpuszczalników na drewnie.
- Ochrona: Regularnie zabezpieczać drewno odpowiednim środkiem do ochrony drewna lub woskiem pszczelim, aby zapobiec wysychaniu i odkształceniom.
- Pielęgnacja knota: Przycinaj knot do około 5 mm przed każdym użyciem, aby zapewnić równomierne spalanie i ograniczyć osadzanie się sadzy.
- Przechowywanie: Przechowywać świecę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec odbarwieniu drewna i topieniu się wosku.
- Kontakt z wodą: Nie narażać drewna na długotrwałe działanie wilgoci ani wody, aby uniknąć pęcznienia lub pleśni.

## **Instrukcje bezpieczeństwa**

- Zagrożenie pożarowe: Nigdy nie pozostawiaj płonącej świecy bez nadzoru. Zawsze gaś płomień przed opuszczeniem pomieszczenia.
- Trzymaj świecę z dala od materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, papier i tkaniny.
- Ustaw świecę na stabilnym, żaroodpornym podłożu i unikaj przeciągów.

- Ryzyko oparzenia: Drewno i otoczenie świecy mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Nie dotykaj świecy podczas jej palenia.
- Nie pal świecy dłużej niż 4 godziny z rzędu.
- Trzymaj płomień z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj świecy w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć gromadzenia się dymu i zapachu.

## Ograniczenia wiekowe

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 14. roku życia. Produkt wiąże się z użyciem otwartego ognia i jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez dorosłych lub młodzież pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

## Instrukcje utylizacji

- Drewno: Drewnianą część należy wyrzucić do odpadów drewnianych lub zmieszanych albo zanieść do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Wosk: Pozostały wosk z knotem można wyrzucić do odpadów zmieszanych. Nie wylewać wosku do kanalizacji.
- Knot: Wyrzucić knot do odpadów zmieszanych.
- Opakowanie: Opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu papieru, tektury lub plastiku.

## Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P210:** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić tytoniu.
- **P220:** Przechowywać z dala od odzieży i innych materiałów palnych.
- **P271:** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

## Informacje o zagrożeniach

- **H228:** Łatwopalna substancja stała.
- -: Zagrożenie fizyczne: Drewno i wosk świecy są materiałami palnymi. Używać świecy wyłącznie na bezpiecznym, stabilnym podłożu i zawsze nadzorować otwarty ogień.

*Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.*

---

# **ES** Manual de usuario: Wood Wick Vela Perfumada Large Matcha Zest

## **Título del producto**

Wood Wick Vela Perfumada Large Matcha Zest

## **Contenido del producto**

- 1x Vela perfumada (Diámetro 10,4 cm, Altura 17,1 cm)
- Material: Madera (mecha), Cera

## **Instrucciones de uso**

- Uso: Difusión de fragancia en interiores; ideal para salones y dormitorios durante el día y la noche
- Perfil olfativo: Hinojo, cítricos y té verde
- Tipo de mecha: Mecha de madera – produce un suave crepitar durante la combustión
- Primer uso: Quemar al menos 2 horas la primera vez para evitar el efecto túnel
- Mantenimiento de la mecha: Recortar la mecha a aprox. 5 mm antes de cada uso para obtener una llama uniforme
- Tiempo de combustión: No quemar más de 4 horas seguidas
- Seguridad: Nunca dejar sin vigilancia mientras esté encendida; mantener alejada de materiales inflamables, niños y mascotas
- Colocación: Colocar sobre una superficie estable y resistente al calor, lejos de corrientes de aire
- Almacenamiento: Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa

## **Instrucciones de mantenimiento y limpieza**

- Limpieza: Limpie el soporte con un paño seco o ligeramente húmedo. No utilice productos abrasivos ni disolventes sobre la madera.
- Protección: Trate la madera regularmente con un protector de madera adecuado o cera de abeja para evitar que se seque o deforme.
- Cuidado de la mecha: Recorte la mecha a aproximadamente 5 mm antes de cada uso para una combustión uniforme y menos hollín.
- Almacenamiento: Guarde la vela en un lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa, para evitar la decoloración de la madera y la fusión de la cera.
- Contacto con el agua: No exponga la madera a humedad prolongada ni al agua para evitar hinchazones o moho.

## **Instrucciones de seguridad**

- Riesgo de incendio: Nunca deje una vela encendida sin vigilancia. Apague siempre la llama antes de abandonar la habitación.
- Mantenga la vela alejada de materiales inflamables como cortinas, papel y textiles.
- Coloque la vela sobre una superficie estable y resistente al calor y evite las corrientes de aire.
- Riesgo de quemaduras: La madera y el entorno de la vela pueden calentarse durante el uso. No toque la

vela mientras esté encendida.

- No deje que la vela arda durante más de 4 horas seguidas.
- Mantenga la llama alejada de niños y mascotas.
- Utilice la vela en un espacio bien ventilado para evitar la acumulación de humo y fragancia.

## Restricciones de edad

No apto para niños menores de 14 años. Este producto implica el uso de llama abierta y está destinado únicamente al uso por parte de adultos o jóvenes bajo la supervisión directa de un adulto.

## Instrucciones de eliminación

- Madera: Deseche la parte de madera junto con los residuos de madera o los residuos generales, o llévela a un punto limpio.
- Cera: La cera de vela residual puede desecharse con los residuos domésticos generales. No vierta cera por el desagüe.
- Mecha: Deseche la mecha con los residuos generales.
- Embalaje: Deseche el embalaje según las directrices locales de reciclaje de papel, cartón o plástico.

## Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P210:** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.
- **P220:** Mantener alejado de ropa y otros materiales combustibles.
- **P271:** Utilizar únicamente en exteriores o en lugares bien ventilados.

## Información sobre peligros

- **H228:** Sólido inflamable.
- -: Peligro físico: La madera y la cera de vela son materiales combustibles. Utilice la vela únicamente sobre una superficie segura y estable y supervise siempre las llamas abiertas.

*Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.*

---

## Produkttitel

Wood Wick Doftljus Large Matcha Zest

## Produktinnehåll

- 1x Doftljus (Diameter 10,4 cm, Höjd 17,1 cm)
- Material: Trä (veke), Vax

## Användarinstruktioner

- Användning: Doftspridning inomhus; idealisk för vardagsrum och sovrum under dag och kväll
- Doftprofil: Fänkål, citrus och grönt te
- Vekktyp: Träveke – ger ett mjukt sprakande ljud under förbränningen
- Första användning: Brinn i minst 2 timmar första gången för att förhindra tunnelbildning
- Vekskötsel: Trimma veken till ca 5 mm före varje användning för en jämn låga
- Brinntid: Brinn inte längre än 4 timmar i följd
- Säkerhet: Lämna aldrig obevakad under användning; håll borta från brandfarliga material, barn och husdjur
- Placering: Placera på ett stabilt, värmetåligt underlag, skyddat från drag
- Förvaring: Förvara på en sval, torr plats, skyddad från direkt solljus

## Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Torka av hållaren med en torr eller lätt fuktad trasa. Använd inte slipmedel eller lösningsmedel på träet.
- Skydd: Behandla träet regelbundet med ett lämpligt träskyddsmedel eller bivax för att förhindra att det torkar ut eller deformeras.
- Vekedsvård: Klipp veken till cirka 5 mm före varje användning för en jämn förbränning och mindre sot.
- Förvaring: Förvara ljuset på en sval, torr plats utom räckhåll för direkt solljus för att förhindra missfärgning av träet och att vaxet smälter.
- Vattenexponering: Utsätt inte träet för långvarig fukt eller vatten för att förhindra svällning eller mögel.

## Säkerhetsinstruktioner

- Brandrisk: Lämna aldrig ett tänt ljus utan uppsikt. Släck alltid lågan innan du lämnar rummet.
- Håll ljuset borta från brandfarliga material som gardiner, papper och textilier.
- Placera ljuset på ett stabilt, värmetåligt underlag och undvik drag.
- Brännskaderisk: Träet och omgivningen runt ljuset kan bli heta under användning. Rör inte ljuset medan det brinner.
- Låt inte ljuset brinna mer än 4 timmar i följd.
- Håll lågan borta från barn och husdjur.
- Använd ljuset i ett välventilerat utrymme för att undvika ansamling av rök och doft.

## Åldersbegränsningar

Inte lämplig för barn under 14 år. Denna produkt använder öppen låga och är endast avsedd för användning av vuxna eller ungdomar under direkt tillsyn av en vuxen.

## Avfallsinstruktioner

- Trä: Lämna trädelen till trä- eller restavfall, eller lämna det till en återvinningscentral.
- Vax: Kvarvarande ljusvax kan slängas i restavfallet. Håll inte vax i avloppet.
- Veke: Slängs i restavfallet.
- Förpackning: Kassera förpackningen enligt lokala riktlinjer för återvinning av papper, kartong eller plast.

## Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa anvisningar före användning.
- **P210:** Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- **P220:** Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material.
- **P271:** Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

## Farinformation

- **H228:** Brandfarligt fast ämne.
- -: Fysisk fara: Träet och ljusvaxet är brännbara material. Använd ljuset endast på ett säkert, stabilt underlag och övervaka alltid öppen låga.

*Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.*