

NL Handleiding: BK Pannenset Karaat+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Producttitel

BK Pannenset Karaat+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Inhoud van het product

- 1x Kookpan met deksel (Diameter 16 cm, Inhoud 1500 ml)
- 1x Kookpan met deksel (Diameter 18 cm, Inhoud 2100 ml)
- 1x Kookpan met deksel (Diameter 20 cm, Inhoud 2800 ml)
- 1x Steelpan zonder deksel (Diameter 16 cm, Inhoud 1600 ml)
- Totaal 7 onderdelen (4 pannen + 3 deksels)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem, kunststof koudgrepen

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het koken van soep, groenten, pasta, aardappelen en sauzen
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Voorverwarmen: Verwarm de pan voor op middelhoog vuur vóór het toevoegen van boter of olie om aanbakken te voorkomen
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Geen — gebruik voldoende vet bij bereidingen die snel kleven
- Koudgrepen: De kunststof grepen blijven koel tijdens gebruik op het fornuis; gebruik ovenwanten bij gebruik in de oven
- Afgieten: Gebruik de omgekrulde schenkrand om vloeistoffen gecontroleerd af te gieten
- Stapelbaar: Ja, de pannen zijn stapelbaar voor ruimtebesparende opslag
- PFAS-vrij: Ja

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermplaat tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Veiligheidsinstructies

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: BK Cookware Set Karaat+ Stainless Steel 4-piece - Saucepan ø 16, 18 & 20 cm & Saucier ø 16 cm

Product Title

BK Cookware Set Karaat+ Stainless Steel 4-piece - Saucepan ø 16, 18 & 20 cm & Saucier ø 16 cm

Contents of the Product

- 1x Saucepan with lid (Diameter 16 cm, Capacity 1500 ml)
- 1x Saucepan with lid (Diameter 18 cm, Capacity 2100 ml)
- 1x Saucepan with lid (Diameter 20 cm, Capacity 2800 ml)
- 1x Saucier without lid (Diameter 16 cm, Capacity 1600 ml)
- Total 7 pieces (4 pans + 3 lids)
- Material: Brushed stainless steel 18/10 with sandwich base, plastic cool-touch handles

User Instructions

- Use: Suitable for cooking soups, vegetables, pasta, potatoes and sauces
- Heat sources: Compatible with gas, electric, halogen, ceramic and induction hobs
- Preheating: Preheat the pan on medium heat before adding butter or oil to prevent sticking
- Oven safe: Yes, up to a maximum of 160 °C
- Microwave safe: No
- Dishwasher safe: Yes
- Non-stick coating: None — use sufficient fat for preparations that tend to stick
- Cool-touch handles: The plastic handles remain cool during use on the hob; use oven gloves when using in the oven
- Pouring: Use the rolled pouring rim to drain liquids cleanly and precisely
- Stackable: Yes, the pans are stackable for space-saving storage
- PFAS-free: Yes

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately to prevent water spots.
- Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners; these can scratch the stainless steel surface.
- Burnt residue: Soak burnt-on residue in warm soapy water before attempting to remove it.
- Storage: Place a cloth or protective layer between stacked pans to protect the surface.

Safety Instructions

- Heat: The pan and handle can become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- Steam: Take care when removing a lid; escaping steam can cause burns.
- Sharp edges: Check the rim and handle for burrs before first use.

- **Stability:** Ensure the pan is stable on the hob and the handle does not extend over another heat source.
- **Boiling dry:** Never allow the pan to boil dry; this can damage the material and create a fire hazard.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of stainless steel pans at a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic or wooden handles) separately, in accordance with local waste disposal guidelines.

Warnings

- **P103:** Read the instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from contact with hot surfaces or steam during use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: BK Topfset Karaat+ Edelstahl 4-teilig - Kochtopf ø 16, 18 & 20 cm & Stielkasserolle ø 16 cm

Produkttitel

BK Topfset Karaat+ Edelstahl 4-teilig - Kochtopf ø 16, 18 & 20 cm & Stielkasserolle ø 16 cm

Produktinhalt

- 1x Kochtopf mit Deckel (Durchmesser 16 cm, Inhalt 1500 ml)
- 1x Kochtopf mit Deckel (Durchmesser 18 cm, Inhalt 2100 ml)
- 1x Kochtopf mit Deckel (Durchmesser 20 cm, Inhalt 2800 ml)
- 1x Stielkasserolle ohne Deckel (Durchmesser 16 cm, Inhalt 1600 ml)
- Insgesamt 7 Teile (4 Töpfe + 3 Deckel)
- Material: Gebürsteter Edelstahl 18/10 mit Sandwichboden, Kunststoff-Kaltgriffe

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Kochen von Suppen, Gemüse, Nudeln, Kartoffeln und Soßen
- Wärmequellen: Geeignet für Gas, Elektro, Halogen, Keramik und Induktion
- Vorheizen: Topf auf mittlerer Hitze vorheizen, bevor Butter oder Öl hinzugefügt wird, um Ankleben zu vermeiden
- Ofengeeignet: Ja, bis maximal 160 °C
- Mikrowellengeeignet: Nein
- Spülmaschinenfest: Ja
- Antihaftbeschichtung: Keine — ausreichend Fett bei klebeneigenen Zubereitungen verwenden
- Kaltgriffe: Die Kunststoffgriffe bleiben beim Kochen auf dem Herd kühl; beim Einsatz im Ofen Ofenhandschuhe verwenden
- Abgießen: Den aufgerollten Schüttrand zum sauberen und gezielten Abgießen von Flüssigkeiten nutzen
- Stapelbar: Ja, die Töpfe sind stapelbar für platzsparende Aufbewahrung
- PFAS-frei: Ja

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Verwenden Sie einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden; diese können die Edelstahloberfläche verkratzen.
- Angebranntes: Angebrannte Rückstände zunächst in warmem Spülwasser einweichen, bevor Sie sie entfernen.
- Aufbewahrung: Legen Sie ein Tuch oder eine Schutzschicht zwischen gestapelte Töpfe, um die Oberfläche zu schützen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Topf und Griff können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Dampf: Beim Abnehmen eines Deckels vorsichtig sein; heißer Dampf kann Verbrennungen verursachen.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch Rand und Griff auf Grate.
- Standsicherheit: Stellen Sie sicher, dass der Topf stabil auf der Kochstelle steht und der Griff nicht über eine andere Wärmequelle ragt.
- Trockenbrennen: Den Topf niemals leer erhitzen; dies kann das Material beschädigen und ein Brandrisiko darstellen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Geben Sie ausgediente Töpfe aus Edelstahl an einer Metallsammelstelle oder im Wertstoffhof ab.
- Entfernen Sie etwaige nicht metallische Teile (wie Kunststoff- oder Holzgriffe) und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Abfallvorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch die Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen oder Dampf während des Gebrauchs.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: BK Set de casseroles Karaat+ Inox 4 pièces - Casserole ø 16, 18 & 20 cm & Russe ø 16 cm

Titre du produit

BK Set de casseroles Karaat+ Inox 4 pièces - Casserole ø 16, 18 & 20 cm & Russe ø 16 cm

Contenu du produit

- 1x Casserole avec couvercle (Diamètre 16 cm, Contenance 1500 ml)
- 1x Casserole avec couvercle (Diamètre 18 cm, Contenance 2100 ml)
- 1x Casserole avec couvercle (Diamètre 20 cm, Contenance 2800 ml)
- 1x Russe sans couvercle (Diamètre 16 cm, Contenance 1600 ml)
- Total 7 pièces (4 casseroles + 3 couvercles)
- Matériau : Acier inoxydable brossé 18/10 avec fond sandwich, poignées froides en plastique

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour la cuisson de soupes, légumes, pâtes, pommes de terre et sauces
- Sources de chaleur : Compatible gaz, électrique, halogène, céramique et induction
- Préchauffage : Préchauffer la casserole à feu moyen avant d'ajouter du beurre ou de l'huile pour éviter que les aliments n'attachent
- Compatible four : Oui, jusqu'à 160 °C maximum
- Compatible micro-ondes : Non
- Lave-vaisselle : Oui
- Revêtement antiadhésif : Aucun — utiliser suffisamment de matière grasse pour les préparations qui ont tendance à coller
- Poignées froides : Les poignées en plastique restent froides lors de l'utilisation sur la cuisinière ; utiliser des gants de four lors d'une utilisation au four
- Versement : Utiliser le bord verseur roulé pour égoutter les liquides proprement et avec précision
- Empilable : Oui, les casseroles sont empilables pour un rangement gain de place
- Sans PFAS : Oui

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Utilisez un nettoyeur inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou les décolorations.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier ni de produits abrasifs ; ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Résidus brûlés : Faites tremper les résidus brûlés dans de l'eau chaude savonneuse avant de les retirer.
- Rangement : Placez un chiffon ou une couche protectrice entre les casseroles empilées pour protéger leur surface.

Consignes de sécurité

- Chaleur : La casserole et la poignée peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.
- Vapeur : Soyez prudent lors du retrait d'un couvercle ; la vapeur brûlante peut provoquer des brûlures.
- Bords tranchants : Vérifiez le bord de la casserole et la poignée pour détecter d'éventuelles bavures avant la première utilisation.
- Stabilité : Assurez-vous que la casserole est stable sur la plaque de cuisson et que la poignée ne se trouve pas au-dessus d'une autre source de chaleur.
- Ébullition à sec : Ne laissez jamais la casserole chauffer à vide ; cela peut endommager le matériau et présenter un risque d'incendie.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les casseroles en acier inoxydable usagées dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuels composants non métalliques (tels que les poignées en plastique ou en bois) et éliminez-les séparément conformément aux réglementations locales.

Avertissements

- **P103:** Lire les instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de brûlures par contact avec des surfaces chaudes ou de la vapeur lors de l'utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: BK Set de ollas Karaat+ Acero inoxidable 4 piezas - Olla ø 16, 18 & 20 cm & Cazo ø 16 cm

Título del producto

BK Set de ollas Karaat+ Acero inoxidable 4 piezas - Olla ø 16, 18 & 20 cm & Cazo ø 16 cm

Contenido del producto

- 1x Olla con tapa (Diámetro 16 cm, Capacidad 1500 ml)
- 1x Olla con tapa (Diámetro 18 cm, Capacidad 2100 ml)
- 1x Olla con tapa (Diámetro 20 cm, Capacidad 2800 ml)
- 1x Cazo sin tapa (Diámetro 16 cm, Capacidad 1600 ml)
- Total 7 piezas (4 ollas + 3 tapas)
- Material: Acero inoxidable cepillado 18/10 con base sándwich, asas frías de plástico

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para cocinar sopas, verduras, pasta, patatas y salsas
- Fuentes de calor: Compatible con gas, eléctrico, halógeno, cerámica e inducción
- Precalentamiento: Precalentar la olla a fuego medio antes de añadir mantequilla o aceite para evitar que los alimentos se peguen
- Apto para horno: Sí, hasta un máximo de 160 °C
- Apto para microondas: No
- Apto para lavavajillas: Sí
- Revestimiento antiadherente: Ninguno — usar suficiente grasa en preparaciones que tienden a pegarse
- Asas frías: Las asas de plástico permanecen frías durante el uso en el fuego; usar guantes de horno al utilizar en el horno
- Escurrido: Usar el borde vertedor enrollado para escurrir líquidos de forma limpia y precisa
- Apilable: Sí, las ollas son apilables para un almacenamiento que ahorra espacio
- Libre de PFAS: Sí

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
- Evitar: No usar estropajos de acero ni productos abrasivos; pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Restos quemados: Dejar en remojo los restos quemados en agua caliente con jabón antes de retirarlos.
- Almacenamiento: Colocar un paño o una capa protectora entre las ollas apiladas para proteger la superficie.

Instrucciones de seguridad

- **Calor:** La olla y el mango pueden calentarse mucho durante el uso. Utilice siempre manoplas o agarraderas.
- **Vapor:** Tenga cuidado al retirar una tapa; el vapor caliente puede causar quemaduras.
- **Bordes afilados:** Compruebe el borde de la olla y el mango en busca de rebabas antes del primer uso.
- **Estabilidad:** Asegúrese de que la olla esté estable sobre el fuego y de que el mango no sobresalga sobre otra fuente de calor.
- **Hervir en seco:** No deje nunca la olla hervir en seco; esto puede dañar el material y suponer un riesgo de incendio.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve las ollas de acero inoxidable desechadas a un punto de recogida de metal o al punto limpio local.
- Retire los componentes no metálicos (como asas de plástico o madera) y deséchelos por separado según la normativa local de residuos.

Advertencias

- **P103:** Leer las instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes o vapor durante el uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: BK Pannenset Karaat+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Produkttitel

BK Pannenset Karaat+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Produktets indhold

- 1x Kookpan met deksel (Diameter 16 cm, Inhoud 1500 ml)
- 1x Kookpan met deksel (Diameter 18 cm, Inhoud 2100 ml)
- 1x Kookpan met deksel (Diameter 20 cm, Inhoud 2800 ml)
- 1x Steelpan zonder deksel (Diameter 16 cm, Inhoud 1600 ml)
- Totaal 7 onderdelen (4 pannen + 3 deksels)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem, kunststof koudgrepen

Brugsanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het koken van soep, groenten, pasta, aardappelen en sauzen
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Voorverwarmen: Verwarm de pan voor op middelhoog vuur vóór het toevoegen van boter of olie om aanbakken te voorkomen
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Geen — gebruik voldoende vet bij bereidingen die snel kleven
- Koudgrepen: De kunststof grepen blijven koel tijdens gebruik op het fornuis; gebruik ovenwanten bij gebruik in de oven
- Afgieten: Gebruik de omgekrulde schenkrand om vloeistoffen gecontroleerd af te gieten
- Stapelbaar: Ja, de pannen zijn stapelbaar voor ruimtebesparende opslag
- PFAS-vrij: Ja

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Sikkerhedsinstruktioner

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Manuale d'uso: BK Set di pentole Karaat+ Acciaio inox 4 pezzi - Pentola ø 16, 18 & 20 cm & Casseruola ø 16 cm

Titolo del prodotto

BK Set di pentole Karaat+ Acciaio inox 4 pezzi - Pentola ø 16, 18 & 20 cm & Casseruola ø 16 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Pentola con coperchio (Diametro 16 cm, Capacità 1500 ml)
- 1x Pentola con coperchio (Diametro 18 cm, Capacità 2100 ml)
- 1x Pentola con coperchio (Diametro 20 cm, Capacità 2800 ml)
- 1x Casseruola senza coperchio (Diametro 16 cm, Capacità 1600 ml)
- Totale 7 pezzi (4 pentole + 3 coperchi)
- Materiale: Acciaio inox spazzolato 18/10 con fondo sandwich, manici freddi in plastica

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per cucinare zuppe, verdure, pasta, patate e salse
- Fonti di calore: Compatibile con gas, elettrico, alogeno, ceramica e induzione
- Preriscaldamento: Preriscaldare la pentola a fuoco medio prima di aggiungere burro o olio per evitare che gli alimenti si attacchino
- Adatto al forno: Sì, fino a un massimo di 160 °C
- Adatto al microonde: No
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Rivestimento antiaderente: Nessuno — utilizzare grassi sufficienti per le preparazioni che tendono ad attaccarsi
- Manici freddi: I manici in plastica rimangono freddi durante l'uso sul fornello; usare guanti da forno quando si utilizza in forno
- Versamento: Utilizzare il bordo versatore arrotondato per scolare i liquidi in modo pulito e preciso
- Impilabile: Sì, le pentole sono impilabili per un riposto salvaspazio
- Privo di PFAS: Sì

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e detersivo delicato per piatti. Asciugare immediatamente per evitare macchie d'acqua.
- Macchie: Utilizzare un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio o detersivi abrasivi; questi possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Residui bruciati: Far ammorbidire i residui bruciati in acqua calda saponata prima di rimuoverli.
- Conservazione: Inserire un panno o uno strato protettivo tra le pentole impilate per proteggere la superficie.

Istruzioni di sicurezza

- **Calore:** La pentola e il manico possono diventare molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre presine o guanti da forno.
- **Vapore:** Prestare attenzione quando si rimuove un coperchio; il vapore caldo può causare ustioni.
- **Bordi affilati:** Controllare il bordo della pentola e il manico per eventuali bave prima del primo utilizzo.
- **Stabilità:** Assicurarci che la pentola sia stabile sul piano di cottura e che il manico non si estenda sopra un'altra fonte di calore.
- **Surriscaldamento a secco:** Non lasciare mai la pentola senza liquidi sul fuoco; ciò può danneggiare il materiale e costituire un rischio di incendio.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare le pentole in acciaio inossidabile da smaltire presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come manici in plastica o legno) e smaltirli separatamente, conformemente alle normative locali sui rifiuti.

Avvertenze

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni per contatto con superfici calde o vapore durante l'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: BK Zestaw garnków Karaat+ Stal nierdzewna 4-częściowy - Garnek ø 16, 18 & 20 cm & Rondel ø 16 cm

Tytuł produktu

BK Zestaw garnków Karaat+ Stal nierdzewna 4-częściowy - Garnek ø 16, 18 & 20 cm & Rondel ø 16 cm

Zawartość produktu

- 1x Garnek z pokrywką (Średnica 16 cm, Pojemność 1500 ml)
- 1x Garnek z pokrywką (Średnica 18 cm, Pojemność 2100 ml)
- 1x Garnek z pokrywką (Średnica 20 cm, Pojemność 2800 ml)
- 1x Rondel bez pokrywki (Średnica 16 cm, Pojemność 1600 ml)
- Łącznie 7 elementów (4 garnki + 3 pokrywki)
- Materiał: Szczotkowana stal nierdzewna 18/10 z dnem kanapkowym, plastikowe uchwyty zimne w dotyku

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Odpowiedni do gotowania zup, warzyw, makaronu, ziemniaków i sosów
- Źródła ciepła: Kompatybilny z gazem, elektrycznością, halogenem, ceramiką i indukcją
- Podgrzewanie wstępne: Podgrzać garnek na średnim ogniu przed dodaniem masła lub oleju, aby zapobiec przywieraniu
- Bezpieczny do piekarnika: Tak, do maksymalnie 160 °C
- Bezpieczny do mikrofalówki: Nie
- Nadaje się do zmywarki: Tak
- Powłoka nieprzywierająca: Brak — używać wystarczającej ilości tłuszczu przy potrawach skłonnych do przywierania
- Zimne uchwyty: Plastikowe uchwyty pozostają chłodne podczas gotowania na kuchence; używać rękawic kuchennych podczas użytkowania w piekarniku
- Odcedzanie: Używać zwiniętej krawędzi do nalewania, aby precyzyjnie i czysto odcedzać płyny
- Możliwość sztaplowania: Tak, garnki można sztaplować w celu oszczędności miejsca
- Wolny od PFAS: Tak

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszać, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
- Plamy: Stosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztwór wody z octem w przypadku trudnych plam lub przebarwień.
- Unikać: Nie używać druciaków stalowych ani ściernych środków czyszczących; mogą one zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przypalone resztki: Namoczyć przypalone resztki w ciepłej wodzie z płynem do naczyń przed ich usunięciem.

- Przechowywanie: Umieszczać ściereczkę lub warstwę ochronną między układanymi w stos garnkami, aby chronić powierzchnię.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Garnek i uchwyt mogą stać się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaków.
- Para: Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu pokrywki; gorąca para może powodować oparzenia.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź krawędź garnka i uchwyt pod kątem zadziórów.
- Stabilność: Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na kuchence, a uchwyt nie wystaje nad inne źródło ciepła.
- Przegrzanie na sucho: Nigdy nie podgrzewaj garnka bez zawartości; może to uszkodzić materiał i stanowić zagrożenie pożarowe.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte garnki ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub na miejscowe wysypisko/punkt recyklingu.
- Ewentualne elementy niemetalowe (takie jak uchwyty z tworzywa sztucznego lub drewna) należy usunąć osobno, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami lub parą podczas użytkowania.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: BK Pannenset Karaat+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Tuotteen nimi

BK Pannenset Karaat+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Tuotteen sisältö

- 1x Kookpan met deksel (Diameter 16 cm, Inhoud 1500 ml)
- 1x Kookpan met deksel (Diameter 18 cm, Inhoud 2100 ml)
- 1x Kookpan met deksel (Diameter 20 cm, Inhoud 2800 ml)
- 1x Steelpan zonder deksel (Diameter 16 cm, Inhoud 1600 ml)
- Totaal 7 onderdelen (4 pannen + 3 deksels)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem, kunststof koudgrepen

Käyttöohjeet

- Gebruik: Geschikt voor het koken van soep, groenten, pasta, aardappelen en sauzen
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Voorverwarmen: Verwarm de pan voor op middelhoog vuur vóór het toevoegen van boter of olie om aanbakken te voorkomen
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Geen — gebruik voldoende vet bij bereidingen die snel kleven
- Koudgrepen: De kunststof grepen blijven koel tijdens gebruik op het fornuis; gebruik ovenwanten bij gebruik in de oven
- Afgieten: Gebruik de omgekrulde schenkrand om vloeistoffen gecontroleerd af te gieten
- Stapelbaar: Ja, de pannen zijn stapelbaar voor ruimtebesparende opslag
- PFAS-vrij: Ja

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Turvallisuusohjeet

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Varoitukset

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

cs Návod k použití: BK Pannenset Karaat+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Název výrobku

BK Pannenset Karaat+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Obsah výrobku

- 1x Kookpan met deksel (Diameter 16 cm, Inhoud 1500 ml)
- 1x Kookpan met deksel (Diameter 18 cm, Inhoud 2100 ml)
- 1x Kookpan met deksel (Diameter 20 cm, Inhoud 2800 ml)
- 1x Steelpan zonder deksel (Diameter 16 cm, Inhoud 1600 ml)
- Totaal 7 onderdelen (4 pannen + 3 deksels)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem, kunststof koudgrepen

Návod k použití

- Gebruik: Geschikt voor het koken van soep, groenten, pasta, aardappelen en sauzen
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Voorverwarmen: Verwarm de pan voor op middelhoog vuur vóór het toevoegen van boter of olie om aanbakken te voorkomen
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Geen — gebruik voldoende vet bij bereidingen die snel kleven
- Koudgrepen: De kunststof grepen blijven koel tijdens gebruik op het fornuis; gebruik ovenwanten bij gebruik in de oven
- Afgieten: Gebruik de omgekrulde schenkrand om vloeistoffen gecontroleerd af te gieten
- Stapelbaar: Ja, de pannen zijn stapelbaar voor ruimtebesparende opslag
- PFAS-vrij: Ja

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Bezpečnostní pokyny

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Varování

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: BK Pannenset Karaat+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Termék neve

BK Pannenset Karaat+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

A termék tartalma

- 1x Kookpan met deksel (Diameter 16 cm, Inhoud 1500 ml)
- 1x Kookpan met deksel (Diameter 18 cm, Inhoud 2100 ml)
- 1x Kookpan met deksel (Diameter 20 cm, Inhoud 2800 ml)
- 1x Steelpan zonder deksel (Diameter 16 cm, Inhoud 1600 ml)
- Totaal 7 onderdelen (4 pannen + 3 deksels)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem, kunststof koudgrepen

Használati utasítás

- Gebruik: Geschikt voor het koken van soep, groenten, pasta, aardappelen en sauzen
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Voorverwarmen: Verwarm de pan voor op middelhoog vuur vóór het toevoegen van boter of olie om aanbakken te voorkomen
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Geen — gebruik voldoende vet bij bereidingen die snel kleven
- Koudgrepen: De kunststof grepen blijven koel tijdens gebruik op het fornuis; gebruik ovenwanten bij gebruik in de oven
- Afgieten: Gebruik de omgekrulde schenkrand om vloeistoffen gecontroleerd af te gieten
- Stapelbaar: Ja, de pannen zijn stapelbaar voor ruimtebesparende opslag
- PFAS-vrij: Ja

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Biztonsági utasítások

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Figyelmeztetések

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: BK Pannenset Karaat+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Título do produto

BK Pannenset Karaat+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Conteúdo do produto

- 1x Kookpan met deksel (Diameter 16 cm, Inhoud 1500 ml)
- 1x Kookpan met deksel (Diameter 18 cm, Inhoud 2100 ml)
- 1x Kookpan met deksel (Diameter 20 cm, Inhoud 2800 ml)
- 1x Steelpan zonder deksel (Diameter 16 cm, Inhoud 1600 ml)
- Totaal 7 onderdelen (4 pannen + 3 deksels)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem, kunststof koudgrepen

Instruções de utilização

- Gebruik: Geschikt voor het koken van soep, groenten, pasta, aardappelen en sauzen
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Voorverwarmen: Verwarm de pan voor op middelhoog vuur vóór het toevoegen van boter of olie om aanbakken te voorkomen
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Geen — gebruik voldoende vet bij bereidingen die snel kleven
- Koudgrepen: De kunststof grepen blijven koel tijdens gebruik op het fornuis; gebruik ovenwanten bij gebruik in de oven
- Afgieten: Gebruik de omgekrulde schenkrand om vloeistoffen gecontroleerd af te gieten
- Stapelbaar: Ja, de pannen zijn stapelbaar voor ruimtebesparende opslag
- PFAS-vrij: Ja

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Instruções de segurança

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Avisos

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: BK Pannenset Karaat+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Produkttitel

BK Pannenset Karaat+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Produktinnhold

- 1x Kookpan met deksel (Diameter 16 cm, Inhoud 1500 ml)
- 1x Kookpan met deksel (Diameter 18 cm, Inhoud 2100 ml)
- 1x Kookpan met deksel (Diameter 20 cm, Inhoud 2800 ml)
- 1x Steelpan zonder deksel (Diameter 16 cm, Inhoud 1600 ml)
- Totaal 7 onderdelen (4 pannen + 3 deksels)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem, kunststof koudgrepen

Bruksanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het koken van soep, groenten, pasta, aardappelen en sauzen
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Voorverwarmen: Verwarm de pan voor op middelhoog vuur vóór het toevoegen van boter of olie om aanbakken te voorkomen
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Geen — gebruik voldoende vet bij bereidingen die snel kleven
- Koudgrepen: De kunststof grepen blijven koel tijdens gebruik op het fornuis; gebruik ovenwanten bij gebruik in de oven
- Afgieten: Gebruik de omgekrulde schenkrand om vloeistoffen gecontroleerd af te gieten
- Stapelbaar: Ja, de pannen zijn stapelbaar voor ruimtebesparende opslag
- PFAS-vrij: Ja

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Sikkerhetsinstruksjoner

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: BK Pannenset Karaat+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Titlul produsului

BK Pannenset Karaat+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Conținutul produsului

- 1x Kookpan met deksel (Diameter 16 cm, Inhoud 1500 ml)
- 1x Kookpan met deksel (Diameter 18 cm, Inhoud 2100 ml)
- 1x Kookpan met deksel (Diameter 20 cm, Inhoud 2800 ml)
- 1x Steelpan zonder deksel (Diameter 16 cm, Inhoud 1600 ml)
- Totaal 7 onderdelen (4 pannen + 3 deksels)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem, kunststof koudgrepen

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Geschikt voor het koken van soep, groenten, pasta, aardappelen en sauzen
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Voorverwarmen: Verwarm de pan voor op middelhoog vuur vóór het toevoegen van boter of olie om aanbakken te voorkomen
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Geen — gebruik voldoende vet bij bereidingen die snel kleven
- Koudgrepen: De kunststof grepen blijven koel tijdens gebruik op het fornuis; gebruik ovenwanten bij gebruik in de oven
- Afgieten: Gebruik de omgekrulde schenkrand om vloeistoffen gecontroleerd af te gieten
- Stapelbaar: Ja, de pannen zijn stapelbaar voor ruimtebesparende opslag
- PFAS-vrij: Ja

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Instrucțiuni de siguranță

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Avertismente

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

sv Bruksanvisning: BK Kastrullset Karaat+ Rostfritt stål 4-delar - Kastrull ø 16, 18 & 20 cm & Stilkastrull ø 16 cm

Produkttitel

BK Kastrullset Karaat+ Rostfritt stål 4-delar - Kastrull ø 16, 18 & 20 cm & Stilkastrull ø 16 cm

Produktinnehåll

- 1x Kastrull med lock (Diameter 16 cm, Volym 1500 ml)
- 1x Kastrull med lock (Diameter 18 cm, Volym 2100 ml)
- 1x Kastrull med lock (Diameter 20 cm, Volym 2800 ml)
- 1x Stilkastrull utan lock (Diameter 16 cm, Volym 1600 ml)
- Totalt 7 delar (4 kastruller + 3 lock)
- Material: Borstat rostfritt stål 18/10 med sandwichbotten, plasthandtag som förblir kalla

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för tillagning av soppor, grönsaker, pasta, potatis och såser
- Värmekällor: Kompatibel med gas, el, halogen, keramik och induktion
- Förvärmning: Förvärm kastrullen på medelvärme innan smör eller olja tillsätts för att förhindra att maten fastnar
- Ugnsäker: Ja, upp till maximalt 160 °C
- Mikrovågssäker: Nej
- Diskmaskinssäker: Ja
- Non-stick-beläggning: Ingen — använd tillräckligt med fett vid tillagning som tenderar att fastna
- Kalla handtag: Plasthandtagen förblir kalla vid användning på spisen; använd ugnsvantar vid användning i ugnen
- Avhällning: Använd den upprullade hällkanten för att hälla av vätskor rent och precist
- Stapelbar: Ja, kastrullerna är stapelbara för utrymmesbesparande förvaring
- PFAS-fri: Ja

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och mildt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Använd ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel; dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Bränd mat: Blötlägg brända rester i varmt diskvatten innan du försöker ta bort dem.
- Förvaring: Placera en duk eller ett skyddande skikt mellan staplade kastruller för att skydda ytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Kastrullen och handtaget kan bli mycket heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
- Ånga: Var försiktig när du lyfter av ett lock; het ånga kan orsaka brännskador.

- Vassa kanter: Kontrollera kastrullens kant och handtag för grader innan första användning.
- Stabilitet: Se till att kastrullen står stabilt på spisen och att handtaget inte sträcker sig över en annan värmekälla.
- Kokning torr: Låt aldrig kastrullen koka torr; detta kan skada materialet och innebära brandrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjänta kastruller av rostfritt stål till en samlingsplats för metallåtervinning eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller trä) och kassera dem separat i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

Varningar

- **P103:** Läs anvisningarna före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador vid kontakt med heta ytor eller ånga under användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.