

NL Handleiding: BK Pannenset Premium+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Producttitel

BK Pannenset Premium+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Inhoud van het product

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm, Inhoud 1,3 liter) met glazen deksel
- 1x Kookpan (Diameter 18 cm, Inhoud 1,8 liter) met glazen deksel
- 1x Kookpan (Diameter 20 cm, Inhoud 2,5 liter) met glazen deksel
- 1x Steelpan (Diameter 16 cm, Inhoud 1,3 liter)
- Materiaal: Roestvrij staal met sandwichbodemp, Glas (deksels)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het koken van sauzen, soepen, pasta, groenten en andere gerechten op alle warmtebronnen
- Geschikt voor gas: Ja
- Geschikt voor elektrisch: Ja
- Geschikt voor halogeen: Ja
- Geschikt voor keramisch: Ja
- Geschikt voor inductie: Ja
- Geschikt voor downdraft: Ja
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 230 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Antiaanbaklaag: Nee (PFAS-vrij, ongecoat roestvrij staal)
- Maatverdeling binnenin: Ja, voor eenvoudig afmeten zonder maatbeker
- Afgietsysteem: Glazen deksels voorzien van afgietgaatjes; pannen hebben schenktuiten voor veilig afgieten
- Grepen: Geborsteld roestvrij staal, hittebestendig

Onderhouds- en reinigingsaanwijzingen

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermplaat tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Veiligheidsaanwijzingen

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: BK Cookware Set Premium+ Stainless Steel 4-piece - Saucepan ø 16, 18 & 20 cm & Saucier ø 16 cm

Product Title

BK Cookware Set Premium+ Stainless Steel 4-piece - Saucepan ø 16, 18 & 20 cm & Saucier ø 16 cm

Contents of the Product

- 1x Saucepan (Diameter 16 cm, Capacity 1.3 litres) with glass lid
- 1x Saucepan (Diameter 18 cm, Capacity 1.8 litres) with glass lid
- 1x Saucepan (Diameter 20 cm, Capacity 2.5 litres) with glass lid
- 1x Saucier (Diameter 16 cm, Capacity 1.3 litres)
- Material: Stainless steel with sandwich base, Glass (lids)

User Instructions

- Use: Suitable for cooking sauces, soups, pasta, vegetables and other dishes on all heat sources
- Suitable for gas: Yes
- Suitable for electric: Yes
- Suitable for halogen: Yes
- Suitable for ceramic: Yes
- Suitable for induction: Yes
- Suitable for downdraft: Yes
- Oven-safe: Yes, up to a maximum of 230 °C
- Suitable for microwave: No
- Dishwasher-safe: Yes
- Non-stick coating: No (PFAS-free, uncoated stainless steel)
- Internal measuring scale: Yes, for easy measuring without a measuring cup
- Draining system: Glass lids with integrated draining holes; pans feature pouring spouts for safe draining
- Handles: Brushed stainless steel, heat-resistant

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately to prevent water spots.
- Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners; these can scratch the stainless steel surface.
- Burnt residue: Soak burnt-on residue in warm soapy water before attempting to remove it.
- Storage: Place a cloth or protective layer between stacked pans to protect the surface.

Safety Instructions

- Heat: The pan and handle can become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- Steam: Take care when removing a lid; escaping steam can cause burns.
- Sharp edges: Check the rim and handle for burrs before first use.

- **Stability:** Ensure the pan is stable on the hob and the handle does not extend over another heat source.
- **Boiling dry:** Never allow the pan to boil dry; this can damage the material and create a fire hazard.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of stainless steel pans at a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic or wooden handles) separately, in accordance with local waste disposal guidelines.

Warnings

- **P103:** Read the instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from contact with hot surfaces or steam during use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: BK Topfset Premium+ Edelstahl 4-teilig - Kochtopf ø 16, 18 & 20 cm & Stieltopf ø 16 cm

Produkttitel

BK Topfset Premium+ Edelstahl 4-teilig - Kochtopf ø 16, 18 & 20 cm & Stieltopf ø 16 cm

Produktinhalt

- 1x Kochtopf (Durchmesser 16 cm, Inhalt 1,3 Liter) mit Glasdeckel
- 1x Kochtopf (Durchmesser 18 cm, Inhalt 1,8 Liter) mit Glasdeckel
- 1x Kochtopf (Durchmesser 20 cm, Inhalt 2,5 Liter) mit Glasdeckel
- 1x Stieltopf (Durchmesser 16 cm, Inhalt 1,3 Liter)
- Material: Edelstahl mit Sandwichboden, Glas (Deckel)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Kochen von Saucen, Suppen, Nudeln, Gemüse und anderen Gerichten auf allen Wärmequellen
- Geeignet für Gas: Ja
- Geeignet für Elektro: Ja
- Geeignet für Halogen: Ja
- Geeignet für Keramik: Ja
- Geeignet für Induktion: Ja
- Geeignet für Downdraft: Ja
- Ofenfest: Ja, bis maximal 230 °C
- Geeignet für Mikrowelle: Nein
- Spülmaschinenfest: Ja
- Antihaftbeschichtung: Nein (PFAS-frei, unbeschichteter Edelstahl)
- Innere Maßeinteilung: Ja, zum einfachen Abmessen ohne Messbecher
- Abgießsystem: Glasdeckel mit integrierten Abgießlöchern; Töpfe mit Ausgießern zum sicheren Abgießen
- Griffe: Gebürsteter Edelstahl, hitzebeständig

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Verwenden Sie einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden; diese können die Edelstahloberfläche verkratzen.
- Angebranntes: Angebrannte Rückstände zunächst in warmem Spülwasser einweichen, bevor Sie sie entfernen.
- Aufbewahrung: Legen Sie ein Tuch oder eine Schutzschicht zwischen gestapelte Töpfe, um die Oberfläche zu schützen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Topf und Griff können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Dampf: Beim Abnehmen eines Deckels vorsichtig sein; heißer Dampf kann Verbrennungen verursachen.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch Rand und Griff auf Grate.
- Standsicherheit: Stellen Sie sicher, dass der Topf stabil auf der Kochstelle steht und der Griff nicht über eine andere Wärmequelle ragt.
- Trockenbrennen: Den Topf niemals leer erhitzen; dies kann das Material beschädigen und ein Brandrisiko darstellen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Geben Sie ausgediente Töpfe aus Edelstahl an einer Metallsammelstelle oder im Wertstoffhof ab.
- Entfernen Sie etwaige nicht metallische Teile (wie Kunststoff- oder Holzgriffe) und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Abfallvorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch die Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen oder Dampf während des Gebrauchs.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: BK Set de casseroles Premium+ Inox 4 pièces - Casserole ø 16, 18 & 20 cm & Russe ø 16 cm

Titre du produit

BK Set de casseroles Premium+ Inox 4 pièces - Casserole ø 16, 18 & 20 cm & Russe ø 16 cm

Contenu du produit

- 1x Casserole (Diamètre 16 cm, Contenance 1,3 litre) avec couvercle en verre
- 1x Casserole (Diamètre 18 cm, Contenance 1,8 litre) avec couvercle en verre
- 1x Casserole (Diamètre 20 cm, Contenance 2,5 litres) avec couvercle en verre
- 1x Russe (Diamètre 16 cm, Contenance 1,3 litre)
- Matériau : Acier inoxydable avec fond sandwich, Verre (couvercles)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour la cuisson de sauces, soupes, pâtes, légumes et autres plats sur toutes les sources de chaleur
- Compatible gaz : Oui
- Compatible électrique : Oui
- Compatible halogène : Oui
- Compatible céramique : Oui
- Compatible induction : Oui
- Compatible downdraft : Oui
- Compatible four : Oui, jusqu'à 230 °C maximum
- Compatible micro-ondes : Non
- Compatible lave-vaisselle : Oui
- Revêtement antiadhésif : Non (sans PFAS, acier inoxydable non revêtu)
- Graduation intérieure : Oui, pour mesurer facilement sans verre doseur
- Système d'égouttage : Couvercles en verre avec trous d'égouttage intégrés ; casseroles avec becs verseurs pour un égouttage sûr
- Poignées : Acier inoxydable brossé, résistant à la chaleur

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Utilisez un nettoyant inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou les décolorations.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier ni de produits abrasifs ; ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Résidus brûlés : Faites tremper les résidus brûlés dans de l'eau chaude savonneuse avant de les retirer.
- Rangement : Placez un chiffon ou une couche protectrice entre les casseroles empilées pour protéger leur surface.

Consignes de sécurité

- Chaleur : La casserole et la poignée peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.
- Vapeur : Soyez prudent lors du retrait d'un couvercle ; la vapeur brûlante peut provoquer des brûlures.
- Bords tranchants : Vérifiez le bord de la casserole et la poignée pour détecter d'éventuelles bavures avant la première utilisation.
- Stabilité : Assurez-vous que la casserole est stable sur la plaque de cuisson et que la poignée ne se trouve pas au-dessus d'une autre source de chaleur.
- Ébullition à sec : Ne laissez jamais la casserole chauffer à vide ; cela peut endommager le matériau et présenter un risque d'incendie.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les casseroles en acier inoxydable usagées dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuels composants non métalliques (tels que les poignées en plastique ou en bois) et éliminez-les séparément conformément aux réglementations locales.

Avertissements

- **P103:** Lire les instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de brûlures par contact avec des surfaces chaudes ou de la vapeur lors de l'utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: BK Set de ollas Premium+ Acero inoxidable 4 piezas - Olla ø 16, 18 & 20 cm & Cazo ø 16 cm

Título del producto

BK Set de ollas Premium+ Acero inoxidable 4 piezas - Olla ø 16, 18 & 20 cm & Cazo ø 16 cm

Contenido del producto

- 1x Olla (Diámetro 16 cm, Capacidad 1,3 litros) con tapa de vidrio
- 1x Olla (Diámetro 18 cm, Capacidad 1,8 litros) con tapa de vidrio
- 1x Olla (Diámetro 20 cm, Capacidad 2,5 litros) con tapa de vidrio
- 1x Cazo (Diámetro 16 cm, Capacidad 1,3 litros)
- Material: Acero inoxidable con fondo sándwich, Vidrio (tapas)

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para cocinar salsas, sopas, pasta, verduras y otros platos en todas las fuentes de calor
- Apto para gas: Sí
- Apto para eléctrico: Sí
- Apto para halógeno: Sí
- Apto para cerámica: Sí
- Apto para inducción: Sí
- Apto para downdraft: Sí
- Apto para horno: Sí, hasta un máximo de 230 °C
- Apto para microondas: No
- Apto para lavavajillas: Sí
- Revestimiento antiadherente: No (sin PFAS, acero inoxidable sin revestimiento)
- Escala de medición interior: Sí, para medir fácilmente sin jarra medidora
- Sistema de escurrido: Tapas de vidrio con orificios de escurrido integrados; ollas con picos vertedores para un escurrido seguro
- Asas: Acero inoxidable cepillado, resistente al calor

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
- Evitar: No usar estropajos de acero ni productos abrasivos; pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Restos quemados: Dejar en remojo los restos quemados en agua caliente con jabón antes de retirarlos.
- Almacenamiento: Colocar un paño o una capa protectora entre las ollas apiladas para proteger la superficie.

Instrucciones de seguridad

- **Calor:** La olla y el mango pueden calentarse mucho durante el uso. Utilice siempre manoplas o agarraderas.
- **Vapor:** Tenga cuidado al retirar una tapa; el vapor caliente puede causar quemaduras.
- **Bordes afilados:** Compruebe el borde de la olla y el mango en busca de rebabas antes del primer uso.
- **Estabilidad:** Asegúrese de que la olla esté estable sobre el fuego y de que el mango no sobresalga sobre otra fuente de calor.
- **Hervir en seco:** No deje nunca la olla hervir en seco; esto puede dañar el material y suponer un riesgo de incendio.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve las ollas de acero inoxidable desechadas a un punto de recogida de metal o al punto limpio local.
- Retire los componentes no metálicos (como asas de plástico o madera) y deséchelos por separado según la normativa local de residuos.

Advertencias

- **P103:** Leer las instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes o vapor durante el uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: BK Pannenset Premium+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Produkttitel

BK Pannenset Premium+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Produktets indhold

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm, Inhoud 1,3 liter) met glazen deksel
- 1x Kookpan (Diameter 18 cm, Inhoud 1,8 liter) met glazen deksel
- 1x Kookpan (Diameter 20 cm, Inhoud 2,5 liter) met glazen deksel
- 1x Steelpan (Diameter 16 cm, Inhoud 1,3 liter)
- Materiaal: Roestvrij staal met sandwichbodern, Glas (deksels)

Brugsanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het koken van sauzen, soepen, pasta, groenten en andere gerechten op alle warmtebronnen
- Geschikt voor gas: Ja
- Geschikt voor elektrisch: Ja
- Geschikt voor halogeen: Ja
- Geschikt voor keramisch: Ja
- Geschikt voor inductie: Ja
- Geschikt voor downdraft: Ja
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 230 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Antiaanbaklaag: Nee (PFAS-vrij, ongecoat roestvrij staal)
- Maatverdeling binnenin: Ja, voor eenvoudig afmeten zonder maatbeker
- Afgietsysteem: Glazen deksels voorzien van afgietgaatjes; pannen hebben schenktuiten voor veilig afgieten
- Grepen: Geborsteld roestvrij staal, hittebestendig

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Sikkerhedsinstruktioner

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Manuale d'uso: BK Set di pentole Premium+ Acciaio inox 4 pezzi - Pentola ø 16, 18 & 20 cm & Casseruola ø 16 cm

Titolo del prodotto

BK Set di pentole Premium+ Acciaio inox 4 pezzi - Pentola ø 16, 18 & 20 cm & Casseruola ø 16 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Pentola (Diametro 16 cm, Capacità 1,3 litri) con coperchio in vetro
- 1x Pentola (Diametro 18 cm, Capacità 1,8 litri) con coperchio in vetro
- 1x Pentola (Diametro 20 cm, Capacità 2,5 litri) con coperchio in vetro
- 1x Casseruola (Diametro 16 cm, Capacità 1,3 litri)
- Materiale: Acciaio inox con fondo sandwich, Vetro (coperchi)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per cucinare salse, zuppe, pasta, verdure e altri piatti su tutte le fonti di calore
- Adatto per gas: Sì
- Adatto per elettrico: Sì
- Adatto per alogeno: Sì
- Adatto per ceramica: Sì
- Adatto per induzione: Sì
- Adatto per downdraft: Sì
- Adatto per forno: Sì, fino a un massimo di 230 °C
- Adatto per microonde: No
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Rivestimento antiaderente: No (senza PFAS, acciaio inox non rivestito)
- Scala di misurazione interna: Sì, per misurare facilmente senza brocca graduata
- Sistema di scolatura: Coperchi in vetro con fori di scolatura integrati; pentole con beccucci versatori per una scolatura sicura
- Manici: Acciaio inox spazzolato, resistente al calore

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e detersivo delicato per piatti. Asciugare immediatamente per evitare macchie d'acqua.
- Macchie: Utilizzare un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio o detersivi abrasivi; questi possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Residui bruciati: Far ammorbidire i residui bruciati in acqua calda saponata prima di rimuoverli.
- Conservazione: Inserire un panno o uno strato protettivo tra le pentole impilate per proteggere la superficie.

Istruzioni di sicurezza

- **Calore:** La pentola e il manico possono diventare molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre presine o guanti da forno.
- **Vapore:** Prestare attenzione quando si rimuove un coperchio; il vapore caldo può causare ustioni.
- **Bordi affilati:** Controllare il bordo della pentola e il manico per eventuali bave prima del primo utilizzo.
- **Stabilità:** Assicurarci che la pentola sia stabile sul piano di cottura e che il manico non si estenda sopra un'altra fonte di calore.
- **Surriscaldamento a secco:** Non lasciare mai la pentola senza liquidi sul fuoco; ciò può danneggiare il materiale e costituire un rischio di incendio.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare le pentole in acciaio inossidabile da smaltire presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come manici in plastica o legno) e smaltirli separatamente, conformemente alle normative locali sui rifiuti.

Avvertenze

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni per contatto con superfici calde o vapore durante l'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: BK Zestaw garnków Premium+ Stal nierdzewna 4-częściowy - Garnek ø 16, 18 & 20 cm & Rondel ø 16 cm

Tytuł produktu

BK Zestaw garnków Premium+ Stal nierdzewna 4-częściowy - Garnek ø 16, 18 & 20 cm & Rondel ø 16 cm

Zawartość produktu

- 1x Garnek (Średnica 16 cm, Pojemność 1,3 litra) ze szklaną pokrywką
- 1x Garnek (Średnica 18 cm, Pojemność 1,8 litra) ze szklaną pokrywką
- 1x Garnek (Średnica 20 cm, Pojemność 2,5 litra) ze szklaną pokrywką
- 1x Rondel (Średnica 16 cm, Pojemność 1,3 litra)
- Materiał: Stal nierdzewna z dnem kanapkowym, Szkło (pokrywki)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Odpowiedni do gotowania sosów, zup, makaronu, warzyw i innych potraw na wszystkich źródłach ciepła
- Odpowiedni na gaz: Tak
- Odpowiedni na elektryczny: Tak
- Odpowiedni na halogen: Tak
- Odpowiedni na ceramiczny: Tak
- Odpowiedni na indukcję: Tak
- Odpowiedni na downdraft: Tak
- Odporny na piekarnik: Tak, do maksymalnie 230 °C
- Odpowiedni do mikrofalówki: Nie
- Nadaje się do zmywarki: Tak
- Powłoka nieprzywierająca: Nie (bez PFAS, niepowlekana stal nierdzewna)
- Wewnętrzna skala miarowa: Tak, do łatwego odmierzania bez miarki
- System odcedzania: Szklane pokrywki ze zintegrowanymi otworami do odcedzania; garnki z dzióbkami do bezpiecznego odcedzania
- Uchwyty: Szczotkowana stal nierdzewna, odporna na ciepło

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszać, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
- Plamy: Stosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztwór wody z octem w przypadku trudnych plam lub przebarwień.
- Unikać: Nie używać druciaków stalowych ani ściernych środków czyszczących; mogą one zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przypalone resztki: Namoczyć przypalone resztki w ciepłej wodzie z płynem do naczyń przed ich

usunięciem.

- Przechowywanie: Umieszczać ściereczkę lub warstwę ochronną między układanymi w stos garnkami, aby chronić powierzchnię.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Garnek i uchwyt mogą stać się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaków.
- Para: Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu pokrywki; gorąca para może powodować oparzenia.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź krawędź garnka i uchwyt pod kątem zadziórów.
- Stabilność: Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na kuchence, a uchwyt nie wystaje nad inne źródło ciepła.
- Przegrzanie na sucho: Nigdy nie podgrzewaj garnka bez zawartości; może to uszkodzić materiał i stanowić zagrożenie pożarowe.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte garnki ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub na miejscowe wysypisko/punkt recyklingu.
- Ewentualne elementy niemetalowe (takie jak uchwyty z tworzywa sztucznego lub drewna) należy usunąć osobno, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami lub parą podczas użytkowania.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: BK Pannenset Premium+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Tuotteen nimi

BK Pannenset Premium+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Tuotteen sisältö

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm, Inhoud 1,3 liter) met glazen deksel
- 1x Kookpan (Diameter 18 cm, Inhoud 1,8 liter) met glazen deksel
- 1x Kookpan (Diameter 20 cm, Inhoud 2,5 liter) met glazen deksel
- 1x Steelpan (Diameter 16 cm, Inhoud 1,3 liter)
- Materiaal: Roestvrij staal met sandwichbodemp, Glas (deksels)

Käyttöohjeet

- Gebruik: Geschikt voor het koken van sauzen, soepen, pasta, groenten en andere gerechten op alle warmtebronnen
- Geschikt voor gas: Ja
- Geschikt voor elektrisch: Ja
- Geschikt voor halogeen: Ja
- Geschikt voor keramisch: Ja
- Geschikt voor inductie: Ja
- Geschikt voor downdraft: Ja
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 230 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Antiaanbaklaag: Nee (PFAS-vrij, ongecoat roestvrij staal)
- Maatverdeling binnenin: Ja, voor eenvoudig afmeten zonder maatbeker
- Afgietsysteem: Glazen deksels voorzien van afgietgaatjes; pannen hebben schenktuiten voor veilig afgieten
- Grepen: Geborsteld roestvrij staal, hittebestendig

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Turvallisuusohjeet

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohteet

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Varoitukset

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

cs Návod k použití: BK Pannenset Premium+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Název výrobku

BK Pannenset Premium+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Obsah výrobku

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm, Inhoud 1,3 liter) met glazen deksel
- 1x Kookpan (Diameter 18 cm, Inhoud 1,8 liter) met glazen deksel
- 1x Kookpan (Diameter 20 cm, Inhoud 2,5 liter) met glazen deksel
- 1x Steelpan (Diameter 16 cm, Inhoud 1,3 liter)
- Materiaal: Roestvrij staal met sandwichbodem, Glas (deksels)

Návod k použití

- Gebruik: Geschikt voor het koken van sauzen, soepen, pasta, groenten en andere gerechten op alle warmtebronnen
- Geschikt voor gas: Ja
- Geschikt voor elektrisch: Ja
- Geschikt voor halogeen: Ja
- Geschikt voor keramisch: Ja
- Geschikt voor inductie: Ja
- Geschikt voor downdraft: Ja
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 230 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Antiaanbaklaag: Nee (PFAS-vrij, ongecoat roestvrij staal)
- Maatverdeling binnenin: Ja, voor eenvoudig afmeten zonder maatbeker
- Afgietsysteem: Glazen deksels voorzien van afgietgaatjes; pannen hebben schenktuiten voor veilig afgieten
- Grepen: Geborsteld roestvrij staal, hittebestendig

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Bezpečnostní pokyny

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Varování

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: BK Pannenset Premium+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Termék neve

BK Pannenset Premium+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

A termék tartalma

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm, Inhoud 1,3 liter) met glazen deksel
- 1x Kookpan (Diameter 18 cm, Inhoud 1,8 liter) met glazen deksel
- 1x Kookpan (Diameter 20 cm, Inhoud 2,5 liter) met glazen deksel
- 1x Steelpan (Diameter 16 cm, Inhoud 1,3 liter)
- Materiaal: Roestvrij staal met sandwichbodan, Glas (deksels)

Használati utasítás

- Gebruik: Geschikt voor het koken van sauzen, soepen, pasta, groenten en andere gerechten op alle warmtebronnen
- Geschikt voor gas: Ja
- Geschikt voor elektrisch: Ja
- Geschikt voor halogeen: Ja
- Geschikt voor keramisch: Ja
- Geschikt voor inductie: Ja
- Geschikt voor downdraft: Ja
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 230 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Antiaanbaklaag: Nee (PFAS-vrij, ongecoat roestvrij staal)
- Maatverdeling binnenin: Ja, voor eenvoudig afmeten zonder maatbeker
- Afgietsysteem: Glazen deksels voorzien van afgietgaatjes; pannen hebben schenktuiten voor veilig afgieten
- Grepen: Geborsteld roestvrij staal, hittebestendig

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Biztonsági utasítások

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Figyelmeztetések

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: BK Pannenset Premium+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Título do produto

BK Pannenset Premium+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Conteúdo do produto

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm, Inhoud 1,3 liter) met glazen deksel
- 1x Kookpan (Diameter 18 cm, Inhoud 1,8 liter) met glazen deksel
- 1x Kookpan (Diameter 20 cm, Inhoud 2,5 liter) met glazen deksel
- 1x Steelpan (Diameter 16 cm, Inhoud 1,3 liter)
- Materiaal: Roestvrij staal met sandwichbodemp, Glas (deksels)

Instruções de utilização

- Gebruik: Geschikt voor het koken van sauzen, soepen, pasta, groenten en andere gerechten op alle warmtebronnen
- Geschikt voor gas: Ja
- Geschikt voor elektrisch: Ja
- Geschikt voor halogeen: Ja
- Geschikt voor keramisch: Ja
- Geschikt voor inductie: Ja
- Geschikt voor downdraft: Ja
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 230 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Antiaanbaklaag: Nee (PFAS-vrij, ongecoat roestvrij staal)
- Maatverdeling binnenin: Ja, voor eenvoudig afmeten zonder maatbeker
- Afgietsysteem: Glazen deksels voorzien van afgietgaatjes; pannen hebben schenktuiten voor veilig afgieten
- Grepen: Geborsteld roestvrij staal, hittebestendig

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Instruções de segurança

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Avisos

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: BK Pannenset Premium+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Produkttitel

BK Pannenset Premium+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Produktinnhold

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm, Inhoud 1,3 liter) met glazen deksel
- 1x Kookpan (Diameter 18 cm, Inhoud 1,8 liter) met glazen deksel
- 1x Kookpan (Diameter 20 cm, Inhoud 2,5 liter) met glazen deksel
- 1x Steelpan (Diameter 16 cm, Inhoud 1,3 liter)
- Materiaal: Roestvrij staal met sandwichbodern, Glas (deksels)

Bruksanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het koken van sauzen, soepen, pasta, groenten en andere gerechten op alle warmtebronnen
- Geschikt voor gas: Ja
- Geschikt voor elektrisch: Ja
- Geschikt voor halogeen: Ja
- Geschikt voor keramisch: Ja
- Geschikt voor inductie: Ja
- Geschikt voor downdraft: Ja
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 230 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Antiaanbaklaag: Nee (PFAS-vrij, ongecoat roestvrij staal)
- Maatverdeling binnenin: Ja, voor eenvoudig afmeten zonder maatbeker
- Afgietsysteem: Glazen deksels voorzien van afgietgaatjes; pannen hebben schenktuiten voor veilig afgieten
- Grepen: Geborsteld roestvrij staal, hittebestendig

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Sikkerhetsinstruksjoner

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenhappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: BK Pannenset Premium+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Titlul produsului

BK Pannenset Premium+ RVS 4-delig - Kookpan ø 16, 18 & 20 cm & Steelpan ø 16 cm

Conținutul produsului

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm, Inhoud 1,3 liter) met glazen deksel
- 1x Kookpan (Diameter 18 cm, Inhoud 1,8 liter) met glazen deksel
- 1x Kookpan (Diameter 20 cm, Inhoud 2,5 liter) met glazen deksel
- 1x Steelpan (Diameter 16 cm, Inhoud 1,3 liter)
- Materiaal: Roestvrij staal met sandwichbodem, Glas (deksels)

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Geschikt voor het koken van sauzen, soepen, pasta, groenten en andere gerechten op alle warmtebronnen
- Geschikt voor gas: Ja
- Geschikt voor elektrisch: Ja
- Geschikt voor halogeen: Ja
- Geschikt voor keramisch: Ja
- Geschikt voor inductie: Ja
- Geschikt voor downdraft: Ja
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 230 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Antiaanbaklaag: Nee (PFAS-vrij, ongecoat roestvrij staal)
- Maatverdeling binnenin: Ja, voor eenvoudig afmeten zonder maatbeker
- Afgietsysteem: Glazen deksels voorzien van afgietgaatjes; pannen hebben schenktuiten voor veilig afgieten
- Grepen: Geborsteld roestvrij staal, hittebestendig

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Instrucțiuni de siguranță

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Avertismente

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

sv Bruksanvisning: BK Kastrullset Premium+ Rostfritt stål 4-delar

- Kastrull ø 16, 18 & 20 cm & Skaftkastrull ø 16 cm

Produkttitel

BK Kastrullset Premium+ Rostfritt stål 4-delar - Kastrull ø 16, 18 & 20 cm & Skaftkastrull ø 16 cm

Produktinnehåll

- 1x Kastrull (Diameter 16 cm, Volym 1,3 liter) med glaslock
- 1x Kastrull (Diameter 18 cm, Volym 1,8 liter) med glaslock
- 1x Kastrull (Diameter 20 cm, Volym 2,5 liter) med glaslock
- 1x Skaftkastrull (Diameter 16 cm, Volym 1,3 liter)
- Material: Rostfritt stål med sandwichbotten, Glas (lock)

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för tillagning av såser, soppor, pasta, grönsaker och andra rätter på alla värmekällor
- Lämplig för gas: Ja
- Lämplig för el: Ja
- Lämplig för halogen: Ja
- Lämplig för keramik: Ja
- Lämplig för induktion: Ja
- Lämplig för downdraft: Ja
- Ugnsäker: Ja, upp till maximalt 230 °C
- Lämplig för mikrovågsugn: Nej
- Diskmaskinssäker: Ja
- Non-stick-beläggning: Nej (PFAS-fri, obelagd rostfritt stål)
- Invändig måttkala: Ja, för enkel avmätning utan mätbägare
- Avrinningssystem: Glaslock med integrerade avrinningshål; kastruller med hällkanter för säker avrinning
- Handtag: Borstat rostfritt stål, värmebeständigt

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och mildt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Använd ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel; dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Bränd mat: Blötlägg brända rester i varmt diskvatten innan du försöker ta bort dem.
- Förvaring: Placera en duk eller ett skyddande skikt mellan staplade kastruller för att skydda ytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Kastrullen och handtaget kan bli mycket heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.

- Ånga: Var försiktig när du lyfter av ett lock; het ånga kan orsaka brännskador.
- Vassa kanter: Kontrollera kastrullens kant och handtag för grader innan första användning.
- Stabilitet: Se till att kastrullen står stabilt på spisen och att handtaget inte sträcker sig över en annan värmekälla.
- Kokning torr: Låt aldrig kastrullen koka torr; detta kan skada materialet och innebära brandrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjanta kastruller av rostfritt stål till en samlingsplats för metallåtervinning eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller trä) och kassera dem separat i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

Varningar

- **P103:** Läs anvisningarna före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador vid kontakt med heta ytor eller ånga under användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.