

NL Handleiding: BK Koekenpan Superior Tri-Ply Roestvrij Staal ø 28 cm - zonder anti-aanbaklaag

Producttitel

BK Koekenpan Superior Tri-Ply Roestvrij Staal ø 28 cm - zonder anti-aanbaklaag

Inhoud van het product

- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm, Hoogte 43 mm, Totale lengte inclusief greep 490 mm)
- Materiaal: Drielaags Roestvrij Staal met aluminium kern (3-ply)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van vlees, vis en groenten op hoge temperatuur; ideaal voor het dichtschroeien van vlees en het deglanceren van aanbaksels tot jus
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Voorverwarmen: Verwarm de pan altijd voor zonder olie; voeg olie of boter toe wanneer een waterdruppel als balletje over de bodem rolt (Leidenfrost-effect)
- Geschikt voor oven: Ja, tot 230 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Nee; gebruik voldoende vet om aanbakken te voorkomen
- PFAS-vrij: Ja
- Greep: Hol gegoten in Roestvrij Staal voor verminderde warmtegeleiding; gebruik bij langdurig gebruik of in de oven altijd ovenwanten
- Gewicht: 1260 gram

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: BK Frying Pan Superior Tri-Ply Stainless Steel ø 28 cm - without non-stick coating

Product Title

BK Frying Pan Superior Tri-Ply Stainless Steel ø 28 cm - without non-stick coating

Contents of the Product

- 1x Frying Pan (Diameter 28 cm, Height 43 mm, Total length including handle 490 mm)
- Material: Three-layer Stainless Steel with aluminium core (3-ply)

User Instructions

- Use: Suitable for frying meat, fish and vegetables at high temperatures; ideal for searing meat and deglazing cooking residues into gravy
- Heat sources: Compatible with gas, electric, halogen, ceramic and induction
- Preheating: Always preheat the pan without oil; add oil or butter when a drop of water rolls like a ball across the surface (Leidenfrost effect)
- Oven safe: Yes, up to 230 °C
- Microwave safe: No
- Dishwasher safe: Yes
- Non-stick coating: No; use sufficient fat to prevent sticking
- PFAS-free: Yes
- Handle: Hollow-cast Stainless Steel for reduced heat transfer; always use oven gloves during prolonged use or when placing in the oven
- Weight: 1260 grams

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately to prevent water spots.
- Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners; these can scratch the stainless steel surface.
- Burnt residue: Soak burnt-on residue in warm soapy water before attempting to remove it.
- Storage: Place a cloth or protective layer between stacked pans to protect the surface.

Safety Instructions

- Heat: The pan and handle can become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- Steam: Take care when removing a lid; escaping steam can cause burns.
- Sharp edges: Check the rim and handle for burrs before first use.
- Stability: Ensure the pan is stable on the hob and the handle does not extend over another heat source.
- Boiling dry: Never allow the pan to boil dry; this can damage the material and create a fire hazard.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of stainless steel pans at a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic or wooden handles) separately, in accordance with local waste disposal guidelines.

Warnings

- **P103:** Read the instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from contact with hot surfaces or steam during use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: BK Bratpfanne Superior Tri-Ply Edelstahl ø 28 cm - ohne Antihafbeschichtung

Produkttitel

BK Bratpfanne Superior Tri-Ply Edelstahl ø 28 cm - ohne Antihafbeschichtung

Produktinhalt

- 1x Bratpfanne (Durchmesser 28 cm, Höhe 43 mm, Gesamtlänge inkl. Griff 490 mm)
- Material: Dreilagiger Edelstahl mit Aluminiumkern (3-ply)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Braten von Fleisch, Fisch und Gemüse bei hohen Temperaturen; ideal zum Anbraten von Fleisch und zum Ablöschen von Bratensatz zu Soße
- Wärmequellen: Geeignet für Gas, Elektro, Halogen, Keramik und Induktion
- Vorheizen: Pfanne stets ohne Öl vorheizen; Öl oder Butter hinzufügen, wenn ein Wassertropfen wie eine Kugel über den Boden rollt (Leidenfrost-Effekt)
- Ofengeeignet: Ja, bis 230 °C
- Mikrowellengeeignet: Nein
- Spülmaschinenfest: Ja
- Antihafbeschichtung: Nein; ausreichend Fett verwenden, um Ankleben zu vermeiden
- PFAS-frei: Ja
- Griff: Hohlgegossener Edelstahl für reduzierte Wärmeleitung; bei längerem Gebrauch oder im Ofen stets Ofenhandschuhe verwenden
- Gewicht: 1260 Gramm

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Verwenden Sie einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden; diese können die Edelstahloberfläche verkratzen.
- Angebranntes: Angebrannte Rückstände zunächst in warmem Spülwasser einweichen, bevor Sie sie entfernen.
- Aufbewahrung: Legen Sie ein Tuch oder eine Schutzschicht zwischen gestapelte Töpfe, um die Oberfläche zu schützen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Topf und Griff können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Dampf: Beim Abnehmen eines Deckels vorsichtig sein; heißer Dampf kann Verbrennungen

verursachen.

- **Scharfe Kanten:** Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch Rand und Griff auf Grate.
- **Standsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass der Topf stabil auf der Kochstelle steht und der Griff nicht über eine andere Wärmequelle ragt.
- **Trockenbrennen:** Den Topf niemals leer erhitzen; dies kann das Material beschädigen und ein Brandrisiko darstellen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Geben Sie ausgediente Töpfe aus Edelstahl an einer Metallsammelstelle oder im Wertstoffhof ab.
- Entfernen Sie etwaige nicht metallische Teile (wie Kunststoff- oder Holzgriffe) und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Abfallvorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch die Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen oder Dampf während des Gebrauchs.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel d'utilisation: BK Poêle Superior Tri-Ply Acier Inoxydable ø 28 cm - sans revêtement antiadhésif

Titre du produit

BK Poêle Superior Tri-Ply Acier Inoxydable ø 28 cm - sans revêtement antiadhésif

Contenu du produit

- 1x Poêle (Diamètre 28 cm, Hauteur 43 mm, Longueur totale avec manche 490 mm)
- Matériau : Acier inoxydable trois couches avec noyau en aluminium (3-ply)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour faire revenir viandes, poissons et légumes à haute température ; idéal pour saisir la viande et déglacer les sucs de cuisson en sauce
- Sources de chaleur : Compatible gaz, électrique, halogène, céramique et induction
- Préchauffage : Toujours préchauffer la poêle sans huile ; ajouter l'huile ou le beurre lorsqu'une goutte d'eau roule en boule sur le fond (effet Leidenfrost)
- Compatible four : Oui, jusqu'à 230 °C
- Compatible micro-ondes : Non
- Compatible lave-vaisselle : Oui
- Revêtement antiadhésif : Non ; utiliser suffisamment de matière grasse pour éviter que les aliments n'attachent
- Sans PFAS : Oui
- Manche : Coulé creux en acier inoxydable pour réduire la transmission de chaleur ; toujours utiliser des gants de four lors d'une utilisation prolongée ou au four
- Poids : 1260 grammes

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Utilisez un nettoyant inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou les décolorations.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier ni de produits abrasifs ; ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Résidus brûlés : Faites tremper les résidus brûlés dans de l'eau chaude savonneuse avant de les retirer.
- Rangement : Placez un chiffon ou une couche protectrice entre les casseroles empilées pour protéger leur surface.

Consignes de sécurité

- Chaleur : La casserole et la poignée peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.

- Vapeur : Soyez prudent lors du retrait d'un couvercle ; la vapeur brûlante peut provoquer des brûlures.
- Bords tranchants : Vérifiez le bord de la casserole et la poignée pour détecter d'éventuelles bavures avant la première utilisation.
- Stabilité : Assurez-vous que la casserole est stable sur la plaque de cuisson et que la poignée ne se trouve pas au-dessus d'une autre source de chaleur.
- Ébullition à sec : Ne laissez jamais la casserole chauffer à vide ; cela peut endommager le matériau et présenter un risque d'incendie.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les casseroles en acier inoxydable usagées dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuels composants non métalliques (tels que les poignées en plastique ou en bois) et éliminez-les séparément conformément aux réglementations locales.

Avertissements

- **P103:** Lire les instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de brûlures par contact avec des surfaces chaudes ou de la vapeur lors de l'utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Manual de usuario: BK Sartén Superior Tri-Ply Acero Inoxidable ø 28 cm - sin revestimiento antiadherente

Título del producto

BK Sartén Superior Tri-Ply Acero Inoxidable ø 28 cm - sin revestimiento antiadherente

Contenido del producto

- 1x Sartén (Diámetro 28 cm, Altura 43 mm, Longitud total incluido el mango 490 mm)
- Material: Acero inoxidable de tres capas con núcleo de aluminio (3-ply)

Instrucciones de uso

- Uso: Apta para freír carne, pescado y verduras a alta temperatura; ideal para sellar la carne y desglasar los fondos de cocción para preparar salsas
- Fuentes de calor: Compatible con gas, eléctrico, halógeno, cerámico e inducción
- Precalentamiento: Precalentar siempre la sartén sin aceite; añadir aceite o mantequilla cuando una gota de agua rueda como una bola sobre el fondo (efecto Leidenfrost)
- Apta para horno: Sí, hasta 230 °C
- Apta para microondas: No
- Apta para lavavajillas: Sí
- Revestimiento antiadherente: No; utilizar suficiente grasa para evitar que los alimentos se peguen
- Sin PFAS: Sí
- Mango: Fundido hueco en acero inoxidable para reducir la transmisión de calor; utilizar siempre guantes de horno durante un uso prolongado o al introducir en el horno
- Peso: 1260 gramos

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
- Evitar: No usar estropajos de acero ni productos abrasivos; pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Restos quemados: Dejar en remojo los restos quemados en agua caliente con jabón antes de retirarlos.
- Almacenamiento: Colocar un paño o una capa protectora entre las ollas apiladas para proteger la superficie.

Instrucciones de seguridad

- Calor: La olla y el mango pueden calentarse mucho durante el uso. Utilice siempre manoplas o agarraderas.
- Vapor: Tenga cuidado al retirar una tapa; el vapor caliente puede causar quemaduras.

- Bordes afilados: Compruebe el borde de la olla y el mango en busca de rebabas antes del primer uso.
- Estabilidad: Asegúrese de que la olla esté estable sobre el fuego y de que el mango no sobresalga sobre otra fuente de calor.
- Hervir en seco: No deje nunca la olla hervir en seco; esto puede dañar el material y suponer un riesgo de incendio.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve las ollas de acero inoxidable desechadas a un punto de recogida de metal o al punto limpio local.
- Retire los componentes no metálicos (como asas de plástico o madera) y deséchelos por separado según la normativa local de residuos.

Advertencias

- **P103:** Leer las instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes o vapor durante el uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: BK Koekenpan Superior Tri-Ply Roestvrij Staal ø 28 cm - zonder anti-aanbaklaag

Produkttitel

BK Koekenpan Superior Tri-Ply Roestvrij Staal ø 28 cm - zonder anti-aanbaklaag

Produktets indhold

- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm, Hoogte 43 mm, Totale lengte inclusief greep 490 mm)
- Materiaal: Drielaags Roestvrij Staal met aluminium kern (3-ply)

Brugsanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van vlees, vis en groenten op hoge temperatuur; ideaal voor het dichtschröien van vlees en het deglacieren van aanbaksels tot jus
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Voorverwarmen: Verwarm de pan altijd voor zonder olie; voeg olie of boter toe wanneer een waterdruppel als balletje over de bodem rolt (Leidenfrost-effect)
- Geschikt voor oven: Ja, tot 230 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Nee; gebruik voldoende vet om aanbakken te voorkomen
- PFAS-vrij: Ja
- Greep: Hol gegoten in Roestvrij Staal voor verminderde warmtegeleiding; gebruik bij langdurig gebruik of in de oven altijd ovenwanten
- Gewicht: 1260 gram

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Sikkerhedsinstruktioner

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Manuale d'uso: BK Padella Superior Tri-Ply Acciaio Inossidabile ø 28 cm - senza rivestimento antiaderente

Titolo del prodotto

BK Padella Superior Tri-Ply Acciaio Inossidabile ø 28 cm - senza rivestimento antiaderente

Contenuto del prodotto

- 1x Padella (Diametro 28 cm, Altezza 43 mm, Lunghezza totale incluso il manico 490 mm)
- Materiale: Acciaio inossidabile a tre strati con nucleo in alluminio (3-ply)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatta per friggere carne, pesce e verdure ad alta temperatura; ideale per rosolare la carne e deglassare i fondi di cottura per preparare sughì
- Fonti di calore: Compatibile con gas, elettrico, alogeno, ceramica e induzione
- Preriscaldamento: Preriscaldare sempre la padella senza olio; aggiungere olio o burro quando una goccia d'acqua scivola come una sfera sul fondo (effetto Leidenfrost)
- Adatta al forno: Sì, fino a 230 °C
- Adatta al microonde: No
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Rivestimento antiaderente: No; utilizzare sufficiente grasso per evitare che gli alimenti si attacchino
- Senza PFAS: Sì
- Manico: Fuso cavo in acciaio inossidabile per ridurre la trasmissione del calore; utilizzare sempre guanti da forno durante l'uso prolungato o in forno
- Peso: 1260 grammi

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e detersivo delicato per piatti. Asciugare immediatamente per evitare macchie d'acqua.
- Macchie: Utilizzare un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio o detersivi abrasivi; questi possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Residui bruciati: Far ammorbidire i residui bruciati in acqua calda saponata prima di rimuoverli.
- Conservazione: Inserire un panno o uno strato protettivo tra le pentole impilate per proteggere la superficie.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: La pentola e il manico possono diventare molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre presine o guanti da forno.
- Vapore: Prestare attenzione quando si rimuove un coperchio; il vapore caldo può causare ustioni.
- Bordi affilati: Controllare il bordo della pentola e il manico per eventuali bave prima del primo utilizzo.

- **Stabilità:** Assicurarsi che la pentola sia stabile sul piano di cottura e che il manico non si estenda sopra un'altra fonte di calore.
- **Surriscaldamento a secco:** Non lasciare mai la pentola senza liquidi sul fuoco; ciò può danneggiare il materiale e costituire un rischio di incendio.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare le pentole in acciaio inossidabile da smaltire presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come manici in plastica o legno) e smaltirli separatamente, conformemente alle normative locali sui rifiuti.

Avvertenze

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni per contatto con superfici calde o vapore durante l'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: BK Patelnia Superior Tri-Ply Stal Nierdzewna ø 28 cm - bez powłoki nieprzywierającej

Tytuł produktu

BK Patelnia Superior Tri-Ply Stal Nierdzewna ø 28 cm - bez powłoki nieprzywierającej

Zawartość produktu

- 1x Patelnia (Średnica 28 cm, Wysokość 43 mm, Całkowita długość z uchwytem 490 mm)
- Materiał: Trzywarstwowa stal nierdzewna z rdzeniem aluminiowym (3-ply)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Odpowiednia do smażenia mięsa, ryb i warzyw w wysokiej temperaturze; idealna do obsmażania mięsa i deglasowania pozostałości na sos
- Źródła ciepła: Kompatybilna z gazem, elektrycznością, halogenem, ceramiką i indukcją
- Podgrzewanie wstępne: Zawsze podgrzewaj patelnię bez oleju; dodaj olej lub masło, gdy kropla wody toczy się jak kulka po dnie (efekt Leidenfrosta)
- Nadaje się do piekarnika: Tak, do 230 °C
- Nadaje się do mikrofalówki: Nie
- Nadaje się do zmywarki: Tak
- Powłoka nieprzywierająca: Nie; używaj wystarczającej ilości tłuszczu, aby zapobiec przywieraniu
- Wolna od PFAS: Tak
- Uchwyt: Odlewany drażony ze stali nierdzewnej w celu zmniejszenia przewodzenia ciepła; podczas długotrwałego użytkowania lub w piekarniku zawsze używaj rękawic kuchennych
- Waga: 1260 gramów

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszać, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
- Plamy: Stosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztwór wody z octem w przypadku trudnych plam lub przebarwień.
- Unikać: Nie używać druciaków stalowych ani ściernych środków czyszczących; mogą one zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przypalone resztki: Namoczyć przypalone resztki w ciepłej wodzie z płynem do naczyń przed ich usunięciem.
- Przechowywanie: Umieszczać ściereczkę lub warstwę ochronną między układanymi w stos garnkami, aby chronić powierzchnię.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Garnek i uchwyt mogą stać się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaaków.
- Para: Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu pokrywki; gorąca para może powodować oparzenia.

- **Ostre krawędzie:** Przed pierwszym użyciem sprawdź krawędź garnka i uchwyt pod kątem zadziorów.
- **Stabilność:** Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na kuchence, a uchwyt nie wystaje nad inne źródło ciepła.
- **Przegrzanie na sucho:** Nigdy nie podgrzewaj garnka bez zawartości; może to uszkodzić materiał i stanowić zagrożenie pożarowe.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte garnki ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub na miejscowe wysypisko/punkt recyklingu.
- Ewentualne elementy niemetalowe (takie jak uchwyty z tworzywa sztucznego lub drewna) należy usunąć osobno, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami lub parą podczas użytkowania.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: BK Koekenpan Superior Tri-Ply Roestvrij Staal ø 28 cm - zonder anti-aanbaklaag

Tuotteen nimi

BK Koekenpan Superior Tri-Ply Roestvrij Staal ø 28 cm - zonder anti-aanbaklaag

Tuotteen sisältö

- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm, Hoogte 43 mm, Totale lengte inclusief greep 490 mm)
- Materiaal: Drielaags Roestvrij Staal met aluminium kern (3-ply)

Käyttöohjeet

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van vlees, vis en groenten op hoge temperatuur; ideaal voor het dichtschroeien van vlees en het deglaceren van aanbaksels tot jus
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Voorverwarmen: Verwarm de pan altijd voor zonder olie; voeg olie of boter toe wanneer een waterdruppel als balletje over de bodem rolt (Leidenfrost-effect)
- Geschikt voor oven: Ja, tot 230 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Nee; gebruik voldoende vet om aanbakken te voorkomen
- PFAS-vrij: Ja
- Greep: Hol gegoten in Roestvrij Staal voor verminderde warmtegeleiding; gebruik bij langdurig gebruik of in de oven altijd ovenwanten
- Gewicht: 1260 gram

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Turvallisuusohjeet

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Varoitukset

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

cs Návod k použití: BK Koekenpan Superior Tri-Ply Roestvrij Staal ø 28 cm - zonder anti-aanbaklaag

Název výrobku

BK Koekenpan Superior Tri-Ply Roestvrij Staal ø 28 cm - zonder anti-aanbaklaag

Obsah výrobku

- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm, Hoogte 43 mm, Totale lengte inclusief greep 490 mm)
- Materiaal: Drielaags Roestvrij Staal met aluminium kern (3-ply)

Návod k použití

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van vlees, vis en groenten op hoge temperatuur; ideaal voor het dichtschroeien van vlees en het deglaceren van aanbaksels tot jus
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Voorverwarmen: Verwarm de pan altijd voor zonder olie; voeg olie of boter toe wanneer een waterdruppel als balletje over de bodem rolt (Leidenfrost-effect)
- Geschikt voor oven: Ja, tot 230 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Nee; gebruik voldoende vet om aanbakken te voorkomen
- PFAS-vrij: Ja
- Greep: Hol gegoten in Roestvrij Staal voor verminderde warmtegeleiding; gebruik bij langdurig gebruik of in de oven altijd ovenwanten
- Gewicht: 1260 gram

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermklaag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Bezpečnostní pokyny

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Varování

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: BK Koekenpan Superior Tri-Ply Roestvrij Staal ø 28 cm - zonder anti-aanbaklaag

Termék neve

BK Koekenpan Superior Tri-Ply Roestvrij Staal ø 28 cm - zonder anti-aanbaklaag

A termék tartalma

- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm, Hoogte 43 mm, Totale lengte inclusief greep 490 mm)
- Materiaal: Drielaags Roestvrij Staal met aluminium kern (3-ply)

Használati utasítás

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van vlees, vis en groenten op hoge temperatuur; ideaal voor het dichtschroeien van vlees en het deglaceren van aanbaksels tot jus
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Voorverwarmen: Verwarm de pan altijd voor zonder olie; voeg olie of boter toe wanneer een waterdruppel als balletje over de bodem rolt (Leidenfrost-effect)
- Geschikt voor oven: Ja, tot 230 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Nee; gebruik voldoende vet om aanbakken te voorkomen
- PFAS-vrij: Ja
- Greep: Hol gegoten in Roestvrij Staal voor verminderde warmtegeleiding; gebruik bij langdurig gebruik of in de oven altijd ovenwanten
- Gewicht: 1260 gram

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Biztonsági utasítások

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Figyelmeztetések

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: BK Koekenpan Superior Tri-Ply Roestvrij Staal ø 28 cm - zonder anti-aanbaklaag

Título do produto

BK Koekenpan Superior Tri-Ply Roestvrij Staal ø 28 cm - zonder anti-aanbaklaag

Conteúdo do produto

- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm, Hoogte 43 mm, Totale lengte inclusief greep 490 mm)
- Materiaal: Drielaags Roestvrij Staal met aluminium kern (3-ply)

Instruções de utilização

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van vlees, vis en groenten op hoge temperatuur; ideaal voor het dichtschrœien van vlees en het deglaceren van aanbaksels tot jus
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Voorverwarmen: Verwarm de pan altijd voor zonder olie; voeg olie of boter toe wanneer een waterdruppel als balletje over de bodem rolt (Leidenfrost-effect)
- Geschikt voor oven: Ja, tot 230 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Nee; gebruik voldoende vet om aanbakken te voorkomen
- PFAS-vrij: Ja
- Greep: Hol gegoten in Roestvrij Staal voor verminderde warmtegeleiding; gebruik bij langdurig gebruik of in de oven altijd ovenwanten
- Gewicht: 1260 gram

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Instruções de segurança

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Avisos

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Bruksanvisning: BK Koekenpan Superior Tri-Ply Roestvrij Staal ø 28 cm - zonder anti-aanbaklaag

Produkttitel

BK Koekenpan Superior Tri-Ply Roestvrij Staal ø 28 cm - zonder anti-aanbaklaag

Produktinnhold

- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm, Hoogte 43 mm, Totale lengte inclusief greep 490 mm)
- Materiaal: Drielaags Roestvrij Staal met aluminium kern (3-ply)

Bruksanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van vlees, vis en groenten op hoge temperatuur; ideaal voor het dichtschröien van vlees en het deglaceren van aanbaksels tot jus
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Voorverwarmen: Verwarm de pan altijd voor zonder olie; voeg olie of boter toe wanneer een waterdruppel als balletje over de bodem rolt (Leidenfrost-effect)
- Geschikt voor oven: Ja, tot 230 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Nee; gebruik voldoende vet om aanbakken te voorkomen
- PFAS-vrij: Ja
- Greep: Hol gegoten in Roestvrij Staal voor verminderde warmtegeleiding; gebruik bij langdurig gebruik of in de oven altijd ovenwanten
- Gewicht: 1260 gram

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: BK Koekenpan Superior Tri-Ply Roestvrij Staal ø 28 cm - zonder anti-aanbaklaag

Titlul produsului

BK Koekenpan Superior Tri-Ply Roestvrij Staal ø 28 cm - zonder anti-aanbaklaag

Conținutul produsului

- 1x Koekenpan (Diameter 28 cm, Hoogte 43 mm, Totale lengte inclusief greep 490 mm)
- Materiaal: Drielaags Roestvrij Staal met aluminium kern (3-ply)

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van vlees, vis en groenten op hoge temperatuur; ideaal voor het dichtschröien van vlees en het deglaceren van aanbaksels tot jus
- Warmtebronnen: Geschikt voor gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Voorverwarmen: Verwarm de pan altijd voor zonder olie; voeg olie of boter toe wanneer een waterdruppel als balletje over de bodem rolt (Leidenfrost-effect)
- Geschikt voor oven: Ja, tot 230 °C
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Nee; gebruik voldoende vet om aanbakken te voorkomen
- PFAS-vrij: Ja
- Greep: Hol gegoten in Roestvrij Staal voor verminderde warmtegeleiding; gebruik bij langdurig gebruik of in de oven altijd ovenwanten
- Gewicht: 1260 gram

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Instrucțiuni de siguranță

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Avertismente

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

sv Bruksanvisning: BK Stekpanna Superior Tri-Ply Rostfritt Stål ø 28 cm - utan non-stick-beläggning

Produkttitel

BK Stekpanna Superior Tri-Ply Rostfritt Stål ø 28 cm - utan non-stick-beläggning

Produktinnehåll

- 1x Stekpanna (Diameter 28 cm, Höjd 43 mm, Total längd inklusive handtag 490 mm)
- Material: Trelagers rostfritt stål med aluminiumkärna (3-ply)

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för stekning av kött, fisk och grönsaker vid hög temperatur; idealisk för att bryna kött och deglacera stekrester till sås
- Värmekällor: Kompatibel med gas, el, halogen, keramik och induktion
- Förvärmning: Förvärm alltid pannan utan olja; tillsätt olja eller smör när en vattendroppe rullar som en kula över botten (Leidenfrost-effekten)
- Ugnssäker: Ja, upp till 230 °C
- Mikrovågssäker: Nej
- Diskmaskinssäker: Ja
- Non-stick-beläggning: Nej; använd tillräckligt med fett för att förhindra att maten fastnar
- PFAS-fri: Ja
- Handtag: Ihålligt gjutet i rostfritt stål för minskad värmeledning; använd alltid ugnsvantar vid långvarig användning eller vid användning i ugn
- Vikt: 1260 gram

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och mildt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Använd ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel; dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Bränd mat: Blötlägg brända rester i varmt diskvatten innan du försöker ta bort dem.
- Förvaring: Placera en duk eller ett skyddande skikt mellan staplade kastruller för att skydda ytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Kastrullen och handtaget kan bli mycket heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
- Ånga: Var försiktig när du lyfter av ett lock; het ånga kan orsaka brännskador.
- Vassa kanter: Kontrollera kastrullens kant och handtag för grader innan första användning.
- Stabilitet: Se till att kastrullen står stabilt på spisen och att handtaget inte sträcker sig över en annan värmekälla.
- Kokning torr: Låt aldrig kastrullen koka torr; detta kan skada materialet och innebära brandrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjänta kastruller av rostfritt stål till en samlingsplats för metallåtervinning eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller trä) och kassera dem separat i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

Varningar

- **P103:** Läs anvisningarna före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador vid kontakt med heta ytor eller ånga under användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.