

NL Handleiding: BK Kookpan Karaat+ Roestvrij Staal ø 16 cm / 1,5 Liter

Producttitel

BK Kookpan Karaat+ Roestvrij Staal ø 16 cm / 1,5 Liter

Inhoud van het product

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm, Hoogte 90 mm, Inhoud 1.500 ml)
- 1x Deksel (Diameter 16 cm)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem; grepen van kunststof

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het koken van rijst, groenten, sauzen en kleine porties voor 1–2 personen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Koudgrepen: Ja – grepen blijven koel tijdens gebruik op het fornuis; geen pannenzak vereist
- Schenkrand: Ja – omgekrulde rand voor spatvrij afgieten
- Anti-aanbaklaag: Geen – pan is vervaardigd uit puur roestvrij staal 18/10
- PFAS-vrij: Ja
- Stapelbaar: Ja
- Onderdelen vervangbaar: Ja – grepen en deksel zijn los verkrijgbaar en vervangbaar

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermplaat tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenzakken.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: BK Saucepan Karaat+ Stainless Steel ø 16 cm / 1.5 Litre

Product Title

BK Saucepan Karaat+ Stainless Steel ø 16 cm / 1.5 Litre

Contents of the Product

- 1x Saucepan (Diameter 16 cm, Height 90 mm, Capacity 1,500 ml)
- 1x Lid (Diameter 16 cm)
- Material: Brushed stainless steel 18/10 with sandwich base; handles made of plastic

User Instructions

- Use: Ideal for cooking rice, vegetables, sauces and small portions for 1–2 people
- Compatible heat sources: Gas, electric, halogen, ceramic and induction
- Oven safe: Yes, up to a maximum of 160 °C
- Dishwasher safe: Yes
- Cool-touch handles: Yes – handles remain cool during use on the hob; no oven mitt required
- Pouring rim: Yes – rolled rim for spatter-free draining
- Non-stick coating: None – pan is made from pure stainless steel 18/10
- PFAS-free: Yes
- Stackable: Yes
- Replaceable parts: Yes – handles and lid are available and replaceable separately

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately to prevent water spots.
- Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners; these can scratch the stainless steel surface.
- Burnt residue: Soak burnt-on residue in warm soapy water before attempting to remove it.
- Storage: Place a cloth or protective layer between stacked pans to protect the surface.

Safety Instructions

- Heat: The pan and handle can become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- Steam: Take care when removing a lid; escaping steam can cause burns.
- Sharp edges: Check the rim and handle for burrs before first use.
- Stability: Ensure the pan is stable on the hob and the handle does not extend over another heat source.
- Boiling dry: Never allow the pan to boil dry; this can damage the material and create a fire hazard.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of stainless steel pans at a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic or wooden handles) separately, in accordance with local waste disposal guidelines.

Warnings

- **P103:** Read the instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from contact with hot surfaces or steam during use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: BK Kochtopf Karaat+ Edelstahl ø 16 cm / 1,5 Liter

Produkttitel

BK Kochtopf Karaat+ Edelstahl ø 16 cm / 1,5 Liter

Produktinhalt

- 1x Kochtopf (Durchmesser 16 cm, Höhe 90 mm, Inhalt 1.500 ml)
- 1x Deckel (Durchmesser 16 cm)
- Material: Gebürsteter Edelstahl 18/10 mit Sandwichboden; Griffe aus Kunststoff

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Kochen von Reis, Gemüse, Saucen und kleinen Portionen für 1–2 Personen
- Geeignete Wärmequellen: Gas, Elektro, Halogen, Keramik und Induktion
- Ofengeeignet: Ja, bis maximal 160 °C
- Spülmaschinenfest: Ja
- Kaltgriffe: Ja – Griffe bleiben beim Kochen auf dem Herd kühl; kein Topflappen erforderlich
- Schüttrand: Ja – umgerollter Rand für spritzfreies Abgießen
- Antihaftbeschichtung: Keine – Topf besteht aus reinem Edelstahl 18/10
- PFAS-frei: Ja
- Stapelbar: Ja
- Ersatzteile: Ja – Griffe und Deckel sind separat erhältlich und austauschbar

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Verwenden Sie einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden; diese können die Edelstahloberfläche verkratzen.
- Angebranntes: Angebrannte Rückstände zunächst in warmem Spülwasser einweichen, bevor Sie sie entfernen.
- Aufbewahrung: Legen Sie ein Tuch oder eine Schutzschicht zwischen gestapelte Töpfe, um die Oberfläche zu schützen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Topf und Griff können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Dampf: Beim Abnehmen eines Deckels vorsichtig sein; heißer Dampf kann Verbrennungen verursachen.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch Rand und Griff auf Grate.

- **Standsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass der Topf stabil auf der Kochstelle steht und der Griff nicht über eine andere Wärmequelle ragt.
- **Trocknenbrennen:** Den Topf niemals leer erhitzen; dies kann das Material beschädigen und ein Brandrisiko darstellen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Geben Sie ausgediente Töpfe aus Edelstahl an einer Metallsammelstelle oder im Wertstoffhof ab.
- Entfernen Sie etwaige nicht metallische Teile (wie Kunststoff- oder Holzgriffe) und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Abfallvorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch die Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen oder Dampf während des Gebrauchs.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: BK Casserole Karaat+ Acier Inoxydable ø 16 cm / 1,5 Litre

Titre du produit

BK Casserole Karaat+ Acier Inoxydable ø 16 cm / 1,5 Litre

Contenu du produit

- 1x Casserole (Diamètre 16 cm, Hauteur 90 mm, Contenance 1 500 ml)
- 1x Couvercle (Diamètre 16 cm)
- Matériau : Acier inoxydable brossé 18/10 avec fond sandwich ; poignées en plastique

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéale pour cuire du riz, des légumes, des sauces et de petites portions pour 1 à 2 personnes
- Sources de chaleur compatibles : Gaz, électrique, halogène, céramique et induction
- Compatible four : Oui, jusqu'à 160 °C maximum
- Compatible lave-vaisselle : Oui
- Poignées froides : Oui – les poignées restent froides pendant la cuisson sur la plaque ; pas de manique nécessaire
- Bec verseur : Oui – bord roulé pour verser sans éclaboussures
- Revêtement antiadhésif : Aucun – la casserole est fabriquée en acier inoxydable pur 18/10
- Sans PFAS : Oui
- Empilable : Oui
- Pièces remplaçables : Oui – les poignées et le couvercle sont disponibles et remplaçables séparément

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Utilisez un nettoyant inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou les décolorations.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier ni de produits abrasifs ; ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Résidus brûlés : Faites tremper les résidus brûlés dans de l'eau chaude savonneuse avant de les retirer.
- Rangement : Placez un chiffon ou une couche protectrice entre les casseroles empilées pour protéger leur surface.

Consignes de sécurité

- Chaleur : La casserole et la poignée peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.
- Vapeur : Soyez prudent lors du retrait d'un couvercle ; la vapeur brûlante peut provoquer des brûlures.

- Bords tranchants : Vérifiez le bord de la casserole et la poignée pour détecter d'éventuelles bavures avant la première utilisation.
- Stabilité : Assurez-vous que la casserole est stable sur la plaque de cuisson et que la poignée ne se trouve pas au-dessus d'une autre source de chaleur.
- Ébullition à sec : Ne laissez jamais la casserole chauffer à vide ; cela peut endommager le matériau et présenter un risque d'incendie.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les casseroles en acier inoxydable usagées dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuels composants non métalliques (tels que les poignées en plastique ou en bois) et éliminez-les séparément conformément aux réglementations locales.

Avertissements

- **P103:** Lire les instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de brûlures par contact avec des surfaces chaudes ou de la vapeur lors de l'utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: BK Cacerola Karaat+ Acero Inoxidable ø 16 cm / 1,5 Litro

Título del producto

BK Cacerola Karaat+ Acero Inoxidable ø 16 cm / 1,5 Litro

Contenido del producto

- 1x Cacerola (Diámetro 16 cm, Altura 90 mm, Capacidad 1.500 ml)
- 1x Tapa (Diámetro 16 cm)
- Material: Acero inoxidable cepillado 18/10 con base sándwich; asas de plástico

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para cocinar arroz, verduras, salsas y pequeñas porciones para 1–2 personas
- Fuentes de calor compatibles: Gas, eléctrico, halógeno, cerámico e inducción
- Apto para horno: Sí, hasta un máximo de 160 °C
- Apto para lavavajillas: Sí
- Asas frías: Sí – las asas permanecen frías durante el uso en el fuego; no se necesita manopla
- Borde vertedor: Sí – borde enrollado para escurrir sin salpicaduras
- Revestimiento antiadherente: Ninguno – la cacerola está fabricada en acero inoxidable puro 18/10
- Libre de PFAS: Sí
- Apilable: Sí
- Piezas reemplazables: Sí – las asas y la tapa están disponibles y son reemplazables por separado

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
- Evitar: No usar estropajos de acero ni productos abrasivos; pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Restos quemados: Dejar en remojo los restos quemados en agua caliente con jabón antes de retirarlos.
- Almacenamiento: Colocar un paño o una capa protectora entre las ollas apiladas para proteger la superficie.

Instrucciones de seguridad

- Calor: La olla y el mango pueden calentarse mucho durante el uso. Utilice siempre manoplas o agarraderas.
- Vapor: Tenga cuidado al retirar una tapa; el vapor caliente puede causar quemaduras.
- Bordes afilados: Compruebe el borde de la olla y el mango en busca de rebabas antes del primer uso.
- Estabilidad: Asegúrese de que la olla esté estable sobre el fuego y de que el mango no sobresalga

sobre otra fuente de calor.

- Hervir en seco: No deje nunca la olla hervir en seco; esto puede dañar el material y suponer un riesgo de incendio.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve las ollas de acero inoxidable desechadas a un punto de recogida de metal o al punto limpio local.
- Retire los componentes no metálicos (como asas de plástico o madera) y deséchelos por separado según la normativa local de residuos.

Advertencias

- **P103:** Leer las instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes o vapor durante el uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: BK Kookpan Karaat+ Roestvrij Staal ø 16 cm / 1,5 Liter

Produkttitel

BK Kookpan Karaat+ Roestvrij Staal ø 16 cm / 1,5 Liter

Produktets indhold

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm, Hoogte 90 mm, Inhoud 1.500 ml)
- 1x Deksel (Diameter 16 cm)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem; grepen van kunststof

Brugsanvisning

- Gebruik: Ideaal voor het koken van rijst, groenten, sauzen en kleine porties voor 1–2 personen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Koudgrepen: Ja – grepen blijven koel tijdens gebruik op het fornuis; geen pannenlap vereist
- Schenkrand: Ja – omgekrulde rand voor spatvrij afgieten
- Anti-aanbaklaag: Geen – pan is vervaardigd uit puur roestvrij staal 18/10
- PFAS-vrij: Ja
- Stapelbaar: Ja
- Onderdelen vervangbaar: Ja – grepen en deksel zijn los verkrijgbaar en vervangbaar

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Sikkerhedsinstruktioner

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Manuale d'uso: BK Casseruola Karaat+ Acciaio Inossidabile ø 16 cm / 1,5 Litro

Titolo del prodotto

BK Casseruola Karaat+ Acciaio Inossidabile ø 16 cm / 1,5 Litro

Contenuto del prodotto

- 1x Casseruola (Diametro 16 cm, Altezza 90 mm, Capacità 1.500 ml)
- 1x Coperchio (Diametro 16 cm)
- Materiale: Acciaio inossidabile spazzolato 18/10 con fondo sandwich; manici in plastica

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per cuocere riso, verdure, salse e piccole porzioni per 1–2 persone
- Fonti di calore compatibili: Gas, elettrico, alogeno, ceramico e induzione
- Adatto al forno: Sì, fino a un massimo di 160 °C
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Manici freddi: Sì – i manici rimangono freddi durante l'uso sul fornello; non è necessario un guanto da forno
- Bordo versatore: Sì – bordo arrotondato per versare senza schizzi
- Rivestimento antiaderente: Nessuno – la casseruola è realizzata in puro acciaio inossidabile 18/10
- Privo di PFAS: Sì
- Impilabile: Sì
- Parti sostituibili: Sì – manici e coperchio sono disponibili e sostituibili separatamente

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e detersivo delicato per piatti. Asciugare immediatamente per evitare macchie d'acqua.
- Macchie: Utilizzare un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio o detersivi abrasivi; questi possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Residui bruciati: Far ammorbidire i residui bruciati in acqua calda saponata prima di rimuoverli.
- Conservazione: Inserire un panno o uno strato protettivo tra le pentole impilate per proteggere la superficie.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: La pentola e il manico possono diventare molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre presine o guanti da forno.
- Vapore: Prestare attenzione quando si rimuove un coperchio; il vapore caldo può causare ustioni.
- Bordi affilati: Controllare il bordo della pentola e il manico per eventuali bave prima del primo utilizzo.
- Stabilità: Assicurarsi che la pentola sia stabile sul piano di cottura e che il manico non si estenda sopra

un'altra fonte di calore.

- **Surriscaldamento a secco:** Non lasciare mai la pentola senza liquidi sul fuoco; ciò può danneggiare il materiale e costituire un rischio di incendio.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare le pentole in acciaio inossidabile da smaltire presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come manici in plastica o legno) e smaltirli separatamente, conformemente alle normative locali sui rifiuti.

Avvertenze

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni per contatto con superfici calde o vapore durante l'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: BK Garnek Karaat+ Stal Nierdzewna ø 16 cm / 1,5 Litra

Tytuł produktu

BK Garnek Karaat+ Stal Nierdzewna ø 16 cm / 1,5 Litra

Zawartość produktu

- 1x Garnek (Średnica 16 cm, Wysokość 90 mm, Pojemność 1 500 ml)
- 1x Pokrywka (Średnica 16 cm)
- Materiał: Szczotkowana stal nierdzewna 18/10 z dnem kanapkowym; uchwyty z tworzywa sztucznego

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealny do gotowania ryżu, warzyw, sosów i małych porcji dla 1–2 osób
- Zgodne źródła ciepła: Gaz, elektryczny, halogenowy, ceramiczny i indukcja
- Nadaje się do piekarnika: Tak, do maksymalnie 160 °C
- Nadaje się do zmywarki: Tak
- Zimne uchwyty: Tak – uchwyty pozostają chłodne podczas gotowania na kuchence; rękawica kuchenna nie jest wymagana
- Dziobek do przelewania: Tak – zawinięta krawędź umożliwia odlewanie bez rozchlapywania
- Powłoka nieprzywierająca: Brak – garnek wykonany jest z czystej stali nierdzewnej 18/10
- Wolny od PFAS: Tak
- Sztaplowany: Tak
- Wymienne części: Tak – uchwyty i pokrywka są dostępne i wymienne osobno

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszać, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
- Plamy: Stosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztwór wody z octem w przypadku trudnych plam lub przebarwień.
- Unikać: Nie używać druciaków stalowych ani ściernych środków czyszczących; mogą one zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przypalone resztki: Namoczyć przypalone resztki w ciepłej wodzie z płynem do naczyń przed ich usunięciem.
- Przechowywanie: Umieszczać ściereczkę lub warstwę ochronną między układanymi w stos garnkami, aby chronić powierzchnię.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Garnek i uchwyt mogą stać się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaków.
- Para: Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu pokrywki; gorąca para może powodować oparzenia.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź krawędź garnka i uchwyt pod kątem zadziórów.

- **Stabilność:** Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na kuchence, a uchwyt nie wystaje nad inne źródło ciepła.
- **Przegrzanie na sucho:** Nigdy nie podgrzewaj garnka bez zawartości; może to uszkodzić materiał i stanowić zagrożenie pożarowe.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte garnki ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub na miejscowe wysypisko/punkt recyklingu.
- Ewentualne elementy niemetalowe (takie jak uchwyty z tworzywa sztucznego lub drewna) należy usunąć osobno, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami lub parą podczas użytkowania.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: BK Kookpan Karaat+ Roestvrij Staal ø 16 cm / 1,5 Liter

Tuotteen nimi

BK Kookpan Karaat+ Roestvrij Staal ø 16 cm / 1,5 Liter

Tuotteen sisältö

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm, Hoogte 90 mm, Inhoud 1.500 ml)
- 1x Deksel (Diameter 16 cm)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem; grepen van kunststof

Käyttöohjeet

- Gebruik: Ideaal voor het koken van rijst, groenten, sauzen en kleine porties voor 1–2 personen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Koudgrepen: Ja – grepen blijven koel tijdens gebruik op het fornuis; geen pannenlap vereist
- Schenkrand: Ja – omgekrulde rand voor spatvrij afgieten
- Anti-aanbaklaag: Geen – pan is vervaardigd uit puur roestvrij staal 18/10
- PFAS-vrij: Ja
- Stapelbaar: Ja
- Onderdelen vervangbaar: Ja – grepen en deksel zijn los verkrijgbaar en vervangbaar

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Turvallisuusohjeet

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Varoitukset

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

cs Návod k použití: BK Kookpan Karaat+ Roestvrij Staal ø 16 cm / 1,5 Liter

Název výrobku

BK Kookpan Karaat+ Roestvrij Staal ø 16 cm / 1,5 Liter

Obsah výrobku

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm, Hoogte 90 mm, Inhoud 1.500 ml)
- 1x Deksel (Diameter 16 cm)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem; grepen van kunststof

Návod k použití

- Gebruik: Ideaal voor het koken van rijst, groenten, sauzen en kleine porties voor 1–2 personen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Koudgrepen: Ja – grepen blijven koel tijdens gebruik op het fornuis; geen pannenlap vereist
- Schenkrand: Ja – omgekrulde rand voor spatvrij afgieten
- Anti-aanbaklaag: Geen – pan is vervaardigd uit puur roestvrij staal 18/10
- PFAS-vrij: Ja
- Stapelbaar: Ja
- Onderdelen vervangbaar: Ja – grepen en deksel zijn los verkrijgbaar en vervangbaar

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Bezpečnostní pokyny

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Varování

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: BK Kookpan Karaat+ Roestvrij Staal ø 16 cm / 1,5 Liter

Termék neve

BK Kookpan Karaat+ Roestvrij Staal ø 16 cm / 1,5 Liter

A termék tartalma

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm, Hoogte 90 mm, Inhoud 1.500 ml)
- 1x Deksel (Diameter 16 cm)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem; grepen van kunststof

Használati utasítás

- Gebruik: Ideaal voor het koken van rijst, groenten, sauzen en kleine porties voor 1–2 personen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Koudgrepen: Ja – grepen blijven koel tijdens gebruik op het fornuis; geen pannenlap vereist
- Schenkrand: Ja – omgekrulde rand voor spatvrij afgieten
- Anti-aanbaklaag: Geen – pan is vervaardigd uit puur roestvrij staal 18/10
- PFAS-vrij: Ja
- Stapelbaar: Ja
- Onderdelen vervangbaar: Ja – grepen en deksel zijn los verkrijgbaar en vervangbaar

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Biztonsági utasítások

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Figyelmeztetések

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: BK Kookpan Karaat+ Roestvrij Staal ø 16 cm / 1,5 Liter

Título do produto

BK Kookpan Karaat+ Roestvrij Staal ø 16 cm / 1,5 Liter

Conteúdo do produto

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm, Hoogte 90 mm, Inhoud 1.500 ml)
- 1x Deksel (Diameter 16 cm)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem; grepen van kunststof

Instruções de utilização

- Gebruik: Ideaal voor het koken van rijst, groenten, sauzen en kleine porties voor 1–2 personen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Koudgrepen: Ja – grepen blijven koel tijdens gebruik op het fornuis; geen pannenlap vereist
- Schenkrand: Ja – omgekrulde rand voor spatvrij afgieten
- Anti-aanbaklaag: Geen – pan is vervaardigd uit puur roestvrij staal 18/10
- PFAS-vrij: Ja
- Stapelbaar: Ja
- Onderdelen vervangbaar: Ja – grepen en deksel zijn los verkrijgbaar en vervangbaar

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Instruções de segurança

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Avisos

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: BK Kookpan Karaat+ Roestvrij Staal ø 16 cm / 1,5 Liter

Produkttitel

BK Kookpan Karaat+ Roestvrij Staal ø 16 cm / 1,5 Liter

Produktinnhold

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm, Hoogte 90 mm, Inhoud 1.500 ml)
- 1x Deksel (Diameter 16 cm)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem; grepen van kunststof

Bruksanvisning

- Gebruik: Ideaal voor het koken van rijst, groenten, sauzen en kleine porties voor 1–2 personen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Koudgrepen: Ja – grepen blijven koel tijdens gebruik op het fornuis; geen pannenlap vereist
- Schenkrand: Ja – omgekrulde rand voor spatvrij afgieten
- Anti-aanbaklaag: Geen – pan is vervaardigd uit puur roestvrij staal 18/10
- PFAS-vrij: Ja
- Stapelbaar: Ja
- Onderdelen vervangbaar: Ja – grepen en deksel zijn los verkrijgbaar en vervangbaar

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: BK Kookpan Karaat+ Roestvrij Staal ø 16 cm / 1,5 Liter

Titlul produsului

BK Kookpan Karaat+ Roestvrij Staal ø 16 cm / 1,5 Liter

Conținutul produsului

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm, Hoogte 90 mm, Inhoud 1.500 ml)
- 1x Deksel (Diameter 16 cm)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem; grepen van kunststof

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Ideaal voor het koken van rijst, groenten, sauzen en kleine porties voor 1–2 personen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Koudgrepen: Ja – grepen blijven koel tijdens gebruik op het fornuis; geen pannenlap vereist
- Schenkrand: Ja – omgekrulde rand voor spatvrij afgieten
- Anti-aanbaklaag: Geen – pan is vervaardigd uit puur roestvrij staal 18/10
- PFAS-vrij: Ja
- Stapelbaar: Ja
- Onderdelen vervangbaar: Ja – grepen en deksel zijn los verkrijgbaar en vervangbaar

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Instrucțiuni de siguranță

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Avertismente

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

sv Bruksanvisning: BK Kastrull Karaat+ Rostfritt Stål ø 16 cm / 1,5 Liter

Produkttitel

BK Kastrull Karaat+ Rostfritt Stål ø 16 cm / 1,5 Liter

Produktinnehåll

- 1x Kastrull (Diameter 16 cm, Höjd 90 mm, Volym 1 500 ml)
- 1x Lock (Diameter 16 cm)
- Material: Borstat rostfritt stål 18/10 med sandwichbotten; handtag av plast

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för tillagning av ris, grönsaker, såser och små portioner för 1–2 personer
- Kompatibla värmekällor: Gas, el, halogen, keramik och induktion
- Ugnssäker: Ja, upp till maximalt 160 °C
- Diskmaskinssäker: Ja
- Kalla handtag: Ja – handtagen förblir svala under användning på spisen; ingen grytlapp krävs
- Hållkant: Ja – upprullad kant för stänkfri avhållning
- Non-stick-beläggning: Ingen – kastrullen är tillverkad av rent rostfritt stål 18/10
- PFAS-fri: Ja
- Stapelbar: Ja
- Utbytbara delar: Ja – handtag och lock finns tillgängliga och kan bytas ut separat

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och milt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Använd ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel; dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Bränd mat: Blötlägg brända rester i varmt diskvatten innan du försöker ta bort dem.
- Förvaring: Placera en duk eller ett skyddande skikt mellan staplade kastruller för att skydda ytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Kastrullen och handtaget kan bli mycket heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
- Ånga: Var försiktig när du lyfter av ett lock; het ånga kan orsaka brännskador.
- Vassa kanter: Kontrollera kastrullens kant och handtag för grader innan första användning.
- Stabilitet: Se till att kastrullen står stabilt på spisen och att handtaget inte sträcker sig över en annan värmekälla.
- Kokning torr: Låt aldrig kastrullen koka torr; detta kan skada materialet och innebära brandrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjänta kastruller av rostfritt stål till en samlingsplats för metallåtervinning eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller trä) och kassera dem separat i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

Varningar

- **P103:** Läs anvisningarna före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador vid kontakt med heta ytor eller ånga under användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.