

NL Handleiding: BK Soeppan Karaat+ Roestvrij Staal ø 24 cm / 6,2 Liter

Producttitel

BK Soeppan Karaat+ Roestvrij Staal ø 24 cm / 6,2 Liter

Inhoud van het product

- 1x Soeppan (Diameter 24 cm, Hoogte 20,3 cm, Inhoud 6,2 liter)
- 1x Bijpassend deksel (Diameter 24 cm)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem; grepen van kunststof

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het bereiden van soepen, bouillons, stoofpotten en andere gerechten voor grote groepen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Koudgreep: Ja – grepen van kunststof blijven koel tijdens het koken; geen ovenwant nodig bij normaal gebruik op het fornuis
- Schenkrand: Ja – gebruik de omgekrulde schenkrand om vloeistoffen gecontroleerd af te gieten
- Stapelbaar: Ja – geschikt voor stapelen met andere pannen uit de Karaat+-serie
- Anti-aanbaklaag: Geen – pan is vervaardigd van onbehandeld roestvrij staal 18/10
- PFAS-vrij: Ja
- Onderdelen vervangbaar: Ja – grepen en andere onderdelen zijn los te vervangen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: BK Soup Pan Karaat+ Stainless Steel ø 24 cm / 6.2 Litre

Product Title

BK Soup Pan Karaat+ Stainless Steel ø 24 cm / 6.2 Litre

Contents of the Product

- 1x Soup pan (Diameter 24 cm, Height 20.3 cm, Capacity 6.2 litres)
- 1x Matching lid (Diameter 24 cm)
- Material: Brushed stainless steel 18/10 with sandwich base; handles made of plastic

User Instructions

- Use: Suitable for preparing soups, stocks, stews and other dishes for large groups
- Compatible heat sources: Gas, electric, halogen, ceramic and induction
- Oven safe: Yes, up to a maximum of 160 °C
- Dishwasher safe: Yes
- Cool grip: Yes – plastic handles remain cool during cooking; no oven mitt required for normal stovetop use
- Pouring rim: Yes – use the rolled pouring rim to drain liquids without spilling
- Stackable: Yes – suitable for stacking with other pans from the Karaat+ range
- Non-stick coating: None – pan is made from untreated stainless steel 18/10
- PFAS-free: Yes
- Replaceable parts: Yes – handles and other components can be replaced individually

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately to prevent water spots.
- Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners; these can scratch the stainless steel surface.
- Burnt residue: Soak burnt-on residue in warm soapy water before attempting to remove it.
- Storage: Place a cloth or protective layer between stacked pans to protect the surface.

Safety Instructions

- Heat: The pan and handle can become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- Steam: Take care when removing a lid; escaping steam can cause burns.
- Sharp edges: Check the rim and handle for burrs before first use.
- Stability: Ensure the pan is stable on the hob and the handle does not extend over another heat source.
- Boiling dry: Never allow the pan to boil dry; this can damage the material and create a fire hazard.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of stainless steel pans at a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic or wooden handles) separately, in accordance with local waste disposal guidelines.

Warnings

- **P103:** Read the instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from contact with hot surfaces or steam during use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: BK Suppentopf Karaat+ Edelstahl ø 24 cm / 6,2 Liter

Produkttitel

BK Suppentopf Karaat+ Edelstahl ø 24 cm / 6,2 Liter

Produktinhalt

- 1x Suppentopf (Durchmesser 24 cm, Höhe 20,3 cm, Inhalt 6,2 Liter)
- 1x Passender Deckel (Durchmesser 24 cm)
- Material: Gebürsteter Edelstahl 18/10 mit Sandwichboden; Griffe aus Kunststoff

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Zubereiten von Suppen, Brühen, Eintöpfen und anderen Gerichten für große Gruppen
- Geeignete Wärmequellen: Gas, Elektro, Halogen, Keramik und Induktion
- Ofengeeignet: Ja, bis maximal 160 °C
- Spülmaschinenfest: Ja
- Kaltgriff: Ja – Kunststoffgriffe bleiben beim Kochen kühl; kein Ofenhandschuh beim normalen Herdgebrauch erforderlich
- Ausgießrand: Ja – den umgerollten Ausgießrand zum kontrollierten Abgießen von Flüssigkeiten verwenden
- Stapelbar: Ja – geeignet zum Stapeln mit anderen Töpfen der Karaat+-Serie
- Antihafbeschichtung: Keine – Topf besteht aus unbehandeltem Edelstahl 18/10
- PFAS-frei: Ja
- Ersatzteile: Ja – Griffe und andere Teile können einzeln ersetzt werden

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Verwenden Sie einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden; diese können die Edelstahloberfläche kratzen.
- Angebranntes: Angebrannte Rückstände zunächst in warmem Spülwasser einweichen, bevor Sie sie entfernen.
- Aufbewahrung: Legen Sie ein Tuch oder eine Schutzschicht zwischen gestapelte Töpfe, um die Oberfläche zu schützen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Topf und Griff können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.

- Dampf: Beim Abnehmen eines Deckels vorsichtig sein; heißer Dampf kann Verbrennungen verursachen.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch Rand und Griff auf Grate.
- Standsicherheit: Stellen Sie sicher, dass der Topf stabil auf der Kochstelle steht und der Griff nicht über eine andere Wärmequelle ragt.
- Trockenbrennen: Den Topf niemals leer erhitzen; dies kann das Material beschädigen und ein Brandrisiko darstellen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Geben Sie ausgediente Töpfe aus Edelstahl an einer Metallsammelstelle oder im Wertstoffhof ab.
- Entfernen Sie etwaige nicht metallische Teile (wie Kunststoff- oder Holzgriffe) und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Abfallvorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch die Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen oder Dampf während des Gebrauchs.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel d'utilisation: BK Casserole à Soupe Karaat+ Acier Inoxydable ø 24 cm / 6,2 Litres

Titre du produit

BK Casserole à Soupe Karaat+ Acier Inoxydable ø 24 cm / 6,2 Litres

Contenu du produit

- 1x Casserole à soupe (Diamètre 24 cm, Hauteur 20,3 cm, Contenance 6,2 litres)
- 1x Couvercle assorti (Diamètre 24 cm)
- Matériau : Acier inoxydable brossé 18/10 avec fond sandwich ; poignées en plastique

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient à la préparation de soupes, bouillons, ragoûts et autres plats pour de grands groupes
- Sources de chaleur compatibles : Gaz, électrique, halogène, céramique et induction
- Compatible four : Oui, jusqu'à 160 °C maximum
- Compatible lave-vaisselle : Oui
- Poignées froides : Oui – les poignées en plastique restent froides pendant la cuisson ; pas de gant de four nécessaire pour une utilisation normale sur la cuisinière
- Bec verseur : Oui – utiliser le bord verseur roulé pour verser les liquides sans renverser
- Empilable : Oui – convient à l'empilement avec d'autres casseroles de la gamme Karaat+
- Revêtement antiadhésif : Aucun – la casserole est fabriquée en acier inoxydable 18/10 non traité
- Sans PFAS : Oui
- Pièces remplaçables : Oui – les poignées et autres composants peuvent être remplacés individuellement

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Utilisez un nettoyant inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou les décolorations.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier ni de produits abrasifs ; ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Résidus brûlés : Faites tremper les résidus brûlés dans de l'eau chaude savonneuse avant de les retirer.
- Rangement : Placez un chiffon ou une couche protectrice entre les casseroles empilées pour protéger leur surface.

Consignes de sécurité

- Chaleur : La casserole et la poignée peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.

- Vapeur : Soyez prudent lors du retrait d'un couvercle ; la vapeur brûlante peut provoquer des brûlures.
- Bords tranchants : Vérifiez le bord de la casserole et la poignée pour détecter d'éventuelles bavures avant la première utilisation.
- Stabilité : Assurez-vous que la casserole est stable sur la plaque de cuisson et que la poignée ne se trouve pas au-dessus d'une autre source de chaleur.
- Ébullition à sec : Ne laissez jamais la casserole chauffer à vide ; cela peut endommager le matériau et présenter un risque d'incendie.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les casseroles en acier inoxydable usagées dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuels composants non métalliques (tels que les poignées en plastique ou en bois) et éliminez-les séparément conformément aux réglementations locales.

Avertissements

- **P103:** Lire les instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de brûlures par contact avec des surfaces chaudes ou de la vapeur lors de l'utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Manual de usuario: BK Olla para Sopa Karaat+ Acero Inoxidable ø 24 cm / 6,2 Litros

Título del producto

BK Olla para Sopa Karaat+ Acero Inoxidable ø 24 cm / 6,2 Litros

Contenido del producto

- 1x Olla para sopa (Diámetro 24 cm, Altura 20,3 cm, Capacidad 6,2 litros)
- 1x Tapa a juego (Diámetro 24 cm)
- Material: Acero inoxidable cepillado 18/10 con base sándwich; asas de plástico

Instrucciones de uso

- Uso: Apta para preparar sopas, caldos, guisos y otros platos para grupos grandes
- Fuentes de calor compatibles: Gas, eléctrico, halógeno, cerámico e inducción
- Apta para horno: Sí, hasta un máximo de 160 °C
- Apta para lavavajillas: Sí
- Mango frío: Sí – los mangos de plástico permanecen fríos durante la cocción; no se necesita manopla de horno para el uso normal en la cocina
- Borde vertedor: Sí – utilizar el borde vertedor enrollado para escurrir líquidos sin derramar
- Apilable: Sí – apta para apilar con otras ollas de la serie Karaat+
- Revestimiento antiadherente: Ninguno – la olla está fabricada en acero inoxidable 18/10 sin tratar
- Libre de PFAS: Sí
- Piezas reemplazables: Sí – los mangos y otros componentes pueden reemplazarse individualmente

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
- Evitar: No usar estropajos de acero ni productos abrasivos; pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Restos quemados: Dejar en remojo los restos quemados en agua caliente con jabón antes de retirarlos.
- Almacenamiento: Colocar un paño o una capa protectora entre las ollas apiladas para proteger la superficie.

Instrucciones de seguridad

- Calor: La olla y el mango pueden calentarse mucho durante el uso. Utilice siempre manoplas o agarraderas.
- Vapor: Tenga cuidado al retirar una tapa; el vapor caliente puede causar quemaduras.
- Bordes afilados: Compruebe el borde de la olla y el mango en busca de rebabas antes del primer uso.

- Estabilidad: Asegúrese de que la olla esté estable sobre el fuego y de que el mango no sobresalga sobre otra fuente de calor.
- Hervir en seco: No deje nunca la olla hervir en seco; esto puede dañar el material y suponer un riesgo de incendio.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve las ollas de acero inoxidable desechadas a un punto de recogida de metal o al punto limpio local.
- Retire los componentes no metálicos (como asas de plástico o madera) y deséchelos por separado según la normativa local de residuos.

Advertencias

- **P103:** Leer las instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes o vapor durante el uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: BK Soeppan Karaat+ Roestvrij Staal ø 24 cm / 6,2 Liter

Produkttitel

BK Soeppan Karaat+ Roestvrij Staal ø 24 cm / 6,2 Liter

Produktets indhold

- 1x Soeppan (Diameter 24 cm, Hoogte 20,3 cm, Inhoud 6,2 liter)
- 1x Bijpassend deksel (Diameter 24 cm)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem; grepen van kunststof

Brugsanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het bereiden van soepen, bouillons, stoofpotten en andere gerechten voor grote groepen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Koudgreep: Ja – grepen van kunststof blijven koel tijdens het koken; geen ovenwant nodig bij normaal gebruik op het fornuis
- Schenkrand: Ja – gebruik de omgekrulde schenkrand om vloeistoffen gecontroleerd af te gieten
- Stapelbaar: Ja – geschikt voor stapelen met andere pannen uit de Karaat+-serie
- Anti-aanbaklaag: Geen – pan is vervaardigd van onbehandeld roestvrij staal 18/10
- PFAS-vrij: Ja
- Onderdelen vervangbaar: Ja – grepen en andere onderdelen zijn los te vervangen

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermlaag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Sikkerhedsinstruktioner

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: BK Pentola per Zuppa Karaat+ Acciaio Inossidabile ø 24 cm / 6,2 Litri

Titolo del prodotto

BK Pentola per Zuppa Karaat+ Acciaio Inossidabile ø 24 cm / 6,2 Litri

Contenuto del prodotto

- 1x Pentola per zuppa (Diametro 24 cm, Altezza 20,3 cm, Capacità 6,2 litri)
- 1x Coperchio abbinato (Diametro 24 cm)
- Materiale: Acciaio inossidabile spazzolato 18/10 con fondo sandwich; manici in plastica

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatta per la preparazione di zuppe, brodi, stufati e altri piatti per grandi gruppi
- Fonti di calore compatibili: Gas, elettrico, alogeno, ceramica e induzione
- Adatta al forno: Sì, fino a un massimo di 160 °C
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Manico freddo: Sì – i manici in plastica rimangono freddi durante la cottura; non è necessario un guanto da forno per l'uso normale sui fornelli
- Bordo versatore: Sì – utilizzare il bordo versatore arrotondato per scolare i liquidi senza versarli
- Impilabile: Sì – adatta all'impilamento con altre pentole della serie Karaat+
- Rivestimento antiaderente: Nessuno – la pentola è realizzata in acciaio inossidabile 18/10 non trattato
- Privo di PFAS: Sì
- Parti sostituibili: Sì – i manici e altri componenti possono essere sostituiti singolarmente

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e detersivo delicato per piatti. Asciugare immediatamente per evitare macchie d'acqua.
- Macchie: Utilizzare un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio o detersivi abrasivi; questi possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Residui bruciati: Far ammorbidire i residui bruciati in acqua calda saponata prima di rimuoverli.
- Conservazione: Inserire un panno o uno strato protettivo tra le pentole impilate per proteggere la superficie.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: La pentola e il manico possono diventare molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre presine o guanti da forno.
- Vapore: Prestare attenzione quando si rimuove un coperchio; il vapore caldo può causare ustioni.
- Bordi affilati: Controllare il bordo della pentola e il manico per eventuali bave prima del primo utilizzo.
- Stabilità: Assicurarci che la pentola sia stabile sul piano di cottura e che il manico non si estenda sopra

un'altra fonte di calore.

- **Surriscaldamento a secco:** Non lasciare mai la pentola senza liquidi sul fuoco; ciò può danneggiare il materiale e costituire un rischio di incendio.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare le pentole in acciaio inossidabile da smaltire presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come manici in plastica o legno) e smaltirli separatamente, conformemente alle normative locali sui rifiuti.

Avvertenze

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni per contatto con superfici calde o vapore durante l'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: BK Garnek do Zupy Karaat+ Stal Nierdzewna ø 24 cm / 6,2 Litra

Tytuł produktu

BK Garnek do Zupy Karaat+ Stal Nierdzewna ø 24 cm / 6,2 Litra

Zawartość produktu

- 1x Garnek do zupy (Średnica 24 cm, Wysokość 20,3 cm, Pojemność 6,2 litra)
- 1x Pasująca pokrywka (Średnica 24 cm)
- Materiał: Szczotkowana stal nierdzewna 18/10 z dnem sandwich; uchwyty z tworzywa sztucznego

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Odpowiedni do przygotowywania zup, bulionów, gulaszów i innych potraw dla dużych grup
- Zgodne źródła ciepła: Gaz, elektryczny, halogenowy, ceramiczny i indukcja
- Bezpieczny do piekarnika: Tak, do maksymalnie 160 °C
- Nadaje się do zmywarki: Tak
- Zimny uchwyt: Tak – plastikowe uchwyty pozostają chłodne podczas gotowania; rękawica kuchenna nie jest potrzebna przy normalnym użytkowaniu na kuchence
- Dzióbek do nalewania: Tak – używać zwiniętego dzióbka do kontrolowanego odlewania płynów bez rozlewania
- Sztaplowany: Tak – nadaje się do sztaplowania z innymi garnkami z serii Karaat+
- Powłoka nieprzywierająca: Brak – garnek wykonany jest z nieleczzonej stali nierdzewnej 18/10
- Wolny od PFAS: Tak
- Wymienne części: Tak – uchwyty i inne elementy można wymieniać pojedynczo

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszać, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
- Plamy: Stosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztwór wody z octem w przypadku trudnych plam lub przebarwień.
- Unikać: Nie używać druciaków stalowych ani ściernych środków czyszczących; mogą one zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przypalone resztki: Namoczyć przypalone resztki w ciepłej wodzie z płynem do naczyń przed ich usunięciem.
- Przechowywanie: Umieszczać ściereczkę lub warstwę ochronną między układanymi w stos garnkami, aby chronić powierzchnię.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Garnek i uchwyt mogą stać się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaków.

- Para: Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu pokrywki; gorąca para może powodować oparzenia.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź krawędź garnka i uchwyt pod kątem zadziórów.
- Stabilność: Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na kuchence, a uchwyt nie wystaje nad inne źródło ciepła.
- Przegrzanie na sucho: Nigdy nie podgrzewaj garnka bez zawartości; może to uszkodzić materiał i stanowić zagrożenie pożarowe.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte garnki ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub na miejscowe wysypisko/punkt recyklingu.
- Ewentualne elementy niemetalowe (takie jak uchwyty z tworzywa sztucznego lub drewna) należy usunąć osobno, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami lub parą podczas użytkowania.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Käyttöopas: BK Soeppan Karaat+ Roestvrij Staal ø 24 cm / 6,2 Liter

Tuotteen nimi

BK Soeppan Karaat+ Roestvrij Staal ø 24 cm / 6,2 Liter

Tuotteen sisältö

- 1x Soeppan (Diameter 24 cm, Hoogte 20,3 cm, Inhoud 6,2 liter)
- 1x Bijpassend deksel (Diameter 24 cm)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem; grepen van kunststof

Käyttöohjeet

- Gebruik: Geschikt voor het bereiden van soepen, bouillons, stoofpotten en andere gerechten voor grote groepen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Koudgreep: Ja – grepen van kunststof blijven koel tijdens het koken; geen ovenwant nodig bij normaal gebruik op het fornuis
- Schenkrand: Ja – gebruik de omgekrulde schenkrand om vloeistoffen gecontroleerd af te gieten
- Stapelbaar: Ja – geschikt voor stapelen met andere pannen uit de Karaat+-serie
- Anti-aanbaklaag: Geen – pan is vervaardigd van onbehandeld roestvrij staal 18/10
- PFAS-vrij: Ja
- Onderdelen vervangbaar: Ja – grepen en andere onderdelen zijn los te vervangen

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Turvallisuusohjeet

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Varoitukset

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

cs Návod k použití: BK Soeppan Karaat+ Roestvrij Staal ø 24 cm / 6,2 Liter

Název výrobku

BK Soeppan Karaat+ Roestvrij Staal ø 24 cm / 6,2 Liter

Obsah výrobku

- 1x Soeppan (Diameter 24 cm, Hoogte 20,3 cm, Inhoud 6,2 liter)
- 1x Bijpassend deksel (Diameter 24 cm)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem; grepen van kunststof

Návod k použití

- Gebruik: Geschikt voor het bereiden van soepen, bouillons, stoofpotten en andere gerechten voor grote groepen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Koudgreep: Ja – grepen van kunststof blijven koel tijdens het koken; geen ovenwant nodig bij normaal gebruik op het fornuis
- Schenkrand: Ja – gebruik de omgekrulde schenkrand om vloeistoffen gecontroleerd af te gieten
- Stapelbaar: Ja – geschikt voor stapelen met andere pannen uit de Karaat+-serie
- Anti-aanbaklaag: Geen – pan is vervaardigd van onbehandeld roestvrij staal 18/10
- PFAS-vrij: Ja
- Onderdelen vervangbaar: Ja – grepen en andere onderdelen zijn los te vervangen

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdert.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Bezpečnostní pokyny

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Varování

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: BK Soeppan Karaat+ Roestvrij Staal ø 24 cm / 6,2 Liter

Termék neve

BK Soeppan Karaat+ Roestvrij Staal ø 24 cm / 6,2 Liter

A termék tartalma

- 1x Soeppan (Diameter 24 cm, Hoogte 20,3 cm, Inhoud 6,2 liter)
- 1x Bijpassend deksel (Diameter 24 cm)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem; grepen van kunststof

Használati utasítás

- Gebruik: Geschikt voor het bereiden van soepen, bouillons, stoofpotten en andere gerechten voor grote groepen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Koudgreep: Ja – grepen van kunststof blijven koel tijdens het koken; geen ovenwant nodig bij normaal gebruik op het fornuis
- Schenkrand: Ja – gebruik de omgekrulde schenkrand om vloeistoffen gecontroleerd af te gieten
- Stapelbaar: Ja – geschikt voor stapelen met andere pannen uit de Karaat+-serie
- Anti-aanbaklaag: Geen – pan is vervaardigd van onbehandeld roestvrij staal 18/10
- PFAS-vrij: Ja
- Onderdelen vervangbaar: Ja – grepen en andere onderdelen zijn los te vervangen

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Biztonsági utasítások

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Figyelmeztetések

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: BK Soeppan Karaat+ Roestvrij Staal ø 24 cm / 6,2 Liter

Título do produto

BK Soeppan Karaat+ Roestvrij Staal ø 24 cm / 6,2 Liter

Conteúdo do produto

- 1x Soeppan (Diameter 24 cm, Hoogte 20,3 cm, Inhoud 6,2 liter)
- 1x Bijpassend deksel (Diameter 24 cm)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem; grepen van kunststof

Instruções de utilização

- Gebruik: Geschikt voor het bereiden van soepen, bouillons, stoofpotten en andere gerechten voor grote groepen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Koudgreep: Ja – grepen van kunststof blijven koel tijdens het koken; geen ovenwant nodig bij normaal gebruik op het fornuis
- Schenkrand: Ja – gebruik de omgekrulde schenkrand om vloeistoffen gecontroleerd af te gieten
- Stapelbaar: Ja – geschikt voor stapelen met andere pannen uit de Karaat+-serie
- Anti-aanbaklaag: Geen – pan is vervaardigd van onbehandeld roestvrij staal 18/10
- PFAS-vrij: Ja
- Onderdelen vervangbaar: Ja – grepen en andere onderdelen zijn los te vervangen

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdert.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Instruções de segurança

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Avisos

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: BK Soeppan Karaat+ Roestvrij Staal ø 24 cm / 6,2 Liter

Produkttitel

BK Soeppan Karaat+ Roestvrij Staal ø 24 cm / 6,2 Liter

Produktinnhold

- 1x Soeppan (Diameter 24 cm, Hoogte 20,3 cm, Inhoud 6,2 liter)
- 1x Bijpassend deksel (Diameter 24 cm)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem; grepen van kunststof

Bruksanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het bereiden van soepen, bouillons, stoofpotten en andere gerechten voor grote groepen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Koudgreep: Ja – grepen van kunststof blijven koel tijdens het koken; geen ovenwant nodig bij normaal gebruik op het fornuis
- Schenkrand: Ja – gebruik de omgekrulde schenkrand om vloeistoffen gecontroleerd af te gieten
- Stapelbaar: Ja – geschikt voor stapelen met andere pannen uit de Karaat+-serie
- Anti-aanbaklaag: Geen – pan is vervaardigd van onbehandeld roestvrij staal 18/10
- PFAS-vrij: Ja
- Onderdelen vervangbaar: Ja – grepen en andere onderdelen zijn los te vervangen

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: BK Soeppan Karaat+ Roestvrij Staal ø 24 cm / 6,2 Liter

Titlul produsului

BK Soeppan Karaat+ Roestvrij Staal ø 24 cm / 6,2 Liter

Conținutul produsului

- 1x Soeppan (Diameter 24 cm, Hoogte 20,3 cm, Inhoud 6,2 liter)
- 1x Bijpassend deksel (Diameter 24 cm)
- Materiaal: Geborsteld roestvrij staal 18/10 met sandwichbodem; grepen van kunststof

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Geschikt voor het bereiden van soepen, bouillons, stoofpotten en andere gerechten voor grote groepen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Koudgreep: Ja – grepen van kunststof blijven koel tijdens het koken; geen ovenwant nodig bij normaal gebruik op het fornuis
- Schenkrand: Ja – gebruik de omgekrulde schenkrand om vloeistoffen gecontroleerd af te gieten
- Stapelbaar: Ja – geschikt voor stapelen met andere pannen uit de Karaat+-serie
- Anti-aanbaklaag: Geen – pan is vervaardigd van onbehandeld roestvrij staal 18/10
- PFAS-vrij: Ja
- Onderdelen vervangbaar: Ja – grepen en andere onderdelen zijn los te vervangen

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdert.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Instrucțiuni de siguranță

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Avertismente

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

sv Bruksanvisning: BK Soppgryta Karaat+ Rostfritt Stål ø 24 cm / 6,2 Liter

Produkttitel

BK Soppgryta Karaat+ Rostfritt Stål ø 24 cm / 6,2 Liter

Produktinnehåll

- 1x Soppgryta (Diameter 24 cm, Höjd 20,3 cm, Volym 6,2 liter)
- 1x Matchande lock (Diameter 24 cm)
- Material: Borstat rostfritt stål 18/10 med sandwichbotten; handtag av plast

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för tillagning av soppor, buljonger, grytor och andra rätter för stora sällskap
- Kompatibla värmekällor: Gas, el, halogen, keramik och induktion
- Ugnsäker: Ja, upp till maximalt 160 °C
- Diskmaskinssäker: Ja
- Kallhandtag: Ja – plasthandtagen förblir svala under tillagning; ingen grytlapp behövs vid normal användning på spisen
- Hällkant: Ja – använd den upprullade hällkanten för att hälla av vätskor utan att spilla
- Stapelbar: Ja – lämplig för stapling med andra kastruller i Karaat+-serien
- Non-stick-beläggning: Ingen – kastrullen är tillverkad av obehandlat rostfritt stål 18/10
- PFAS-fri: Ja
- Utbytbara delar: Ja – handtag och andra komponenter kan bytas ut individuellt

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och mildt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Använd ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel; dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Bränd mat: Blötlägg brända rester i varmt diskvatten innan du försöker ta bort dem.
- Förvaring: Placera en duk eller ett skyddande skikt mellan staplade kastruller för att skydda ytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Kastrullen och handtaget kan bli mycket heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
- Ånga: Var försiktig när du lyfter av ett lock; het ånga kan orsaka brännskador.
- Vassa kanter: Kontrollera kastrullens kant och handtag för grader innan första användning.
- Stabilitet: Se till att kastrullen står stabilt på spisen och att handtaget inte sträcker sig över en annan värmekälla.
- Kokning torr: Låt aldrig kastrullen koka torr; detta kan skada materialet och innebära brandrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjänta kastruller av rostfritt stål till en samlingsplats för metallåtervinning eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller trä) och kassera dem separat i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

Varningar

- **P103:** Läs anvisningarna före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador vid kontakt med heta ytor eller ånga under användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.