NL Handleiding: Boska Kaasschaaf Copenhagen - Roestvrij Staal - 21 cm

Producttitel

Boska Kaasschaaf Copenhagen - Roestvrij Staal - 21 cm

Inhoud van het product

• 1x Kaasschaaf (Lengte 21 cm, Breedte 73 mm, Hoogte 10 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Geschikt voor het schaven van belegen en oude kaas, alsmede harde groenten zoals komkommer en wortel
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Scherp schaafblad: Gebruik voorzichtig om snijwonden te voorkomen; houd vingers uit de buurt van het schaafblad tijdens gebruik
• Niet geschikt voor zachte kaassoorten

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

• Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
• Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.

• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Boska Cheese Slicer Copenhagen - Stainless Steel - 21 cm

Product Title

Boska Cheese Slicer Copenhagen - Stainless Steel - 21 cm

Contents of the Product

• 1x Cheese slicer (Length 21 cm, Width 73 mm, Height 10 mm)
• Material: Stainless steel

User Instructions

• Use: Suitable for slicing aged and mature cheese, as well as hard vegetables such as cucumber and carrot
• Dishwasher safe: Yes
• Sharp slicing blade: Handle with care to avoid cuts; keep fingers away from the blade during use
• Not suitable for soft cheeses

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately after washing with a dry cloth to prevent water spots.
• Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a stainless steel cleaner or a solution of water and vinegar.
• Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents, as these can scratch the surface.
• Storage: Store the product dry to prevent moisture build-up and possible oxidation.

Safety Instructions

• Heat: Stainless steel can become hot when in contact with hot food or liquids. Use oven mitts or pot holders where needed.
• Sharp edges: Check the product for burrs or sharp edges before first use.
• Use: Do not use if the product is visibly damaged or deformed.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under the supervision of an adult.

Disposal Instructions

• Stainless steel is fully recyclable. Take discarded kitchenware to a metal recycling point or local recycling centre.
• Remove any non-metal components (e.g. plastic or rubber handles) before disposal and discard them separately according to local guidelines.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Boska Käsehobel Copenhagen - Edelstahl - 21 cm

Produkttitel

Boska Käsehobel Copenhagen - Edelstahl - 21 cm

Produktinhalt

• 1x Käsehobel (Länge 21 cm, Breite 73 mm, Höhe 10 mm)
• Material: Edelstahl

Benutzeranleitung

• Verwendung: Geeignet zum Hobeln von gereiftem und altem Käse sowie hartem Gemüse wie Gurke und Karotte
• Spülmaschinenfest: Ja
• Scharfe Hobelklinge: Vorsichtig handhaben, um Schnittverletzungen zu vermeiden; Finger während der Benutzung von der Klinge fernhalten
• Nicht geeignet für Weichkäse

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
• Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem Edelstahlreiniger oder einer Wasser-Essig-Lösung entfernen.
• Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
• Lagerung: Das Produkt trocken aufbewahren, um Feuchtigkeitsansammlungen und mögliche Oxidation zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

• Wärme: Rostfreier Stahl kann sich durch den Kontakt mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten erhitzen. Verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen.
• Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
• Verwendung: Nicht verwenden, wenn das Produkt sichtbar beschädigt oder verformt ist.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Rostfreier Stahl ist vollständig recycelbar. Bringen Sie ausgedientes Küchengeschirr zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof.
• Entfernen Sie vor der Abgabe etwaige Nicht-Metall-Komponenten (z. B. Griffe aus Kunststoff oder Gummi) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Boska Coupe-fromage Copenhagen - Acier inoxydable - 21 cm

Titre du produit

Boska Coupe-fromage Copenhagen - Acier inoxydable - 21 cm

Contenu du produit

• 1x Coupe-fromage (Longueur 21 cm, Largeur 73 mm, Hauteur 10 mm)
• Matériau : Acier inoxydable

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Convient pour trancher les fromages affinés et vieux, ainsi que les légumes durs comme le concombre et la carotte
• Compatible lave-vaisselle : Oui
• Lame tranchante : Manipuler avec précaution pour éviter les coupures ; garder les doigts éloignés de la lame pendant l'utilisation
• Ne convient pas aux fromages à pâte molle

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec pour éviter les traces d'eau.
• Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant pour inox ou une solution d'eau et de vinaigre.
• À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits abrasifs, qui pourraient rayer la surface.
• Rangement : Ranger le produit au sec pour éviter l'accumulation d'humidité et une éventuelle oxydation.

Consignes de sécurité

• Chaleur : L'acier inoxydable peut devenir chaud au contact d'aliments chauds ou de liquides bouillants. Utilisez des gants de four ou des maniques si nécessaire.
• Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
• Utilisation : Ne pas utiliser si le produit est visiblement endommagé ou déformé.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• L'acier inoxydable est entièrement recyclable. Déposez les ustensiles de cuisine usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.

• Retirez les éventuelles pièces non métalliques (p. ex. poignées en plastique ou en caoutchouc) avant le dépôt et éliminez-les séparément conformément aux consignes locales.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Boska Cortador de queso Copenhagen - Acero inoxidable - 21 cm

Título del producto

Boska Cortador de queso Copenhagen - Acero inoxidable - 21 cm

Contenido del producto

• 1x Cortador de queso (Longitud 21 cm, Anchura 73 mm, Altura 10 mm)
• Material: Acero inoxidable

Instrucciones de uso

• Uso: Apto para cortar quesos curados y añejos, así como verduras duras como pepino y zanahoria
• Apto para lavavajillas: Sí
• Hoja cortante afilada: Manipular con cuidado para evitar cortes; mantener los dedos alejados de la hoja durante el uso
• No apto para quesos blandos

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediatamente tras el lavado con un paño seco para evitar manchas de agua.
• Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre.
• Evitar: No utilizar estropajos de acero ni productos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie.
• Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco para evitar la acumulación de humedad y una posible oxidación.

Instrucciones de seguridad

• Calor: El acero inoxidable puede calentarse al entrar en contacto con alimentos calientes o líquidos hirviendo. Use guantes de horno o agarraderas cuando sea necesario.
• Bordes cortantes: Compruebe el producto en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
• Uso: No utilizar si el producto está visiblemente dañado o deformado.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• El acero inoxidable es totalmente reciclable. Lleve los utensilios de cocina desechados a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
• Retire los componentes no metálicos (p. ej., mangos de plástico o goma) antes de la entrega y deséchelos por separado de acuerdo con las normativas locales.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Boska Kaasschaaf Copenhagen - Roestvrij Staal - 21 cm

Produkttitel

Boska Kaasschaaf Copenhagen - Roestvrij Staal - 21 cm

Produktets indhold

• 1x Kaasschaaf (Lengte 21 cm, Breedte 73 mm, Hoogte 10 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal

Brugsanvisning

• Gebruik: Geschikt voor het schaven van belegen en oude kaas, alsmede harde groenten zoals komkommer en wortel
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Scherp schaafblad: Gebruik voorzichtig om snijwonden te voorkomen; houd vingers uit de buurt van het schaafblad tijdens gebruik
• Niet geschikt voor zachte kaassoorten

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

• Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
• Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.

• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Boska Affettatrice per formaggio Copenhagen - Acciaio inossidabile - 21 cm

Titolo del prodotto

Boska Affettatrice per formaggio Copenhagen - Acciaio inossidabile - 21 cm

Contenuto del prodotto

• 1x Affettatrice per formaggio (Lunghezza 21 cm, Larghezza 73 mm, Altezza 10 mm)
• Materiale: Acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Adatto per affettare formaggi stagionati e vecchi, nonché verdure dure come cetriolo e carota
• Lavabile in lavastoviglie: Sì
• Lama affilata: Maneggiare con cura per evitare tagli; tenere le dita lontane dalla lama durante l'uso
• Non adatto per formaggi a pasta molle

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto per evitare le macchie d'acqua.
• Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto.
• Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detergenti abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
• Conservazione: Conservare il prodotto in luogo asciutto per evitare accumuli di umidità e possibile ossidazione.

Istruzioni di sicurezza

• Calore: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con cibi caldi o liquidi bollenti. Utilizzare guanti da forno o presine se necessario.
• Bordi taglienti: Controllare il prodotto per eventuali bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
• Utilizzo: Non utilizzare se il prodotto è visibilmente danneggiato o deformato.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• L'acciaio inossidabile è completamente riciclabile. Portare gli utensili da cucina dismessi a un punto di raccolta per metalli o al centro di riciclaggio locale.
• Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica o gomma) prima della consegna e smaltirli separatamente secondo le normative locali.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Boska Krajacz do sera Copenhagen - Stal nierdzewna - 21 cm

Tytuł produktu

Boska Krajacz do sera Copenhagen - Stal nierdzewna - 21 cm

Zawartość produktu

• 1x Krajacz do sera (Długość 21 cm, Szerokość 73 mm, Wysokość 10 mm)
• Materiał: Stal nierdzewna

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Przeznaczony do krojenia dojrzałych i starych serów oraz twardych warzyw, takich jak ogórek i marchew
• Nadaje się do zmywarki: Tak
• Ostra krawędź tnąca: Używać ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń; trzymać palce z dala od ostrza podczas użytkowania
• Nieodpowiedni do serów miękkich

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Bezpośrednio po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu smug.
• Plamy: Usuwać uporczywe plamy lub przebarwienia za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
• Unikać: Nie używać wełny stalowej ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię.
• Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i ewentualnej oksydacji.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Ciepło: Stal nierdzewna może się nagrzewać w kontakcie z gorącymi potrawami lub cieczami. W razie potrzeby należy używać rękawic kuchennych lub uchwytów.
• Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź produkt pod kątem zadziorów lub ostrych krawędzi.
• Użytkowanie: Nie używać, jeśli produkt jest wyraźnie uszkodzony lub odkształcony.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Stal nierdzewna nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte przybory kuchenne należy przekazać do punktu zbiórki metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
• Przed oddaniem należy usunąć wszelkie elementy niemetalowe (np. plastikowe lub gumowe uchwyty) i przekazać je oddzielnie zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Boska Kaasschaaf Copenhagen - Roestvrij Staal - 21 cm

Tuotteen nimi

Boska Kaasschaaf Copenhagen - Roestvrij Staal - 21 cm

Tuotteen sisältö

• 1x Kaasschaaf (Lengte 21 cm, Breedte 73 mm, Hoogte 10 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal

Käyttöohjeet

• Gebruik: Geschikt voor het schaven van belegen en oude kaas, alsmede harde groenten zoals komkommer en wortel
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Scherp schaafblad: Gebruik voorzichtig om snijwonden te voorkomen; houd vingers uit de buurt van het schaafblad tijdens gebruik
• Niet geschikt voor zachte kaassoorten

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

• Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
• Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.

• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Varoitukset

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Boska Kaasschaaf Copenhagen - Roestvrij Staal - 21 cm

Název výrobku

Boska Kaasschaaf Copenhagen - Roestvrij Staal - 21 cm

Obsah výrobku

• 1x Kaasschaaf (Lengte 21 cm, Breedte 73 mm, Hoogte 10 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal

Návod k použití

• Gebruik: Geschikt voor het schaven van belegen en oude kaas, alsmede harde groenten zoals komkommer en wortel
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Scherp schaafblad: Gebruik voorzichtig om snijwonden te voorkomen; houd vingers uit de buurt van het schaafblad tijdens gebruik
• Niet geschikt voor zachte kaassoorten

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

• Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
• Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.

• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Varování

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Boska Kaasschaaf Copenhagen - Roestvrij Staal - 21 cm

Termék neve

Boska Kaasschaaf Copenhagen - Roestvrij Staal - 21 cm

A termék tartalma

• 1x Kaasschaaf (Lengte 21 cm, Breedte 73 mm, Hoogte 10 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal

Használati utasítás

• Gebruik: Geschikt voor het schaven van belegen en oude kaas, alsmede harde groenten zoals komkommer en wortel
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Scherp schaafblad: Gebruik voorzichtig om snijwonden te voorkomen; houd vingers uit de buurt van het schaafblad tijdens gebruik
• Niet geschikt voor zachte kaassoorten

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Biztonsági utasítások

• Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
• Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.

• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Figyelmeztetések

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Boska Kaasschaaf Copenhagen - Roestvrij Staal - 21 cm

Título do produto

Boska Kaasschaaf Copenhagen - Roestvrij Staal - 21 cm

Conteúdo do produto

• 1x Kaasschaaf (Lengte 21 cm, Breedte 73 mm, Hoogte 10 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal

Instruções de utilização

• Gebruik: Geschikt voor het schaven van belegen en oude kaas, alsmede harde groenten zoals komkommer en wortel
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Scherp schaafblad: Gebruik voorzichtig om snijwonden te voorkomen; houd vingers uit de buurt van het schaafblad tijdens gebruik
• Niet geschikt voor zachte kaassoorten

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Instruções de segurança

• Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
• Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.

• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Avisos

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Boska Kaasschaaf Copenhagen - Roestvrij Staal - 21 cm

Produkttittel

Boska Kaasschaaf Copenhagen - Roestvrij Staal - 21 cm

Produktinnhold

• 1x Kaasschaaf (Lengte 21 cm, Breedte 73 mm, Hoogte 10 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal

Bruksanvisning

• Gebruik: Geschikt voor het schaven van belegen en oude kaas, alsmede harde groenten zoals komkommer en wortel
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Scherp schaafblad: Gebruik voorzichtig om snijwonden te voorkomen; houd vingers uit de buurt van het schaafblad tijdens gebruik
• Niet geschikt voor zachte kaassoorten

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
• Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.

• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Boska Kaasschaaf Copenhagen - Roestvrij Staal - 21 cm

Titlul produsului

Boska Kaasschaaf Copenhagen - Roestvrij Staal - 21 cm

Conținutul produsului

• 1x Kaasschaaf (Lengte 21 cm, Breedte 73 mm, Hoogte 10 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Geschikt voor het schaven van belegen en oude kaas, alsmede harde groenten zoals komkommer en wortel
• Vaatwasserbestendig: Ja
• Scherp schaafblad: Gebruik voorzichtig om snijwonden te voorkomen; houd vingers uit de buurt van het schaafblad tijdens gebruik
• Niet geschikt voor zachte kaassoorten

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
• Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

• Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
• Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.

• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Avertismente

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Boska Osthyvel Copenhagen - Rostfritt stål - 21 cm

Produkttitel

Boska Osthyvel Copenhagen - Rostfritt stål - 21 cm

Produktinnehåll

• 1x Osthyvel (Längd 21 cm, Bredd 73 mm, Höjd 10 mm)
• Material: Rostfritt stål

Användarinstruktioner

• Användning: Lämplig för att hyvla lagrad och gammal ost samt hårda grönsaker som gurka och morot
• Diskmaskinssäker: Ja
• Vass hyvelklinga: Hantera varsamt för att undvika skärsår; håll fingrarna borta från klingan under användning
• Inte lämplig för mjuka ostar

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och ett milt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk för att förhindra vattenfläckar.
• Fläckar: Ta bort envisare fläckar eller missfärgningar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och ättika.
• Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan.
• Förvaring: Förvara produkten torrt för att förhindra fuktansamling och eventuell oxidation.

Säkerhetsinstruktioner

• Värme: Rostfritt stål kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller heta vätskor. Använd ugnsvantar eller grytlappar vid behov.
• Vassa kanter: Kontrollera produkten för grader eller vassa kanter före första användning.
• Användning: Använd inte produkten om den är synligt skadad eller deformerad.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

• Rostfritt stål är helt återvinningsbart. Lämna uttjänt köksredskap till en insamlingsplats för metallskrot eller återvinningscentral.
• Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller gummi) innan inlämning och kassera dem separat enligt lokala riktlinjer.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.