

# **NL Handleiding: BK Mosselpan Fortalit Emaille Zwart ø 22 cm / 5 Liter**

## **Producttitel**

BK Mosselpan Fortalit Emaille Zwart ø 22 cm / 5 Liter

## **Inhoud van het product**

- 1x Mosselpan (Diameter: 22 cm, Hoogte: 220 mm, Totale lengte met steel: 315 mm, Inhoud: 5 liter)
- 1x Deksel (Diameter: 22 cm)
- Materiaal: Geëmailleerd staal

## **Gebruiksaanwijzingen**

- Gebruik: Ideaal voor het stomen van mosselen (tot ca. 2 kg per keer); het deksel kan na het koken worden gebruikt als opvangschaal voor lege schelpen
- Geschikt voor: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch, inductie en barbecue
- Geschikt voor oven: Ja, tot 230 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- PFAS-vrij: Ja
- Gewicht: 1750 gram

## **Onderhouds- en reinigingsinstructies**

- Reinigen: Was de pan af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Aangebrand voedsel: Laat de pan weken in warm water voordat u probeert aangebrande resten te verwijderen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuurpads of agressieve schoonmaakmiddelen. Deze beschadigen het glazuur.
- Afkoelen: Laat de pan altijd afkoelen voordat u deze afspoelt of afwast, om thermische schok te voorkomen.
- Opslag: Bewaar de pan voorzichtig om stoten en krassen aan het glazuur te voorkomen. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen.

## **Veiligheidsinstructies**

- Hitte: Geëmailleerde pannen worden tijdens gebruik zeer heet. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Hete vloeistoffen: Wees voorzichtig bij het verplaatsen van een pan met hete inhoud om brandwonden te voorkomen.
- Glazuur: Stel de pan niet bloot aan extreme temperatuurschokken (bijv. direct van hoog vuur in koud water). Dit kan het glazuur beschadigen of doen barsten.
- Breuk: Geëmailleerd materiaal kan springen of beschadigen bij harde stoten. Gebruik de pan niet meer als het glazuur is gesprongen of afgebladderd.
- Droogkoken: Verhit de pan nooit leeg op hoog vuur. Dit beschadigt het glazuur.

## Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## Instructies voor verwijdering

- Geëmailleerde pannen zijn gemaakt van metaal met een glazuurlaag. Breng af te danken pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder losse onderdelen (bijv. kunststof handgrepen) indien mogelijk gescheiden en voer deze af via de juiste afvalstroom.

## Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

## Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden door hete oppervlakken en hete vloeistoffen tijdens gebruik.
- -: Fysiek gevaar: Het glazuur kan bij harde stoten afspringen. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadiging van het glazuur.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# **EN** User Manual: BK Mosselpan Fortalit Enamel Black ø 22 cm / 5 Litre

## **Product Title**

BK Mosselpan Fortalit Enamel Black ø 22 cm / 5 Litre

## **Contents of the Product**

- 1x Mussel pot (Diameter: 22 cm, Height: 220 mm, Total length with handle: 315 mm, Capacity: 5 litres)
- 1x Lid (Diameter: 22 cm)
- Material: Enamelled steel

## **User Instructions**

- Use: Ideal for steaming mussels (up to approx. 2 kg at a time); the lid can be used after cooking as a bowl for empty shells
- Compatible with: Gas, electric, halogen, ceramic, induction and barbecue
- Oven-safe: Yes, up to 230 °C
- Dishwasher-safe: Yes
- PFAS-free: Yes
- Weight: 1750 grams

## **Maintenance and Cleaning Instructions**

- Cleaning: Wash the pan with warm water and a mild washing-up liquid. Use a soft sponge or cloth.
- Burnt-on food: Soak the pan in warm water before attempting to remove burnt residues.
- Avoid: Do not use steel wool, abrasive pads or harsh cleaning agents. These will damage the enamel.
- Cooling: Always allow the pan to cool before rinsing or washing to avoid thermal shock.
- Storage: Store the pan carefully to avoid knocks and scratches to the enamel. Use protective layers when stacking.

## **Safety Instructions**

- Heat: Enamelled pans become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- Hot liquids: Take care when moving a pan with hot contents to avoid burns.
- Enamel: Do not expose the pan to extreme temperature shocks (e.g. straight from high heat into cold water). This can crack or damage the enamel.
- Damage: Enamelled material can chip or crack upon hard impact. Do not use the pan if the enamel is chipped or flaking.
- Dry heating: Never heat an empty pan on high heat. This will damage the enamel.

## **Age Restrictions**

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

## **Disposal Instructions**

- Enamelled pans are made of metal with a glazed coating. Take disused pans to a metal recycling point or waste disposal facility.
- Remove any detachable parts (e.g. plastic handles) where possible and dispose of them via the appropriate waste stream.

## Warnings

- **P103:** Read the label/these instructions before use.

## Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from hot surfaces and hot liquids during use.
- -: Physical hazard: The enamel may chip upon hard impact. Do not use the product if the enamel is visibly damaged.

*By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.*

---

# **DE** Gebrauchsanleitung: BK Mosselpan Fortalit Emaille Schwarz ø 22 cm / 5 Liter

## **Produkttitel**

BK Mosselpan Fortalit Emaille Schwarz ø 22 cm / 5 Liter

## **Produktinhalt**

- 1x Muscheltopf (Durchmesser: 22 cm, Höhe: 220 mm, Gesamtlänge mit Stiel: 315 mm, Inhalt: 5 Liter)
- 1x Deckel (Durchmesser: 22 cm)
- Material: Emaillierter Stahl

## **Benutzeranleitung**

- Verwendung: Ideal zum Dämpfen von Muscheln (bis ca. 2 kg auf einmal); der Deckel kann nach dem Kochen als Schale für leere Schalen verwendet werden
- Geeignet für: Gas, Elektro, Halogen, Keramik, Induktion und Grill
- Ofenfest: Ja, bis 230 °C
- Spülmaschinenfest: Ja
- PFAS-frei: Ja
- Gewicht: 1750 Gramm

## **Pflege- und Reinigungshinweise**

- Reinigung: Spülen Sie die Pfanne mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel ab. Verwenden Sie einen weichen Schwamm oder ein weiches Tuch.
- Angebranntes Essen: Weichen Sie die Pfanne in warmem Wasser ein, bevor Sie versuchen, angebrannte Reste zu entfernen.
- Vermeiden: Verwenden Sie keine Stahlwolle, Scheuerpads oder aggressive Reinigungsmittel. Diese beschädigen das Email.
- Abkühlen: Lassen Sie die Pfanne immer abkühlen, bevor Sie sie abspülen oder abwaschen, um Temperaturschocks zu vermeiden.
- Aufbewahrung: Lagern Sie die Pfanne sorgfältig, um Stöße und Kratzer am Email zu vermeiden. Verwenden Sie beim Stapeln Schutzlagen.

## **Sicherheitshinweise**

- Hitze: Emaillierte Pfannen werden beim Gebrauch sehr heiß. Verwenden Sie stets Topflappen oder Ofenhandschuhe.
- Heiße Flüssigkeiten: Seien Sie beim Bewegen einer Pfanne mit heißem Inhalt vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Email: Setzen Sie die Pfanne keinen extremen Temperaturschwankungen aus (z. B. direkt vom starken Feuer in kaltes Wasser). Dies kann das Email beschädigen oder springen lassen.
- Beschädigung: Emailliertes Material kann bei starken Stößen absplittern oder reißen. Verwenden Sie

die Pfanne nicht mehr, wenn das Email abgeplatzt oder abgeblättert ist.

- Trockenerhitzen: Erhitzen Sie die Pfanne niemals leer auf hoher Stufe. Dies beschädigt das Email.

### **Altersbeschränkungen**

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

### **Entsorgungshinweise**

- Emaillierte Pfannen bestehen aus Metall mit einer Glasurschicht. Bringen Sie ausgediente Pfannen zu einem Metallrecyclingpunkt oder Wertstoffhof.
- Entfernen Sie ggf. abnehmbare Teile (z. B. Kunststoffgriffe) und entsorgen Sie diese über den entsprechenden Abfallweg.

### **Warnhinweise**

- **P103:** Vor der Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.

### **Gefahreninformationen**

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen und heiße Flüssigkeiten während des Gebrauchs.
- -: Physische Gefahr: Das Email kann bei starken Stößen absplintern. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn das Email sichtbar beschädigt ist.

*Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.*

---

# **FR Manuel d'utilisation: BK Mosselpan Fortalit Émail Noir ø 22 cm / 5 Litres**

## **Titre du produit**

BK Mosselpan Fortalit Émail Noir ø 22 cm / 5 Litres

## **Contenu du produit**

- 1x Casserole à moules (Diamètre : 22 cm, Hauteur : 220 mm, Longueur totale avec manche : 315 mm, Contenance : 5 litres)
- 1x Couvercle (Diamètre : 22 cm)
- Matériau : Acier émaillé

## **Instructions d'utilisation**

- Utilisation : Idéale pour cuire des moules à la vapeur (jusqu'à environ 2 kg à la fois) ; le couvercle peut être utilisé après la cuisson comme récipient pour les coquilles vides
- Compatible avec : Gaz, électrique, halogène, céramique, induction et barbecue
- Allant au four : Oui, jusqu'à 230 °C
- Lave-vaisselle : Oui
- Sans PFAS : Oui
- Poids : 1750 grammes

## **Instructions d'entretien et de nettoyage**

- Nettoyage : Lavez la casserole avec de l'eau chaude et un liquide vaisselle doux. Utilisez une éponge douce ou un chiffon.
- Aliments brûlés : Faites tremper la casserole dans de l'eau chaude avant de tenter de retirer les résidus brûlés.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons abrasifs ou de produits nettoyants agressifs. Ceux-ci endommagent l'émail.
- Refroidissement : Laissez toujours refroidir la casserole avant de la rincer ou de la laver afin d'éviter les chocs thermiques.
- Rangement : Rangez la casserole avec précaution pour éviter les chocs et les rayures sur l'émail. Utilisez des couches protectrices lors de l'empilement.

## **Consignes de sécurité**

- Chaleur : Les casseroles émaillées deviennent très chaudes à l'utilisation. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.
- Liquides chauds : Soyez prudent lors du déplacement d'une casserole contenant des aliments chauds afin d'éviter les brûlures.
- Émail : N'exposez pas la casserole à des chocs thermiques extrêmes (par ex. directement du feu vif dans l'eau froide). Cela peut fissurer ou endommager l'émail.
- Dommages : Le matériau émaillé peut s'écailler ou se fissurer sous l'effet d'un choc violent. N'utilisez

plus la casserole si l'émail est écaillé ou se détache.

- **Chauffe à vide :** Ne chauffez jamais la casserole vide à feu vif. Cela endommage l'émail.

## Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

## Instructions d'élimination

- Les casseroles émaillées sont fabriquées en métal recouvert d'une couche de glaçure. Déposez les casseroles usagées dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez si possible les pièces détachables (p. ex. poignées en plastique) et éliminez-les via la filière de déchets appropriée.

## Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

## Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de brûlures dû aux surfaces chaudes et aux liquides chauds pendant l'utilisation.
- -: Danger physique : L'émail peut s'écailler lors de chocs violents. Ne plus utiliser le produit si l'émail est visiblement endommagé.

*En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.*

---

# **ES** Manual de usuario: BK Mosselpan Fortalit Esmalte Negro ø 22 cm / 5 Litros

## **Título del producto**

BK Mosselpan Fortalit Esmalte Negro ø 22 cm / 5 Litros

## **Contenido del producto**

- 1x Cazuela para mejillones (Diámetro: 22 cm, Altura: 220 mm, Longitud total con mango: 315 mm, Capacidad: 5 litros)
- 1x Tapa (Diámetro: 22 cm)
- Material: Acero esmaltado

## **Instrucciones de uso**

- Uso: Ideal para cocer al vapor mejillones (hasta aprox. 2 kg a la vez); la tapa puede usarse tras la cocción como recipiente para las conchas vacías
- Compatible con: Gas, eléctrico, halógeno, cerámica, inducción y barbacoa
- Apto para horno: Sí, hasta 230 °C
- Apto para lavavajillas: Sí
- Libre de PFAS: Sí
- Peso: 1750 gramos

## **Instrucciones de mantenimiento y limpieza**

- Limpieza: Lave la olla con agua caliente y un lavavajillas suave. Utilice una esponja suave o un paño.
- Alimentos quemados: Deje la olla en remojo con agua caliente antes de intentar eliminar los restos quemados.
- Evitar: No utilice estropajos de acero, esponjas abrasivas ni productos de limpieza agresivos. Dañan el esmalte.
- Enfriamiento: Deje siempre enfriar la olla antes de enjuagarla o lavarla para evitar el choque térmico.
- Almacenamiento: Guarde la olla con cuidado para evitar golpes y arañazos en el esmalte. Utilice capas protectoras al apilar.

## **Instrucciones de seguridad**

- Calor: Las ollas esmaltadas se calientan mucho durante el uso. Utilice siempre manoplas o agarraderas.
- Líquidos calientes: Tenga cuidado al mover una olla con contenido caliente para evitar quemaduras.
- Esmalte: No exponga la olla a cambios bruscos de temperatura (p. ej., directamente del fuego intenso al agua fría). Esto puede agrietar o dañar el esmalte.
- Daños: El material esmaltado puede astillarse o agrietarse con golpes fuertes. No utilice la olla si el esmalte está astillado o se desprende.
- Calentamiento en seco: No caliente nunca la olla vacía a fuego alto. Esto daña el esmalte.

## Restricciones de edad

No aplicable. Este producto está destinado al uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

## Instrucciones de eliminación

- Las ollas esmaltadas están fabricadas en metal con una capa de esmalte vitrificado. Lleve las ollas en desuso a un punto de recogida de chatarra metálica o a un punto limpio.
- Retire, si es posible, las piezas desmontables (p. ej., asas de plástico) y deséchelas a través del flujo de residuos adecuado.

## Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

## Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por superficies calientes y líquidos calientes durante el uso.
- -: Peligro físico: El esmalte puede astillarse ante golpes fuertes. No utilice el producto si el esmalte está visiblemente dañado.

*Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.*

---

# **DA Brugsanvisning: BK Mosselpan Fortalit Emaille Zwart ø 22 cm / 5 Liter**

## **Produkttitel**

BK Mosselpan Fortalit Emaille Zwart ø 22 cm / 5 Liter

## **Produktets indhold**

- 1x Mosselpan (Diameter: 22 cm, Hoogte: 220 mm, Totale lengte met steel: 315 mm, Inhoud: 5 liter)
- 1x Deksel (Diameter: 22 cm)
- Materiaal: Geëmailleerd staal

## **Brugsanvisning**

- Gebruik: Ideaal voor het stomen van mosselen (tot ca. 2 kg per keer); het deksel kan na het koken worden gebruikt als opvangschaal voor lege schelpen
- Geschikt voor: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch, inductie en barbecue
- Geschikt voor oven: Ja, tot 230 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- PFAS-vrij: Ja
- Gewicht: 1750 gram

## **Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner**

- Reinigen: Was de pan af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Aangebrand voedsel: Laat de pan weken in warm water voordat u probeert aangebrande resten te verwijderen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuurpads of agressieve schoonmaakmiddelen. Deze beschadigen het glazuur.
- Afkoelen: Laat de pan altijd afkoelen voordat u deze afspoelt of afwast, om thermische schok te voorkomen.
- Opslag: Bewaar de pan voorzichtig om stoten en krassen aan het glazuur te voorkomen. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen.

## **Sikkerhedsinstruktioner**

- Hitte: Geëmailleerde pannen worden tijdens gebruik zeer heet. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Hete vloeistoffen: Wees voorzichtig bij het verplaatsen van een pan met hete inhoud om brandwonden te voorkomen.
- Glazuur: Stel de pan niet bloot aan extreme temperatuurschokken (bijv. direct van hoog vuur in koud water). Dit kan het glazuur beschadigen of doen barsten.
- Breuk: Geëmailleerd materiaal kan springen of beschadigen bij harde stoten. Gebruik de pan niet meer als het glazuur is gesprongen of afgebladderd.
- Droogkoken: Verhit de pan nooit leeg op hoog vuur. Dit beschadigt het glazuur.

## Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## Bortskaffelsesinstruktioner

- Geëmailleerde pannen zijn gemaakt van metaal met een glazuurlaag. Breng af te danken pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder losse onderdelen (bijv. kunststof handgrepen) indien mogelijk gescheiden en voer deze af via de juiste afvalstroom.

## Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

## Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden door hete oppervlakken en hete vloeistoffen tijdens gebruik.
- -: Fysiek gevaar: Het glazuur kan bij harde stoten afspringen. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadiging van het glazuur.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# **Manuale d'uso: BK Mosselpan Fortalit Smalto Nero ø 22 cm / 5 Litri**

## **Titolo del prodotto**

BK Mosselpan Fortalit Smalto Nero ø 22 cm / 5 Litri

## **Contenuto del prodotto**

- 1x Pentola per cozze (Diametro: 22 cm, Altezza: 220 mm, Lunghezza totale con manico: 315 mm, Capacità: 5 litri)
- 1x Coperchio (Diametro: 22 cm)
- Materiale: Acciaio smaltato

## **Istruzioni per l'uso**

- Utilizzo: Ideale per cuocere a vapore le cozze (fino a circa 2 kg alla volta); il coperchio può essere utilizzato dopo la cottura come ciotola per i gusci vuoti
- Compatibile con: Gas, elettrico, alogeno, ceramica, induzione e barbecue
- Adatto al forno: Sì, fino a 230 °C
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Privo di PFAS: Sì
- Peso: 1750 grammi

## **Istruzioni di manutenzione e pulizia**

- Pulizia: Lavare la pentola con acqua calda e un detergente delicato. Utilizzare una spugna morbida o un panno.
- Cibo bruciato: Mettere a bagno la pentola in acqua calda prima di tentare di rimuovere i residui bruciati.
- Evitare: Non utilizzare lana d'acciaio, pagliette abrasive o detergenti aggressivi. Questi danneggiano lo smalto.
- Raffreddamento: Lasciare sempre raffreddare la pentola prima di sciacquarla o lavarla, per evitare sbalzi termici.
- Conservazione: Riporre la pentola con cura per evitare urti e graffi allo smalto. Utilizzare strati protettivi quando si impila.

## **Istruzioni di sicurezza**

- Calore: Le pentole smaltate diventano molto calde durante l'uso. Utilizzare sempre presine o guanti da forno.
- Liquidi caldi: Prestare attenzione quando si sposta una pentola con contenuto caldo per evitare scottature.
- Smalto: Non esporre la pentola a sbalzi di temperatura estremi (ad es. direttamente dal fuoco vivo nell'acqua fredda). Ciò può danneggiare o far screpolare lo smalto.
- Danni: Il materiale smaltato può scheggiarsi o incrinarsi in caso di urti violenti. Non utilizzare più la pentola se lo smalto è scheggiato o si sta staccando.

- Surriscaldamento a vuoto: Non riscaldare mai la pentola vuota a fuoco alto. Questo danneggia lo smalto.

## **Restrizioni di età**

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

## **Istruzioni per lo smaltimento**

- Le pentole smaltate sono realizzate in metallo con uno strato di smalto vetroso. Portare le pentole dismesse a un punto di raccolta per metalli o a un centro di smaltimento rifiuti.
- Rimuovere, se possibile, le parti staccabili (ad es. manici in plastica) e smaltirle tramite il flusso di rifiuti appropriato.

## **Avvertenze**

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

## **Informazioni sui pericoli**

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni dovuto a superfici calde e liquidi caldi durante l'uso.
- -: Pericolo fisico: Lo smalto può scheggiarsi in caso di urti violenti. Non utilizzare il prodotto se lo smalto è visibilmente danneggiato.

*Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.*

---

# **PL Instrukcja obsługi: BK Mosselpan Fortalit Emalia Czarny ø 22 cm / 5 Litrów**

## **Tytuł produktu**

BK Mosselpan Fortalit Emalia Czarny ø 22 cm / 5 Litrów

## **Zawartość produktu**

- 1x Garnek do małży (Średnica: 22 cm, Wysokość: 220 mm, Całkowita długość z uchwytem: 315 mm, Pojemność: 5 litrów)
- 1x Pokrywka (Średnica: 22 cm)
- Materiał: Emaliowana stal

## **Instrukcje użytkowania**

- Zastosowanie: Idealny do gotowania na parze małży (do ok. 2 kg na raz); pokrywka może być używana po gotowaniu jako miska na puste muszle
- Kompatybilny z: Gazem, elektrycznością, halogenem, ceramiką, indukcją i grillem
- Bezpieczny do piekarnika: Tak, do 230 °C
- Nadaje się do zmywarki: Tak
- Wolny od PFAS: Tak
- Waga: 1750 gramów

## **Instrukcje konserwacji i czyszczenia**

- Czyszczenie: Myj garnek ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Używaj miękkiej gąbki lub ściereczki.
- Przypalony jedzenie: Namocz garnek w ciepłej wodzie przed próbą usunięcia przypalonych resztek.
- Unikaj: Nie używaj stalowej wełny, szorstkich gąbek ani agresywnych środków czyszczących. Niszczą one emalię.
- Chłodzenie: Zawsze pozwól garnkowi ostygnąć przed płukaniem lub myciem, aby uniknąć szoku termicznego.
- Przechowywanie: Przechowuj garnek ostrożnie, aby uniknąć uderzeń i zarysowań emalii. Używaj warstw ochronnych podczas układania w stos.

## **Instrukcje bezpieczeństwa**

- Wysoka temperatura: Emaliowane garnki nagrzewają się bardzo mocno podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub uchwytów.
- Gorące płyny: Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia garnka z gorącą zawartością, aby uniknąć oparzeń.
- Emalia: Nie narażaj garnka na gwałtowne zmiany temperatury (np. bezpośrednio z silnego ognia do zimnej wody). Może to uszkodzić lub spękać emalię.
- Uszkodzenia: Emaliowany materiał może odpryskiwać lub pękać pod wpływem silnych uderzeń. Nie

używaj garnka, jeśli emalia jest odpryśnięta lub łuszczy się.

- Gotowanie na sucho: Nigdy nie podgrzewaj pustego garnka na dużym ogniu. Niszczy to emalię.

## Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

## Instrukcje utylizacji

- Emaliowane garnki wykonane są z metalu pokrytego warstwą glazury. Zużyte garnki należy przekazać do punktu zbiórki złomu metalowego lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Jeśli to możliwe, odłącz wymienne elementy (np. plastikowe uchwyty) i przekaz je do odpowiedniego strumienia odpadów.

## Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

## Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń spowodowanych gorącymi powierzchniami i gorącymi płynami podczas użytkowania.
- -: Zagrożenie fizyczne: Emalia może odpryskiwać przy silnych uderzeniach. Nie używać produktu, jeśli emalia jest wyraźnie uszkodzona.

*Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.*

---

# **Käyttöopas: BK Mosselpan Fortalit Emaille Zwart ø 22 cm / 5 Liter**

## **Tuotteen nimi**

BK Mosselpan Fortalit Emaille Zwart ø 22 cm / 5 Liter

## **Tuotteen sisältö**

- 1x Mosselpan (Diameter: 22 cm, Hoogte: 220 mm, Totale lengte met steel: 315 mm, Inhoud: 5 liter)
- 1x Deksel (Diameter: 22 cm)
- Materiaal: Geëmailleerd staal

## **Käyttöohjeet**

- Gebruik: Ideaal voor het stomen van mosselen (tot ca. 2 kg per keer); het deksel kan na het koken worden gebruikt als opvangschaal voor lege schelpen
- Geschikt voor: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch, inductie en barbecue
- Geschikt voor oven: Ja, tot 230 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- PFAS-vrij: Ja
- Gewicht: 1750 gram

## **Huolto- ja puhdistusohjeet**

- Reinigen: Was de pan af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Aangebrand voedsel: Laat de pan weken in warm water voordat u probeert aangebrande resten te verwijderen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuurpads of agressieve schoonmaakmiddelen. Deze beschadigen het glazuur.
- Afkoelen: Laat de pan altijd afkoelen voordat u deze afspoelt of afwast, om thermische schok te voorkomen.
- Opslag: Bewaar de pan voorzichtig om stoten en krassen aan het glazuur te voorkomen. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen.

## **Turvallisuusohjeet**

- Hitte: Geëmailleerde pannen worden tijdens gebruik zeer heet. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Hete vloeistoffen: Wees voorzichtig bij het verplaatsen van een pan met hete inhoud om brandwonden te voorkomen.
- Glazuur: Stel de pan niet bloot aan extreme temperatuurschokken (bijv. direct van hoog vuur in koud water). Dit kan het glazuur beschadigen of doen barsten.
- Breuk: Geëmailleerd materiaal kan springen of beschadigen bij harde stoten. Gebruik de pan niet meer als het glazuur is gesprongen of afgebladderd.
- Droogkoken: Verhit de pan nooit leeg op hoog vuur. Dit beschadigt het glazuur.

## **Ikärajoitukset**

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## **Hävittämisohjeet**

- Geëmailleerde pannen zijn gemaakt van metaal met een glazuurlaag. Breng af te danken pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder losse onderdelen (bijv. kunststof handgrepen) indien mogelijk gescheiden en voer deze af via de juiste afvalstroom.

## **Varoitukset**

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

## **Vaaratiedot**

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden door hete oppervlakken en hete vloeistoffen tijdens gebruik.
- -: Fysiek gevaar: Het glazuur kan bij harde stoten afspringen. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadiging van het glazuur.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# **cs** Návod k použití: BK Mosselpan Fortalit Emaille Zwart ø 22 cm / 5 Liter

## **Název výrobku**

BK Mosselpan Fortalit Emaille Zwart ø 22 cm / 5 Liter

## **Obsah výrobku**

- 1x Mosselpan (Diameter: 22 cm, Hoogte: 220 mm, Totale lengte met steel: 315 mm, Inhoud: 5 liter)
- 1x Deksel (Diameter: 22 cm)
- Materiaal: Geëmailleerd staal

## **Návod k použití**

- Gebruik: Ideaal voor het stomen van mosselen (tot ca. 2 kg per keer); het deksel kan na het koken worden gebruikt als opvangschaal voor lege schelpen
- Geschikt voor: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch, inductie en barbecue
- Geschikt voor oven: Ja, tot 230 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- PFAS-vrij: Ja
- Gewicht: 1750 gram

## **Pokyny pro údržbu a čištění**

- Reinigen: Was de pan af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Aangebrand voedsel: Laat de pan weken in warm water voordat u probeert aangebrande resten te verwijderen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuurpads of agressieve schoonmaakmiddelen. Deze beschadigen het glazuur.
- Afkoelen: Laat de pan altijd afkoelen voordat u deze afspoelt of afwast, om thermische schok te voorkomen.
- Opslag: Bewaar de pan voorzichtig om stoten en krassen aan het glazuur te voorkomen. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen.

## **Bezpečnostní pokyny**

- Hitte: Geëmailleerde pannen worden tijdens gebruik zeer heet. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Hete vloeistoffen: Wees voorzichtig bij het verplaatsen van een pan met hete inhoud om brandwonden te voorkomen.
- Glazuur: Stel de pan niet bloot aan extreme temperatuurschokken (bijv. direct van hoog vuur in koud water). Dit kan het glazuur beschadigen of doen barsten.
- Breuk: Geëmailleerd materiaal kan springen of beschadigen bij harde stoten. Gebruik de pan niet meer als het glazuur is gesprongen of afgebladderd.
- Droogkoken: Verhit de pan nooit leeg op hoog vuur. Dit beschadigt het glazuur.

## Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## Pokyny k likvidaci

- Geëmailleerde pannen zijn gemaakt van metaal met een glazuurlaag. Breng af te danken pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder losse onderdelen (bijv. kunststof handgrepen) indien mogelijk gescheiden en voer deze af via de juiste afvalstroom.

## Varování

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

## Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden door hete oppervlakken en hete vloeistoffen tijdens gebruik.
- -: Fysiek gevaar: Het glazuur kan bij harde stoten afspringen. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadiging van het glazuur.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# **HU** Használati útmutató: BK Mosselpan Fortalit Emaillé Zwart ø 22 cm / 5 Liter

## **Termék neve**

BK Mosselpan Fortalit Emaillé Zwart ø 22 cm / 5 Liter

## **A termék tartalma**

- 1x Mosselpan (Diameter: 22 cm, Hoogte: 220 mm, Totale lengte met steel: 315 mm, Inhoud: 5 liter)
- 1x Deksel (Diameter: 22 cm)
- Materiaal: Geëmailleerd staal

## **Használati utasítás**

- Gebruik: Ideaal voor het stomen van mosselen (tot ca. 2 kg per keer); het deksel kan na het koken worden gebruikt als opvangschaal voor lege schelpen
- Geschikt voor: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch, inductie en barbecue
- Geschikt voor oven: Ja, tot 230 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- PFAS-vrij: Ja
- Gewicht: 1750 gram

## **Karbantartási és tisztítási útmutató**

- Reinigen: Was de pan af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Aangebrand voedsel: Laat de pan weken in warm water voordat u probeert aangebrande resten te verwijderen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuurpads of agressieve schoonmaakmiddelen. Deze beschadigen het glazuur.
- Afkoelen: Laat de pan altijd afkoelen voordat u deze afspoelt of afwast, om thermische schok te voorkomen.
- Opslag: Bewaar de pan voorzichtig om stoten en krassen aan het glazuur te voorkomen. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen.

## **Biztonsági utasítások**

- Hitte: Geëmailleerde pannen worden tijdens gebruik zeer heet. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Hete vloeistoffen: Wees voorzichtig bij het verplaatsen van een pan met hete inhoud om brandwonden te voorkomen.
- Glazuur: Stel de pan niet bloot aan extreme temperatuurschokken (bijv. direct van hoog vuur in koud water). Dit kan het glazuur beschadigen of doen barsten.
- Breuk: Geëmailleerd materiaal kan springen of beschadigen bij harde stoten. Gebruik de pan niet meer als het glazuur is gesprongen of afgebladderd.
- Droogkoken: Verhit de pan nooit leeg op hoog vuur. Dit beschadigt het glazuur.

## Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## Ártalmatlanítási útmutató

- Geëmailleerde pannen zijn gemaakt van metaal met een glazuurlaag. Breng af te danken pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder losse onderdelen (bijv. kunststof handgrepen) indien mogelijk gescheiden en voer deze af via de juiste afvalstroom.

## Figyelmeztetések

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

## Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden door hete oppervlakken en hete vloeistoffen tijdens gebruik.
- -: Fysiek gevaar: Het glazuur kan bij harde stoten afspringen. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadiging van het glazuur.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# **PT** Manual do utilizador: BK Mosselpan Fortalit Emaile Zwart ø 22 cm / 5 Liter

## **Título do produto**

BK Mosselpan Fortalit Emaile Zwart ø 22 cm / 5 Liter

## **Conteúdo do produto**

- 1x Mosselpan (Diameter: 22 cm, Hoogte: 220 mm, Totale lengte met steel: 315 mm, Inhoud: 5 liter)
- 1x Deksel (Diameter: 22 cm)
- Materiaal: Geëmailleerd staal

## **Instruções de utilização**

- Gebruik: Ideaal voor het stomen van mosselen (tot ca. 2 kg per keer); het deksel kan na het koken worden gebruikt als opvangschaal voor lege schelpen
- Geschikt voor: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch, inductie en barbecue
- Geschikt voor oven: Ja, tot 230 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- PFAS-vrij: Ja
- Gewicht: 1750 gram

## **Instruções de manutenção e limpeza**

- Reinigen: Was de pan af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Aangebrand voedsel: Laat de pan weken in warm water voordat u probeert aangebrande resten te verwijderen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuurpads of agressieve schoonmaakmiddelen. Deze beschadigen het glazuur.
- Afkoelen: Laat de pan altijd afkoelen voordat u deze afspoelt of afwast, om thermische schok te voorkomen.
- Opslag: Bewaar de pan voorzichtig om stoten en krassen aan het glazuur te voorkomen. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen.

## **Instruções de segurança**

- Hitte: Geëmailleerde pannen worden tijdens gebruik zeer heet. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Hete vloeistoffen: Wees voorzichtig bij het verplaatsen van een pan met hete inhoud om brandwonden te voorkomen.
- Glazuur: Stel de pan niet bloot aan extreme temperatuurschokken (bijv. direct van hoog vuur in koud water). Dit kan het glazuur beschadigen of doen barsten.
- Breuk: Geëmailleerd materiaal kan springen of beschadigen bij harde stoten. Gebruik de pan niet meer als het glazuur is gesprongen of afgebladderd.
- Droogkoken: Verhit de pan nooit leeg op hoog vuur. Dit beschadigt het glazuur.

## Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## Instruções de eliminação

- Geëmailleerde pannen zijn gemaakt van metaal met een glazuurlaag. Breng af te danken pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder losse onderdelen (bijv. kunststof handgrepen) indien mogelijk gescheiden en voer deze af via de juiste afvalstroom.

## Avisos

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

## Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden door hete oppervlakken en hete vloeistoffen tijdens gebruik.
- -: Fysiek gevaar: Het glazuur kan bij harde stoten afspringen. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadiging van het glazuur.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# **NO Bruksanvisning: BK Mosselpan Fortalit Emaille Zwart ø 22 cm / 5 Liter**

## **Produkttitel**

BK Mosselpan Fortalit Emaille Zwart ø 22 cm / 5 Liter

## **Produktinnhold**

- 1x Mosselpan (Diameter: 22 cm, Hoogte: 220 mm, Totale lengte met steel: 315 mm, Inhoud: 5 liter)
- 1x Deksel (Diameter: 22 cm)
- Materiaal: Geëmailleerd staal

## **Bruksanvisning**

- Gebruik: Ideaal voor het stomen van mosselen (tot ca. 2 kg per keer); het deksel kan na het koken worden gebruikt als opvangschaal voor lege schelpen
- Geschikt voor: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch, inductie en barbecue
- Geschikt voor oven: Ja, tot 230 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- PFAS-vrij: Ja
- Gewicht: 1750 gram

## **Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner**

- Reinigen: Was de pan af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Aangebrand voedsel: Laat de pan weken in warm water voordat u probeert aangebrande resten te verwijderen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuurpads of agressieve schoonmaakmiddelen. Deze beschadigen het glazuur.
- Afkoelen: Laat de pan altijd afkoelen voordat u deze afspoelt of afwast, om thermische schok te voorkomen.
- Opslag: Bewaar de pan voorzichtig om stoten en krassen aan het glazuur te voorkomen. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen.

## **Sikkerhetsinstruksjoner**

- Hitte: Geëmailleerde pannen worden tijdens gebruik zeer heet. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Hete vloeistoffen: Wees voorzichtig bij het verplaatsen van een pan met hete inhoud om brandwonden te voorkomen.
- Glazuur: Stel de pan niet bloot aan extreme temperatuurschokken (bijv. direct van hoog vuur in koud water). Dit kan het glazuur beschadigen of doen barsten.
- Breuk: Geëmailleerd materiaal kan springen of beschadigen bij harde stoten. Gebruik de pan niet meer als het glazuur is gesprongen of afgebladderd.
- Droogkoken: Verhit de pan nooit leeg op hoog vuur. Dit beschadigt het glazuur.

## Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## Avhendingsinstruksjoner

- Geëmailleerde pannen zijn gemaakt van metaal met een glazuurlaag. Breng af te danken pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder losse onderdelen (bijv. kunststof handgrepen) indien mogelijk gescheiden en voer deze af via de juiste afvalstroom.

## Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

## Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden door hete oppervlakken en hete vloeistoffen tijdens gebruik.
- -: Fysiek gevaar: Het glazuur kan bij harde stoten afspringen. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadiging van het glazuur.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# **RO** Manual de utilizare: BK Mosselpan Fortalit Emaille Zwart ø 22 cm / 5 Liter

## **Titlul produsului**

BK Mosselpan Fortalit Emaille Zwart ø 22 cm / 5 Liter

## **Conținutul produsului**

- 1x Mosselpan (Diameter: 22 cm, Hoogte: 220 mm, Totale lengte met steel: 315 mm, Inhoud: 5 liter)
- 1x Deksel (Diameter: 22 cm)
- Materiaal: Geëmailleerd staal

## **Instrucțiuni de utilizare**

- Gebruik: Ideaal voor het stomen van mosselen (tot ca. 2 kg per keer); het deksel kan na het koken worden gebruikt als opvangschaal voor lege schelpen
- Geschikt voor: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch, inductie en barbecue
- Geschikt voor oven: Ja, tot 230 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- PFAS-vrij: Ja
- Gewicht: 1750 gram

## **Instrucțiuni de întreținere și curățare**

- Reinigen: Was de pan af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik een zachte spons of doek.
- Aangebrand voedsel: Laat de pan weken in warm water voordat u probeert aangebrande resten te verwijderen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuurpads of agressieve schoonmaakmiddelen. Deze beschadigen het glazuur.
- Afkoelen: Laat de pan altijd afkoelen voordat u deze afspoelt of afwast, om thermische schok te voorkomen.
- Opslag: Bewaar de pan voorzichtig om stoten en krassen aan het glazuur te voorkomen. Gebruik beschermende tussenlagen bij stapelen.

## **Instrucțiuni de siguranță**

- Hitte: Geëmailleerde pannen worden tijdens gebruik zeer heet. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Hete vloeistoffen: Wees voorzichtig bij het verplaatsen van een pan met hete inhoud om brandwonden te voorkomen.
- Glazuur: Stel de pan niet bloot aan extreme temperatuurschokken (bijv. direct van hoog vuur in koud water). Dit kan het glazuur beschadigen of doen barsten.
- Breuk: Geëmailleerd materiaal kan springen of beschadigen bij harde stoten. Gebruik de pan niet meer als het glazuur is gesprongen of afgebladderd.
- Droogkoken: Verhit de pan nooit leeg op hoog vuur. Dit beschadigt het glazuur.

## Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## Instrucțiuni de eliminare

- Geëmailleerde pannen zijn gemaakt van metaal met een glazuurlaag. Breng af te danken pannen naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder losse onderdelen (bijv. kunststof handgrepen) indien mogelijk gescheiden en voer deze af via de juiste afvalstroom.

## Avertismente

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

## Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden door hete oppervlakken en hete vloeistoffen tijdens gebruik.
- -: Fysiek gevaar: Het glazuur kan bij harde stoten afspringen. Gebruik het product niet meer bij zichtbare beschadiging van het glazuur.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# **sv Bruksanvisning: BK Mosselpan Fortalit Emalj Svart ø 22 cm / 5 Liter**

## **Produkttitel**

BK Mosselpan Fortalit Emalj Svart ø 22 cm / 5 Liter

## **Produktinnehåll**

- 1x Musselgryta (Diameter: 22 cm, Höjd: 220 mm, Total längd med skaft: 315 mm, Volym: 5 liter)
- 1x Lock (Diameter: 22 cm)
- Material: Emaljerat stål

## **Användarinstruktioner**

- Användning: Idealisk för ångkokning av musslor (upp till ca 2 kg åt gången); locket kan efter kokning användas som skål för tomma skal
- Kompatibel med: Gas, el, halogen, keramik, induktion och grill
- Ugnssäker: Ja, upp till 230 °C
- Diskmaskinssäker: Ja
- PFAS-fri: Ja
- Vikt: 1750 gram

## **Underhålls- och rengöringsinstruktioner**

- Rengöring: Diska kastrullen med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd en mjuk svamp eller trasa.
- Inbränd mat: Låt kastrullen blötläggas i varmt vatten innan du försöker avlägsna inbrända rester.
- Undvik: Använd inte stålull, skurpads eller aggressiva rengöringsmedel. Dessa skadar emaljen.
- Avkylning: Låt alltid kastrullen svalna innan du sköljer eller diskar den, för att undvika temperaturchocker.
- Förvaring: Förvara kastrullen varsamt för att undvika slag och repor på emaljen. Använd skyddande mellanskikt vid stapling.

## **Säkerhetsinstruktioner**

- Värme: Emaljerade kastruller blir mycket heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
- Heta vätskor: Var försiktig när du flyttar en kastrull med varmt innehåll för att undvika brännskador.
- Emalj: Utsätt inte kastrullen för extrema temperaturchocker (t.ex. direkt från hög värme ner i kallt vatten). Detta kan spräcka eller skada emaljen.
- Skador: Emaljerat material kan flisa sig eller spricka vid hårda stötar. Använd inte kastrullen om emaljen är avflisad eller lossnar.
- Torrkokning: Värm aldrig en tom kastrull på hög värme. Detta skadar emaljen.

## **Åldersbegränsningar**

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens uppsikt.

## Avfallsinstruktioner

- Emaljerade kastruller är tillverkade av metall med ett glasyrlager. Lämna uttjänta kastruller till en insamlingsplats för metallsrot eller en återvinningscentral.
- Ta om möjligt bort lösa delar (t.ex. handtag av plast) och lämna dem till rätt avfallshantering.

## Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa anvisningar innan användning.

## Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador från heta ytor och heta vätskor under användning.
- -: Fysisk fara: Emaljen kan flisa sig vid hårda stötar. Använd inte produkten om emaljen är synligt skadad.

*Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.*