

Producttitel

BK Soeppan Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Inhoud van het product

- 1x Soeppan (Diameter 24 cm, Inhoud 6,5 liter, Gewicht 2430 gram)
- 1x Deksel met siliconen stoppers voor afgietsysteem
- Materiaal: Roestvrij staal 18/10 met zwarte coating aan de buitenkant, kunststof koudgrepen

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het bereiden van soepen, bouillons, stoofpotten en het koken van pasta of mosselen voor vier of meer personen
- Afgietsysteem: Vergrendel het deksel onder de siliconen stoppers met een kwartslag, kantel de pan met beide handen om veilig af te gieten zonder morsen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Geen — binnenkant is blank roestvrij staal, 100% PFAS-vrij
- Koudgrepen: De kunststof grepen blijven koel tijdens gebruik; geen ovenhandschoen vereist
- Maatverdeling: Aanwezig aan de binnenkant van de pan voor nauwkeurig doseren
- Stapelbaar: Ja

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermlaag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Product Title

BK Soup Pan Flow Cool Black ø 24 cm / 6.5 Litre

Contents of the Product

- 1x Soup pan (Diameter 24 cm, Capacity 6.5 litres, Weight 2430 g)
- 1x Lid with silicone stoppers for draining system
- Material: Stainless steel 18/10 with black coating on the outside, plastic cool-touch handles

User Instructions

- Use: Ideal for preparing soups, stocks, stews and cooking pasta or mussels for four or more people
- Draining system: Lock the lid under the silicone stoppers with a quarter turn, then tilt the pan with both hands to drain safely without spilling
- Compatible heat sources: Gas, electric, halogen, ceramic and induction
- Oven safe: Yes, up to a maximum of 160 °C
- Dishwasher safe: Yes
- Non-stick coating: None — interior is plain stainless steel, 100% PFAS-free
- Cool-touch handles: Plastic handles remain cool during use; no oven glove required
- Measurement markings: Present on the interior of the pan for accurate measuring
- Stackable: Yes

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately to prevent water spots.
- Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners; these can scratch the stainless steel surface.
- Burnt residue: Soak burnt-on residue in warm soapy water before attempting to remove it.
- Storage: Place a cloth or protective layer between stacked pans to protect the surface.

Safety Instructions

- Heat: The pan and handle can become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- Steam: Take care when removing a lid; escaping steam can cause burns.
- Sharp edges: Check the rim and handle for burrs before first use.
- Stability: Ensure the pan is stable on the hob and the handle does not extend over another heat source.
- Boiling dry: Never allow the pan to boil dry; this can damage the material and create a fire hazard.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of stainless steel pans at a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic or wooden handles) separately, in accordance with local waste disposal guidelines.

Warnings

- **P103:** Read the instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from contact with hot surfaces or steam during use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: BK Suppentopf Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Produkttitel

BK Suppentopf Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Produktinhalt

- 1x Suppentopf (Durchmesser 24 cm, Inhalt 6,5 Liter, Gewicht 2430 g)
- 1x Deckel mit Silikon-Stopps für das Abgießsystem
- Material: Edelstahl 18/10 mit schwarzer Außenbeschichtung, Kunststoff-Kaltgriffe

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Zubereiten von Suppen, Brühen, Eintöpfen sowie zum Kochen von Pasta oder Muscheln für vier oder mehr Personen
- Abgießsystem: Deckel mit einer Vierteldrehung unter den Silikon-Stopps einrasten, dann den Topf mit beiden Händen kippen, um sicher ohne Verschütten abzugießen
- Geeignete Wärmequellen: Gas, Elektro, Halogen, Keramik und Induktion
- Ofengeeignet: Ja, bis maximal 160 °C
- Spülmaschinenfest: Ja
- Antihafbeschichtung: Keine — Innenbereich aus blankem Edelstahl, 100 % PFAS-frei
- Kaltgriffe: Kunststoffgriffe bleiben während des Gebrauchs kühl; kein Ofenhandschuh erforderlich
- Maßeinteilung: Im Inneren des Topfes vorhanden für genaues Dosieren
- Stapelbar: Ja

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Verwenden Sie einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden; diese können die Edelstahloberfläche verkratzen.
- Angebranntes: Angebrannte Rückstände zunächst in warmem Spülwasser einweichen, bevor Sie sie entfernen.
- Aufbewahrung: Legen Sie ein Tuch oder eine Schutzschicht zwischen gestapelte Töpfe, um die Oberfläche zu schützen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Topf und Griff können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Dampf: Beim Abnehmen eines Deckels vorsichtig sein; heißer Dampf kann Verbrennungen verursachen.

- **Scharfe Kanten:** Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch Rand und Griff auf Grate.
- **Standicherheit:** Stellen Sie sicher, dass der Topf stabil auf der Kochstelle steht und der Griff nicht über eine andere Wärmequelle ragt.
- **Trockenbrennen:** Den Topf niemals leer erhitzen; dies kann das Material beschädigen und ein Brandrisiko darstellen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Geben Sie ausgediente Töpfe aus Edelstahl an einer Metallsammelstelle oder im Wertstoffhof ab.
- Entfernen Sie etwaige nicht metallische Teile (wie Kunststoff- oder Holzgriffe) und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Abfallvorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch die Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen oder Dampf während des Gebrauchs.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: BK Casserole Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Litres

Titre du produit

BK Casserole Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Litres

Contenu du produit

- 1x Casserole (Diamètre 24 cm, Contenance 6,5 litres, Poids 2430 g)
- 1x Couvercle avec butées en silicone pour le système d'égouttage
- Matériau : Acier inoxydable 18/10 avec revêtement noir à l'extérieur, poignées froides en plastique

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéale pour préparer des soupes, bouillons, ragoûts et cuire des pâtes ou des moules pour quatre personnes ou plus
- Système d'égouttage : Verrouillez le couvercle sous les butées en silicone d'un quart de tour, puis inclinez la casserole à deux mains pour égoutter sans éclaboussures
- Sources de chaleur compatibles : Gaz, électrique, halogène, céramique et induction
- Compatible four : Oui, jusqu'à 160 °C maximum
- Compatible lave-vaisselle : Oui
- Revêtement antiadhésif : Aucun — intérieur en acier inoxydable brut, 100 % sans PFAS
- Poignées froides : Les poignées en plastique restent froides pendant l'utilisation ; pas de gant de cuisine nécessaire
- Graduations intérieures : Présentes à l'intérieur de la casserole pour un dosage précis
- Empilable : Oui

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Utilisez un nettoyant inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou les décolorations.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier ni de produits abrasifs ; ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Résidus brûlés : Faites tremper les résidus brûlés dans de l'eau chaude savonneuse avant de les retirer.
- Rangement : Placez un chiffon ou une couche protectrice entre les casseroles empilées pour protéger leur surface.

Consignes de sécurité

- Chaleur : La casserole et la poignée peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.
- Vapeur : Soyez prudent lors du retrait d'un couvercle ; la vapeur brûlante peut provoquer des brûlures.

- Bords tranchants : Vérifiez le bord de la casserole et la poignée pour détecter d'éventuelles bavures avant la première utilisation.
- Stabilité : Assurez-vous que la casserole est stable sur la plaque de cuisson et que la poignée ne se trouve pas au-dessus d'une autre source de chaleur.
- Ébullition à sec : Ne laissez jamais la casserole chauffer à vide ; cela peut endommager le matériau et présenter un risque d'incendie.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les casseroles en acier inoxydable usagées dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuels composants non métalliques (tels que les poignées en plastique ou en bois) et éliminez-les séparément conformément aux réglementations locales.

Avertissements

- **P103:** Lire les instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de brûlures par contact avec des surfaces chaudes ou de la vapeur lors de l'utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: BK Olla para Sopa Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Litros

Título del producto

BK Olla para Sopa Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Litros

Contenido del producto

- 1x Olla para sopa (Diámetro 24 cm, Capacidad 6,5 litros, Peso 2430 g)
- 1x Tapa con topes de silicona para el sistema de escurrido
- Material: Acero inoxidable 18/10 con revestimiento negro en el exterior, asas frías de plástico

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para preparar sopas, caldos, guisos y cocinar pasta o mejillones para cuatro o más personas
- Sistema de escurrido: Bloquee la tapa bajo los topes de silicona con un cuarto de vuelta, luego incline la olla con ambas manos para escurrir de forma segura sin derramar
- Fuentes de calor compatibles: Gas, eléctrico, halógeno, cerámico e inducción
- Apto para horno: Sí, hasta un máximo de 160 °C
- Apto para lavavajillas: Sí
- Revestimiento antiadherente: Ninguno — interior de acero inoxidable liso, 100% libre de PFAS
- Asas frías: Las asas de plástico permanecen frías durante el uso; no se requiere manopla de horno
- Marcas de medición: Presentes en el interior de la olla para una dosificación precisa
- Apilable: Sí

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
- Evitar: No usar estropajos de acero ni productos abrasivos; pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Restos quemados: Dejar en remojo los restos quemados en agua caliente con jabón antes de retirarlos.
- Almacenamiento: Colocar un paño o una capa protectora entre las ollas apiladas para proteger la superficie.

Instrucciones de seguridad

- Calor: La olla y el mango pueden calentarse mucho durante el uso. Utilice siempre manoplas o agarraderas.
- Vapor: Tenga cuidado al retirar una tapa; el vapor caliente puede causar quemaduras.
- Bordes afilados: Compruebe el borde de la olla y el mango en busca de rebabas antes del primer uso.
- Estabilidad: Asegúrese de que la olla esté estable sobre el fuego y de que el mango no sobresalga

sobre otra fuente de calor.

- Hervir en seco: No deje nunca la olla hervir en seco; esto puede dañar el material y suponer un riesgo de incendio.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve las ollas de acero inoxidable desechadas a un punto de recogida de metal o al punto limpio local.
- Retire los componentes no metálicos (como asas de plástico o madera) y deséchelos por separado según la normativa local de residuos.

Advertencias

- **P103:** Leer las instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes o vapor durante el uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: BK Soeppan Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Produkttitel

BK Soeppan Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Produktets indhold

- 1x Soeppan (Diameter 24 cm, Inhoud 6,5 liter, Gewicht 2430 gram)
- 1x Deksel met siliconen stoppers voor afgietsysteem
- Materiaal: Roestvrij staal 18/10 met zwarte coating aan de buitenkant, kunststof koudgrepen

Brugsanvisning

- Gebruik: Ideaal voor het bereiden van soepen, bouillons, stoofpotten en het koken van pasta of mosselen voor vier of meer personen
- Afgietsysteem: Vergrendel het deksel onder de siliconen stoppers met een kwartslag, kantel de pan met beide handen om veilig af te gieten zonder morsen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Geen — binnenkant is blank roestvrij staal, 100% PFAS-vrij
- Koudgrepen: De kunststof grepen blijven koel tijdens gebruik; geen ovenhandschoen vereist
- Maatverdeling: Aanwezig aan de binnenkant van de pan voor nauwkeurig doseren
- Stapelbaar: Ja

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermlaag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Sikkerhedsinstruktioner

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Manuale d'uso: BK Pentola per Zuppa Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Litri

Titolo del prodotto

BK Pentola per Zuppa Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Litri

Contenuto del prodotto

- 1x Pentola per zuppa (Diametro 24 cm, Capacità 6,5 litri, Peso 2430 g)
- 1x Coperchio con fermi in silicone per il sistema di scolatura
- Materiale: Acciaio inossidabile 18/10 con rivestimento nero all'esterno, manici freddi in plastica

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per preparare zuppe, brodi, stufati e cuocere pasta o cozze per quattro o più persone
- Sistema di scolatura: Bloccare il coperchio sotto i fermi in silicone con un quarto di giro, quindi inclinare la pentola con entrambe le mani per scolare in sicurezza senza versare
- Fonti di calore compatibili: Gas, elettrico, alogeno, ceramico e induzione
- Adatto al forno: Sì, fino a un massimo di 160 °C
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Rivestimento antiaderente: Nessuno — interno in acciaio inossidabile liscio, 100% privo di PFAS
- Manici freddi: I manici in plastica rimangono freddi durante l'uso; non è necessario un guanto da forno
- Graduazioni interne: Presenti all'interno della pentola per una misurazione precisa
- Impilabile: Sì

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e detersivo delicato per piatti. Asciugare immediatamente per evitare macchie d'acqua.
- Macchie: Utilizzare un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio o detersivi abrasivi; questi possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Residui bruciati: Far ammorbidire i residui bruciati in acqua calda saponata prima di rimuoverli.
- Conservazione: Inserire un panno o uno strato protettivo tra le pentole impilate per proteggere la superficie.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: La pentola e il manico possono diventare molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre presine o guanti da forno.
- Vapore: Prestare attenzione quando si rimuove un coperchio; il vapore caldo può causare ustioni.
- Bordi affilati: Controllare il bordo della pentola e il manico per eventuali bave prima del primo utilizzo.
- Stabilità: Assicurarci che la pentola sia stabile sul piano di cottura e che il manico non si estenda sopra un'altra fonte di calore.

- **Surriscaldamento a secco:** Non lasciare mai la pentola senza liquidi sul fuoco; ciò può danneggiare il materiale e costituire un rischio di incendio.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare le pentole in acciaio inossidabile da smaltire presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come manici in plastica o legno) e smaltirli separatamente, conformemente alle normative locali sui rifiuti.

Avvertenze

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni per contatto con superfici calde o vapore durante l'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: BK Garnek do Zupy Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Litra

Tytuł produktu

BK Garnek do Zupy Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Litra

Zawartość produktu

- 1x Garnek do zupy (Średnica 24 cm, Pojemność 6,5 litra, Waga 2430 g)
- 1x Pokrywka z silikonowymi zatrzaskami do systemu odcedzania
- Materiał: Stal nierdzewna 18/10 z czarną powłoką na zewnątrz, plastikowe uchwyty zimne w dotyku

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealny do przygotowywania zup, bulionów, gulaszów oraz gotowania makaronu lub małej dla czterech lub więcej osób
- System odcedzania: Zablokuj pokrywę pod silikonowymi zatrzaskami obrotem o ćwierć obrotu, następnie przechyl garnek obiema rękami, aby bezpiecznie odcedzić bez rozlewania
- Zgodne źródła ciepła: Gaz, elektryczny, halogenowy, ceramiczny i indukcja
- Bezpieczny do użytku w piekarniku: Tak, do maksymalnie 160 °C
- Nadaje się do zmywarki: Tak
- Powłoka nieprzywierająca: Brak — wewnątrz z gładkiej stali nierdzewnej, w 100% wolne od PFAS
- Uchwyty zimne w dotyku: Plastikowe uchwyty pozostają chłodne podczas użytkowania; rękawica kuchenna nie jest wymagana
- Podziałka miarowa: Obecna wewnątrz garnka do precyzyjnego dozowania
- Możliwość sztaplowania: Tak

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszać, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
- Plamy: Stosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztwór wody z octem w przypadku trudnych plam lub przebarwień.
- Unikać: Nie używać druciaków stalowych ani ściernych środków czyszczących; mogą one zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przypalone resztki: Namoczyć przypalone resztki w ciepłej wodzie z płynem do naczyń przed ich usunięciem.
- Przechowywanie: Umieszczać ściereczkę lub warstwę ochronną między układanymi w stos garnkami, aby chronić powierzchnię.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Garnek i uchwyt mogą stać się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaaków.
- Para: Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu pokrywki; gorąca para może powodować oparzenia.

- **Ostre krawędzie:** Przed pierwszym użyciem sprawdź krawędź garnka i uchwyt pod kątem zadziorów.
- **Stabilność:** Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na kuchence, a uchwyt nie wystaje nad inne źródło ciepła.
- **Przegrzanie na sucho:** Nigdy nie podgrzewaj garnka bez zawartości; może to uszkodzić materiał i stanowić zagrożenie pożarowe.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte garnki ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub na miejscowe wysypisko/punkt recyklingu.
- Ewentualne elementy niemetalowe (takie jak uchwyty z tworzywa sztucznego lub drewna) należy usunąć osobno, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami lub parą podczas użytkowania.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Käyttöopas: BK Soeppan Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Tuotteen nimi

BK Soeppan Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Tuotteen sisältö

- 1x Soeppan (Diameter 24 cm, Inhoud 6,5 liter, Gewicht 2430 gram)
- 1x Deksel met siliconen stoppers voor afgietsysteem
- Materiaal: Roestvrij staal 18/10 met zwarte coating aan de buitenkant, kunststof koudgrepen

Käyttöohjeet

- Gebruik: Ideaal voor het bereiden van soepen, bouillons, stoofpotten en het koken van pasta of mosselen voor vier of meer personen
- Afgietsysteem: Vergrendel het deksel onder de siliconen stoppers met een kwartslag, kantel de pan met beide handen om veilig af te gieten zonder morsen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Geen — binnenkant is blank roestvrij staal, 100% PFAS-vrij
- Koudgrepen: De kunststof grepen blijven koel tijdens gebruik; geen ovenhandschoen vereist
- Maatverdeling: Aanwezig aan de binnenkant van de pan voor nauwkeurig doseren
- Stapelbaar: Ja

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermlaag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Turvallisuusohjeet

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Varoitukset

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

cs Návod k použití: BK Soeppan Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Název výrobku

BK Soeppan Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Obsah výrobku

- 1x Soeppan (Diameter 24 cm, Inhoud 6,5 liter, Gewicht 2430 gram)
- 1x Deksel met siliconen stoppers voor afgietsysteem
- Materiaal: Roestvrij staal 18/10 met zwarte coating aan de buitenkant, kunststof koudgrepen

Návod k použití

- Gebruik: Ideaal voor het bereiden van soepen, bouillons, stoofpotten en het koken van pasta of mosselen voor vier of meer personen
- Afgietsysteem: Vergrendel het deksel onder de siliconen stoppers met een kwartslag, kantel de pan met beide handen om veilig af te gieten zonder morsen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Geen — binnenkant is blank roestvrij staal, 100% PFAS-vrij
- Koudgrepen: De kunststof grepen blijven koel tijdens gebruik; geen ovenhandschoen vereist
- Maatverdeling: Aanwezig aan de binnenkant van de pan voor nauwkeurig doseren
- Stapelbaar: Ja

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermplaat tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Bezpečnostní pokyny

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Varování

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: BK Soeppan Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Termék neve

BK Soeppan Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

A termék tartalma

- 1x Soeppan (Diameter 24 cm, Inhoud 6,5 liter, Gewicht 2430 gram)
- 1x Deksel met siliconen stoppers voor afgietsysteem
- Materiaal: Roestvrij staal 18/10 met zwarte coating aan de buitenkant, kunststof koudgrepen

Használati utasítás

- Gebruik: Ideaal voor het bereiden van soepen, bouillons, stoofpotten en het koken van pasta of mosselen voor vier of meer personen
- Afgietsysteem: Vergrendel het deksel onder de siliconen stoppers met een kwartslag, kantel de pan met beide handen om veilig af te gieten zonder morsen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Geen — binnenkant is blank roestvrij staal, 100% PFAS-vrij
- Koudgrepen: De kunststof grepen blijven koel tijdens gebruik; geen ovenhandschoen vereist
- Maatverdeling: Aanwezig aan de binnenkant van de pan voor nauwkeurig doseren
- Stapelbaar: Ja

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermplaat tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Biztonsági utasítások

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Figyelmeztetések

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: BK Soeppan Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Título do produto

BK Soeppan Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Conteúdo do produto

- 1x Soeppan (Diameter 24 cm, Inhoud 6,5 liter, Gewicht 2430 gram)
- 1x Deksel met siliconen stoppers voor afgietsysteem
- Materiaal: Roestvrij staal 18/10 met zwarte coating aan de buitenkant, kunststof koudgrepen

Instruções de utilização

- Gebruik: Ideaal voor het bereiden van soepen, bouillons, stoofpotten en het koken van pasta of mosselen voor vier of meer personen
- Afgietsysteem: Vergrendel het deksel onder de siliconen stoppers met een kwartslag, kantel de pan met beide handen om veilig af te gieten zonder morsen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Geen — binnenkant is blank roestvrij staal, 100% PFAS-vrij
- Koudgrepen: De kunststof grepen blijven koel tijdens gebruik; geen ovenhandschoen vereist
- Maatverdeling: Aanwezig aan de binnenkant van de pan voor nauwkeurig doseren
- Stapelbaar: Ja

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermlaag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Instruções de segurança

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Avisos

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: BK Soeppan Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Produkttitel

BK Soeppan Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Produktinnhold

- 1x Soeppan (Diameter 24 cm, Inhoud 6,5 liter, Gewicht 2430 gram)
- 1x Deksel met siliconen stoppers voor afgietsysteem
- Materiaal: Roestvrij staal 18/10 met zwarte coating aan de buitenkant, kunststof koudgrepen

Bruksanvisning

- Gebruik: Ideaal voor het bereiden van soepen, bouillons, stoofpotten en het koken van pasta of mosselen voor vier of meer personen
- Afgietsysteem: Vergrendel het deksel onder de siliconen stoppers met een kwartslag, kantel de pan met beide handen om veilig af te gieten zonder morsen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Geen — binnenkant is blank roestvrij staal, 100% PFAS-vrij
- Koudgrepen: De kunststof grepen blijven koel tijdens gebruik; geen ovenhandschoen vereist
- Maatverdeling: Aanwezig aan de binnenkant van de pan voor nauwkeurig doseren
- Stapelbaar: Ja

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermplaat tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: BK Soeppan Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Titlul produsului

BK Soeppan Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Conținutul produsului

- 1x Soeppan (Diameter 24 cm, Inhoud 6,5 liter, Gewicht 2430 gram)
- 1x Deksel met siliconen stoppers voor afgietsysteem
- Materiaal: Roestvrij staal 18/10 met zwarte coating aan de buitenkant, kunststof koudgrepen

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Ideaal voor het bereiden van soepen, bouillons, stoofpotten en het koken van pasta of mosselen voor vier of meer personen
- Afgietsysteem: Vergrendel het deksel onder de siliconen stoppers met een kwartslag, kantel de pan met beide handen om veilig af te gieten zonder morsen
- Geschikt voor warmtebronnen: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 160 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Anti-aanbaklaag: Geen — binnenkant is blank roestvrij staal, 100% PFAS-vrij
- Koudgrepen: De kunststof grepen blijven koel tijdens gebruik; geen ovenhandschoen vereist
- Maatverdeling: Aanwezig aan de binnenkant van de pan voor nauwkeurig doseren
- Stapelbaar: Ja

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermlaag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Instrucțiuni de siguranță

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Avertismente

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

sv Bruksanvisning: BK Soppgryta Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Produkttitel

BK Soppgryta Flow Cool Black ø 24 cm / 6,5 Liter

Produktinnehåll

- 1x Soppgryta (Diameter 24 cm, Volym 6,5 liter, Vikt 2430 g)
- 1x Lock med silikonbegränsare för avrinningssystem
- Material: Rostfritt stål 18/10 med svart ytbeläggning på utsidan, plasthandtag med kyleffekt

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att tillaga soppor, buljonger, grytor samt koka pasta eller musslor för fyra eller fler personer
- Avrinningssystem: Lås locket under silikonbegränsarna med en kvarts vridning, luta sedan grytan med båda händerna för att säkert hålla av utan att spilla
- Kompatibla värmekällor: Gas, el, halogen, keramik och induktion
- Ugnssäker: Ja, upp till maximalt 160 °C
- Diskmaskinssäker: Ja
- Non-stick-beläggning: Ingen — insidan är i blank rostfritt stål, 100 % PFAS-fri
- Kalla handtag: Plasthandtagen förblir svala under användning; ingen ugnsvante krävs
- Måttmarkeringar: Finns på insidan av grytan för exakt dosering
- Stapelbar: Ja

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och mildt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Använd ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel; dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Bränd mat: Blötlägg brända rester i varmt diskvatten innan du försöker ta bort dem.
- Förvaring: Placera en duk eller ett skyddande skikt mellan staplade kastruller för att skydda ytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Kastrullen och handtaget kan bli mycket heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
- Ånga: Var försiktig när du lyfter av ett lock; het ånga kan orsaka brännskador.
- Vassa kanter: Kontrollera kastrullens kant och handtag för grader innan första användning.
- Stabilitet: Se till att kastrullen står stabilt på spisen och att handtaget inte sträcker sig över en annan värmekälla.
- Kokning torr: Låt aldrig kastrullen koka torr; detta kan skada materialet och innebära brandrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjänta kastruller av rostfritt stål till en samlingsplats för metallåtervinning eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller trä) och kassera dem separat i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

Varningar

- **P103:** Läs anvisningarna före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador vid kontakt med heta ytor eller ånga under användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.